Rosenthal

COLLECTION



03/2026

Inhalt | *Index*

Dining

Form | *Shape* | Forma | *Forme*		Seite | *Page* | Pagina | *Page*
Rosenthal studio-line		**6–53**
Moon	Weiß	45
Suomi	Weiß	39
TAC	Black	15
	Festive Celebration	31
	Glitch	34
	Platin	8
	Sensual Comfort Blue	28
	Sensual Gentle Grey	28
	Skin Gold	24
	Skin Platin	24
	Stripes 2.0	18
	Weiß	8
Zauberflöte	Sarastro	51
	Weiß	51

Form | *Shape* | Forma | *Forme*		Seite | *Page* | Pagina | *Page*
Rosenthal		**54–178**
Bloom	Lava	94
	Scarlet	96
	Snow	94
Form 1382	Blaublüten	145
	Weiß	145
Francis	Carreau Beige	83
	Carreau Bleu	83
	Carreau Vert	87
Joyn	Grey	106
	White	106
Joyn Stoneware	Ash	98
	Iron	99
	Spark	99
Junto	Aquamarine	127
	Bronze	127
	Dune	126
	Jungle	126
	Ocean Blue	117
	Opal Green	117
	Pearl Grey	117
	Slate Grey	127
	Soft Shell	116
	Weiß	116
Kumi	Blue tone	91
	Mint tone	92
	Rose tone	92
	White tone	91
Maria	Dream Blue	158
	Pale Mint	159
	Pale Orchid	159
	Pink Rose	161
	Weiß	150

Form | *Shape* | Forma | *Forme*			Seite | *Page* | Pagina | *Page*
Rosenthal			**54–178**
Mesh	Colours Aqua		139
	Colours Cream		139
	Colours Mountain		133
	Weiß		133
Profi	Casual Mint		111
	Casual Moss		111
	Casual Shell		110
Rosenthal	True Blue		67
Rosenthal Heritage	Midas	NEU | *NEW*	75
	Midas Bleu	NEU | *NEW*	81
	Midas Rose	NEU | *NEW*	81
	Turandot blue		71
	Turandot white		71
Sanssouci	Diplomat		175
	Elfenbein		170
	Gold		170
	Moosrose neu Poliergold Ramona		175
	Weiß		165
Sonetto	Bianco	NEU | *NEW*	58
	Oro	NEU | *NEW*	61
	Platino	NEU | *NEW*	55
	Seta		58
	Stoneware		65

Rosenthal Premium Bone China			**179–207**
Brillance	Fleurs des Alpes		202
	Fleurs Sauvages		202
	Grand Air		195
	Weiß		195
Jade	Glam	NEU | *NEW*	180
	Lift		191
	Linea		193
	Sphera		192
	Weiß		184

Glass

Form | *Shape* | Forma | *Forme*		Seite | *Page* | Pagina | *Page*
Glass		**208–216**
diVino		216
Sonetto		211
TAC		213
Vyras	NEU | *NEW*	209

Sommario | *Sommaire*

Gifts

Form | *Shape* | Forma | *Forme*		Seite | *Page* | Pagina | *Page*
Rosenthal		**217-257**
Anna	NEU | NEW	248
Arcus		242
Asym		242
Balance		244
Design Lights	NEU | NEW	221
Design Vases+		235
Do not litter		243
Engel	NEU | NEW	253
Falda		238
Fast		240
Flux		239
Glass Bowls		250
Glass Objects by Michela Cattai	NEU | NEW	246
Home Flower Farm	NEU | NEW	227
Home Monochrome	NEU | NEW	224

Form | *Shape* | Forma | *Forme*		Seite | *Page* | Pagina | *Page*
Rosenthal		**217-257**
La Chute		238
Midi-Vases	NEU | NEW	232
Mini vases+		230
Miniaturvasen	NEU | NEW	229
Node		236
Node Stripes		237
Skum		240
Squall		241
the cup+	NEU | NEW	218
the mug+	NEU | NEW	218
Triu		251
Tütenvase		243
Tütenvase 1977		242
Vase of Phases		242



Vom Porzellan-Pionier zum internationalen Designunternehmen

Rosenthal-Produkte bestechen durch Design, Funktion, Qualität und beständige Innovationskraft. Etablierte Designer und angesagte Newcomer entwerfen avantgardistische Kollektionen für den gedeckten Tisch und für gehobenes Interieur ebenso wie exklusive Geschenke und Accessoires. Mit außergewöhnlicher Handwerkskunst fertigt Rosenthal seit mehr als 140 Jahren Porzellan „Made in Germany". Bereits 1879 legte Philipp Rosenthal mit der Gründung einer Porzellanmalerei im Schloss Erkersreuth bei Selb den Grundstock für eines der erfolgreichsten deutschen Designunternehmen.

Auf unserer B2B Plattform „Arcturus Professional" https://professional.sambonet.it/ finden Sie weitere Informationen zu Rosenthal, Details zu den Kollektionen und Trends.

From porcelain pioneer to international designer

Rosenthal products are impressive thanks to their design, function, quality and advanced innovation. Experienced designers and trendy newcomers design avant-garde collections for the table and sophisticated interiors, as well as exclusive gifts and accessories. With exceptional craftsmanship, Rosenthal has been producing porcelain "Made in Germany" for more than 140 years. In 1879, Philipp Rosenthal laid the foundations for one of Germany's most successful design companies, when he set up a porcelain painting workshop in Erkersreuth Castle in Selb.

On our B2B platform 'Arcturus Professional' https://professional.sambonet.it/ you will find further information about Rosenthal, details of the collections and trends.

Da pioniere della porcellana ad azienda di design internazionale

I prodotti Rosenthal si distinguono per design, funzionalità, qualità e per la loro costante spinta innovatrice. Designer affermati e nuovi talenti in auge progettano collezioni all'avanguardia per l'apparecchiatura della tavola, per interni sofisticati, ma anche per regali esclusivi. Rosenthal produce, con straordinaria maestria artigianale, porcellana "Made in Germany" da oltre 140 anni. Già nel 1879, Philipp Rosenthal, con la creazione di un laboratorio di pittura su porcellana a Schloss Erkersreuth vicino a Selb, gettò le basi per una delle aziende di design tedesche di maggior successo .

Sulla nostra piattaforma B2B "Arcturus Professional" https://professional.sambonet.it/ troverete ulteriori informazioni su Rosenthal, dettagli sulle collezioni e sulle tendenze.

D'un pionnier de la porcelaine à une entreprise de design internationale

Les produits de Rosenthal séduisent par leur design, leur fonctionnalité, leur qualité et leur force innovatrice continuelle. Des stylistes réputés et des nouveaux venus tendance conçoivent en effet des collections avant-gardistes pour dresser la table et pour aménager un intérieur luxueux, ainsi que pour créer des cadeaux et accessoires exclusifs. C'est grâce à un artisanat exceptionnel que Rosenthal fabrique depuis plus de 140 ans une porcelaine « made in Germany ». En 1879, Philipp Rosenthal posa les bases de l'une des entreprises de design allemandes les plus prospères en créant une usine de peinture sur porcelaine au château d'Erkersreuth près de Selb.

Sur notre plateforme B2B « Arcturus Professional » https://professional.sambonet.it/ vous trouverez plus d'informations sur Rosenthal, des détails sur les collections et les tendances.

Zertifizierungen und Verhaltenskodizes der Rosenthal GmbH:
ISO 9001:2015 Zertifikat Qualitätsmanagementsystem
ISO 50001:2018 Zertifikat Energiemanagementsystem
Managementpolitiken
Verhaltenskodex

Certifications and codes of conduct of Rosenthal GmbH:
ISO 9001:2015 Quality management system certificate
ISO 50001:2018 Certificate Energy Management System
Management policies
Code of Conduct

Certificazioni e codici di condotta di Rosenthal GmbH:
ISO 9001:2015 Certificato del sistema di gestione della qualità
ISO 50001:2018 Certificato del sistema di gestione dell'energia
Politiche di gestione
Codice di condotta

Certifications et codes de conduite de Rosenthal GmbH :
ISO 9001:2015 Certificat de système de gestion de la qualité
ISO 50001:2018 Certificat de système de gestion de l'énergie
Politiques de gestion
Code de conduite



TAC 11280 Weiß 800001



Photo: Andreas Hoernisch

TAC 11280 Platin 403241



TAC 11280

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (I) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**	403241 **Platin**
Teller 10 cm *Plate 10 cm* Piatto 10 cm *Assiette 10 cm*		6	**10850**	11280-800001-10850	–
Brotteller 16 cm *Plate 16 cm* Piatto piano 16 cm *Assiette plate 16 cm*		6	**10216**	11280-800001-10216	11280-403241-10216
Frühstücksteller 19 cm *Plate 19 cm* Piatto piano 19 cm *Assiette plate 19 cm*		6	**10219**	11280-800001-10219	–
Frühstücksteller 22 cm *Plate 22 cm* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		6	**10222**	11280-800001-10222	11280-403241-10222
Speiseteller 28 cm *Plate 28 cm* Piatto piano 28 cm *Assiette plate 28 cm*		6	**10229**	11280-800001-10229	11280-403241-10229
Platzteller 33 cm *Service plate 33 cm* Piatto segnaposto 33 cm *Assiette de présentation 33 cm*		1	**10263**	11280-800001-10263	11280-403241-10263
Allround-Teller 28 cm *Allround-Plate 28 cm* Piatto Allround 28 cm *Assiette Allround 28 cm*		1	**16551**	11280-800001-16551	–
Suppenteller 20 cm *Plate deep 20 cm* Piatto fondo 20 cm *Assiette creuse 20 cm*		6	**10320**	11280-800001-10320	–
Suppenteller 24 cm *Plate deep 24 cm* Piatto fondo 24 cm *Assiette creuse 24 cm*		6	**10324**	11280-800001-10324	11280-403241-10324
Schälchen 7 cm *Dish 7 cm* Coppetta 7 cm *Coupelle 7 cm*	0,12	6	**15207**	11280-800001-15207	–
Schälchen 10 cm *Bowl 10 cm* Coppetta 10 cm *Coupelle 10 cm*	0,23	6	**15210**	11280-800001-15210	–
Dipschale 9 cm *Dip bowl 9 cm* Salsiera 9 cm *Bol à sauce 9 cm*	0,13	1	**15396**	11280-800001-15396	–

TAC 11280

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß	403241 Platin
Multifunktionsschale 15 cm *Multi-functional bowl 15 cm* Ciotola multifunzione 15 cm *Coupe multifonction 15 cm*	0,87	1	**15394**	11280-800001-15394	11280-403241-15394
Bowl 12 cm *Bowl 12 cm* Coppa 12 cm *Bol 12 cm*	0,13	6	**10560**	11280-800001-10560	–
Bowl 14 cm *Bowl 14 cm* Coppa 14 cm *Bol 14 cm*	0,53	6	**10563**	11280-800001-10563	–
Bowl 16 cm *Bowl 16 cm* Coppa 16 cm *Bol 16 cm*	0,60	1	**10561**	11280-800001-10561	–
Schüssel 19 cm *Bowl 19 cm* Insalatiera 19 cm *Saladier 19 cm*	1,70	1	**13319**	11280-800001-13319	11280-403241-13319
Schüssel 22 cm *Bowl 22 cm* Insalatiera 22 cm *Saladier 22 cm*	2,10	1	**13322**	11280-800001-13322	–
Schüssel 26 cm *Bowl 26 cm* Insalatiera 26 cm *Saladier 26 cm*	2,80	1	**13326**	11280-800001-13326	11280-403241-13326
Schüssel 35 cm *Bowl 35 cm* Insalatiera 35 cm *Saladier 35 cm*	4,00	1	**13335**	11280-800001-13335	11280-403241-13335
Platte 18 cm (18 x 12 cm) *Platter 18 cm (18 x 12 cm)* Piatto 18 cm (18 x 12 cm) *Plat 18 cm (18 x 12 cm)*		1	**12718**	11280-800001-12718	11280-403241-12718
Platte 25 cm (25 x 17 cm) *Platter 25 cm (25 x 17 cm)* Piatto 25 cm (25 x 17 cm) *Plat 25 cm (25 x 17 cm)*		1	**12725**	11280-800001-12725	–
Platte 34 cm (34 x 23,5 cm) *Platter 34 cm (34 x 23,5 cm)* Piatto 34 cm (34 x 23,5 cm) *Plat 34 cm (34 x 23,5 cm)*		1	**12734**	11280-800001-12734	11280-403241-12734

TAC 11280

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**	403241 **Platin**
Platte 38 cm (38 x 26 cm) *Platter 38 cm (38 x 26 cm)* Piatto 38 cm (38 x 26 cm) *Plat 38 cm (38 x 26 cm)*		1	**12738**	4 012434 521651 11280-800001-12738	4 012434 663559 11280-403241-12738
Platte 42 cm (42 x 29 cm) *Platter 42 cm (42 x 29 cm)* Piatto 42 cm (42 x 29 cm) *Plat 42 cm (42 x 29 cm)*		1	**12742**	4 012434 588098 11280-800001-12742	–
Terrine * *Soup tureen 2 ** Zuppiera/2 * *Soupière 2 **	3,00	1	**11020**	4 012434 587978 11280-800001-11020	–
Terrinendeckel **(= Schüsseldeckel)** *Soup tureen 2 lid (= Covered veget. bowl lid)* Coperchio zuppiera/2 (= Coperchio legumiera) *Couvercle soupière 2 (= Couvercle légumier)*		1	**11322**	4 012434 521415 11280-800001-11322	–
Sauciere 1-tlg. *Sauce-boat* Salsiera *Saucière*	0,55	1	**11620**	4 012434 521491 11280-800001-11620	4 012434 663511 11280-403241-11620
Butterdose 250 g * *Butter dish 250 g ** Burriera 250 g * *Beurrier 250 g **		1	**15169**	4 012434 663092 11280-800001-15169	–
Butterdose Dkl. *Butter dish lid* Coperchio burriera *Couvercle beurrier*		1	**15171**	4 012434 663108 11280-800001-15171	–

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

TAC 11280

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß	403241 Platin
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,12	6	**14715**	4 012434 521309 11280-800001-14715	4 012434 663740 11280-403241-14715
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,12	6	**14717**	4 012434 521316 11280-800001-14717	4 012434 663764 11280-403241-14717
Espresso-Untertasse 11,5 cm *Espresso saucer 11,5 cm* Piattino tazza da espresso 11,5 cm *Soucoupe à expresso 11,5 cm*		6	**14716**	4 012434 521323 11280-800001-14716	4 012434 663757 11280-403241-14716
Teetasse 2-tlg. *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,24	6	**14640**	4 012434 046093 11280-800001-14640	4 012434 663719 11280-403241-14640
Tee-Obertasse *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,24	6	**14642**	4 012434 046116 11280-800001-14642	4 012434 663733 11280-403241-14642
Tee-Untertasse 16 cm *Tea saucer 16 cm* Piattino tazza da tè 16 cm *Soucoupe à thé 16 cm*		6	**14641**	4 012434 046109 11280-800001-14641	4 012434 663726 11280-403241-14641
Kombitasse 2-tlg. *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,30	6	**14770**	4 012434 521279 11280-800001-14770	4 012434 663771 11280-403241-14770
Kombi-Obertasse *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,30	6	**14772**	4 012434 521286 11280-800001-14772	4 012434 663795 11280-403241-14772
Kombi-Untertasse 16 cm **(= Tee-Untertasse)** *Combi saucer 16 cm (= Tea saucer)* Piattino tazza combi 16 cm (= Piattino tazza da tè) *Soucoupe Kombi 16 cm (= Soucoupe à thé)*		6	**14641**	4 012434 046109 11280-800001-14641	4 012434 663726 11280-403241-14641
Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,36	6	**15505**	4 012434 663085 11280-800001-15505	–
Tee-Untertasse 16 cm *Tea saucer 16 cm* Piattino tazza da tè 16 cm *Soucoupe à thé 16 cm*		6	**14641**	4 012434 046109 11280-800001-14641	–

TAC 11280

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß	403241 Platin
	**Zuckerdose 6 Pers. *** *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,22	1	**14330**	11280-800001-14330	11280-403241-14330
	Zuckerdose 6 Pers. Dkl. *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	11280-800001-14332	11280-800001-14332
	**Milchkännchen 6 Pers.** *Creamer 3* Lattiera/3 *Crémier 3*	0,25	1	**14430**	11280-800001-14430	11280-403241-14430
	Teekanne klein * *Teapot small ** Teiera piccola * *Théière petite **	0,60	1	**14200**	11280-800001-14200	–
	Teekanne klein Dkl. *Teapot small lid* Teiera piccola coperchio *Théière petite couvercle*		1	**14202**	11280-800001-14202	–
	**Teekanne 6 Pers. *** *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,35	1	**14230**	11280-800001-14230	11280-403241-14230
	Teekanne 6 Pers. Dkl. **ohne Siebhalterung** *Teapot 3 lid without strain. hold.* Coperchio teiera/3 senza colino *Couvercle théière 3 sans support passoire*		1	**14232**	11280-800001-14232	11280-800001-14232
	**Stövchen** *Warmer* Scaldino *Réchaud*		1	**15670**	11280-800001-15670	–
	Eierbecher mit Ablage *Egg cup with deposit* Portauovo con falda *Coquetier*		6	**15525**	11280-800001-15525	–

= Dekor-Nr. 800001 | = Decor-No. 800001 | = Codice decoro 800001 | = Décor-No. 800001

TAC 11280

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**800001** **Weiß**	**403241** **Platin**

Gedeck 3-tlg. Kombi **18196**
3 pc. place-setting
Coperto 3 pezzi
Couvert 3 pcs.

4 012434 575074
11280-800001-18196

4 012434 663832
11280-403241-18196

1 x Frühstücksteller 22 cm
1 x Kombitasse 2-tlg. / 0,30 l

Gedeck 3-tlg./Teetasse 2-tlg. **18108**
3 pc. place-setting/Tea cup & saucer
Coperto 3 pezzi/tazza da tè
Couvert 3 pcs./Paire tasse à thé

4 012434 257581
11280-800001-18108

–

1 x Frühstücksteller 19 cm
1 x Teetasse 2-tlg. / 0,24 l



TAC 11280 Black 105000



Photo: Andreas Hoernisch

TAC 11280

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	105000 **Black**

Frühstücksteller 19 cm
Plate 19 cm
Piatto piano 19 cm
Assiette plate 19 cm

6 **10219**

11280-800001-10219



Teetasse 2-tlg.
Tea cup & saucer
Tazza da tè
Paire tasse à thé

0,24 6 **14640**

11280-105000-14640



Tee-Obertasse
Tea cup
Tazza da tè senza piattino
Tasse à thé seule

0,24 6 **14642**

11280-800001-14642



Tee-Untertasse 16 cm
Tea saucer 16 cm
Piattino tazza da tè 16 cm
Soucoupe à thé 16 cm

6 **14641**

11280-105000-14641



Zuckerdose 6 Pers. *
*Sugar bowl 3 **
Zuccheriera/3 *
*Sucrier 3 **

0,22 1 **14330**

11280-105000-14330



Zuckerdose 6 Pers. Dkl.
Sugar bowl 3 lid
Coperchio zuccheriera/3
Couvercle sucrier 3

1 **14332**

11280-105000-14332



Milchkännchen 6 Pers.
Creamer 3
Lattiera/3
Crémier 3

0,25 1 **14430**

11280-105000-14430



Teekanne klein *
*Teapot small **
Teiera piccola *
*Théière petite **

0,60 1 **14200**

11280-105000-14200



Teekanne klein Dkl.
Teapot small lid
Teiera piccola coperchio
Théière petite couvercle

1 **14202**

11280-105000-14202

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

= Dekor-Nr. 800001
= Decor-No. 800001
= Codice decoro 800001
= Décor-No. 800001

TAC 11280

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	105000 **Black** ♲



Teekanne 6 Pers. *
*Teapot 3 **
Teiera/3 *
*Théière 3 **

1,35 | 1 | **14230**

4 012434 313485
11280-105000-14230



Teekanne 6 Pers. Dkl. ohne Siebhalterung
Teapot 3 lid without strain. hold.
Coperchio teiera/3 senza colino
Couvercle théière 3 sans support passoire

1 | **14232**

4 012434 045171
11280-105000-14232

Gedeck 3-tlg./Teetasse 2-tlg.
3 pc. place-setting/Tea cup & saucer
Coperto 3 pezzi/tazza da tè
Couvert 3 pcs./Paire tasse à thé

18108

4 012434 257567
11280-105000-18108

1 x Frühstücksteller 19 cm
1 x Teetasse 2-tlg. / 0,24 l





Photo: Andreas Hoernisch

TAC 11280 Stripes 2.0



Photo: Andreas Hoernisch

TAC 11280

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	Stripes 2.0
 	**Brotteller 16 cm »Stripes 2.0«** *Plate 16 cm »Stripes 2.0«* Piatto piano 16 cm »Stripes 2.0« *Assiette plate 16 cm »Stripes 2.0«*		1	403261	**10216**	4 012434 706447 11280-403261-10216
 	**Brotteller 16 cm »platin titanisiert«** *Plate 16 cm »silver titanium«* Piatto piano 16 cm »platino titanizzato« *Assiette plate 16 cm »titane argenté«*		1	403262	**10216**	4 012434 706416 11280-403262-10216
 	**Brotteller 16 cm »Struktur«** *Plate 16 cm »Structure«* Piatto piano 16 cm »Struttura« *Assiette plate 16 cm »Structure«*		1	403263	**10216**	4 012434 706423 11280-403263-10216
 	**Brotteller 16 cm »matt«** *Plate 16 cm »mat«* Piatto piano 16 cm »satinato« *Assiette plate 16 cm »mat«*		1	403264	**10216**	4 012434 706430 11280-403264-10216
 	**Frühstücksteller 22 cm** *Plate 22 cm* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		6	403261	**10222**	4 012434 706454 11280-403261-10222
	**Speiseteller 28 cm** *Plate 28 cm* Piatto piano 28 cm *Assiette plate 28 cm*		6	403261	**10229**	4 012434 706485 11280-403261-10229
 	**Platzteller 33 cm »Stripes 2.0«** *Service plate 33 cm »Stripes 2.0«* Piatto segnaposto 33 cm »Stripes 2.0« *Assiette de présentation 33 cm »Stripes 2.0«*		1	403261	**10263**	4 012434 706546 11280-403261-10263
 	**Platzteller 33 cm »platin titanisiert«** *Service plate 33 cm »silver titanium«* Piatto segnaposto 33 cm »platino titanizzato« *Assiette de présentation 33 cm »titane argenté«*		1	403262	**10263**	4 012434 706508 11280-403262-10263
 	**Platzteller 33 cm »Struktur«** *Service plate 33 cm »Structure«* Piatto segnaposto 33 cm »Struttura« *Assiette de présentation 33 cm »Structure«*		1	403263	**10263**	4 012434 706515 11280-403263-10263
 	**Platzteller 33 cm »matt«** *Service plate 33 cm »mat«* Piatto segnaposto 33 cm »satinato« *Assiette de présentation 33 cm »mat«*		1	403264	**10263**	4 012434 706522 11280-403264-10263
	**Suppenteller 24 cm** *Plate deep 24 cm* Piatto fondo 24 cm *Assiette creuse 24 cm*		6	403261	**10324**	4 012434 706553 11280-403261-10324

TAC 11280

		Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	Stripes 2.0
		**Multifunktionsschale 15 cm** *Multi-functional bowl 15 cm* Ciotola multifunzione 15 cm *Coupe multifonction 15 cm*	0,87	1	403261	**15394**	4 012434 706560 11280-403261-15394
		**Bowl 14 cm** *Bowl 14 cm* Coppa 14 cm *Bol 14 cm*	0,53	6	403261	**10563**	4 012434 711298 11280-403261-10563
		**Schüssel 19 cm** *Bowl 19 cm* Insalatiera 19 cm *Saladier 19 cm*	1,70	1	403261	**13319**	4 012434 706577 11280-403261-13319
		**Schüssel 19 cm** *Bowl 19 cm* Insalatiera 19 cm *Saladier 19 cm*	1,70	1	403269	**13319**	4 012434 711304 11280-403269-13319
		**Schüssel 26 cm** *Bowl 26 cm* Insalatiera 26 cm *Saladier 26 cm*	2,80	1	403261	**13326**	4 012434 706584 11280-403261-13326
		**Platte 34 cm (34 x 23,5 cm) »matt«** *Platter 34 cm (34 x 23,5 cm) »mat«* Piatto 34 cm (34 x 23,5 cm) »satinato« *Plat 34 cm (34 x 23,5 cm) »mat«*		1	403264	**12734**	4 012434 706591 11280-403264-12734
		**Platte 38 cm (38 x 26 cm)** *Platter 38 cm (38 x 26 cm)* Piatto 38 cm (38 x 26 cm) *Plat 38 cm (38 x 26 cm)*		1	403261	**12738**	4 012434 706607 11280-403261-12738

TAC 11280

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**Stripes 2.0**
	**Espressotasse 2-tlg.** *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,12	6	403261	**14715**	11280-403261-14715
	**Espresso-Obertasse** *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,12	6	403261	**14717**	11280-403261-14717
	**Espresso-Untertasse 11,5 cm »matt«** *Espresso saucer 11,5 cm »mat«* Piattino tazza da espresso 11,5 cm »satinato« *Soucoupe à expresso 11,5 cm »mat«*		6	403264	**14716**	11280-403264-14716
	**Teetasse 2-tlg.** *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,24	6	403261	**14640**	11280-403261-14640
	**Tee-Obertasse** *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,24	6	403261	**14642**	11280-403261-14642
	**Tee-Untertasse 16 cm »matt«** *Tea saucer 16 cm »mat«* Piattino tazza da tè 16 cm »satinato« *Soucoupe à thé 16 cm »mat«*		6	403264	**14641**	11280-403264-14641
	**Kombitasse 2-tlg.** *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,30	6	403261	**14770**	11280-403261-14770
	**Kombi-Obertasse** *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,30	6	403261	**14772**	11280-403261-14772
	**Kombi-Untertasse 16 cm »matt«** **(= Tee-Untertasse)** *Combi saucer 16 cm (= Tea saucer) »mat«* Piattino tazza combi 16 cm (= Piattino tazza da tè) »satinato« *Soucoupe Kombi 16 cm (= Soucoupe à thé) »mat«*		6	403264	**14641**	11280-403264-14641
	**Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,36	1	403261	**15505**	11280-403261-15505
	**Tee-Untertasse 16 cm »matt«** *Tea saucer 16 cm »mat«* Piattino tazza da tè 16 cm »satinato« *Soucoupe à thé 16 cm »mat«*		6	403264	**14641**	11280-403264-14641

TAC 11280

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	Stripes 2.0
	**Zuckerdose 6 Pers. *** *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,22	1	403261	**14330**	4 012434 706744 11280-403261-14330
	**Zuckerdose 6 Pers. Dkl.** *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	403261	**14332**	4 012434 706751 11280-403261-14332
	**Milchkännchen 6 Pers.** *Creamer 3* Lattiera/3 *Crémier 3*	0,25	1	403261	**14430**	4 012434 706775 11280-403261-14430
	**Teekanne klein *** *Teapot small ** Teiera piccola * *Théière petite **	0,60	1	403261	**14200**	4 012434 706812 11280-403261-14200
	**Teekanne klein Dkl.** *Teapot small lid* Teiera piccola coperchio *Théière petite couvercle*		1	403261	**14202**	4 012434 706829 11280-403261-14202
	**Teekanne 6 Pers. *** *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,35	1	403261	**14230**	4 012434 706782 11280-403261-14230
	**Teekanne 6 Pers. Dkl.** *Teapot 3 lid* Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*		1	403261	**14232**	4 012434 706799 11280-403261-14232

Gedeck 3-tlg. Kombi
3 pc. place-setting
Coperto 3 pezzi
Couvert 3 pcs.

1 x Frühstücksteller 22 cm
1 x Kombitasse 2-tlg. / 0,30 l

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

TAC 11280 Skin Platin 403239



Photo: Andreas Hoernisch

TAC 11280 Skin Gold 403255



Photo: Andreas Hoernisch

TAC 11280

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	403239 Skin Platin	403255 Skin Gold
Brotteller 16 cm *Plate 16 cm* Piatto piano 16 cm *Assiette plate 16 cm*		6	**10216**	11280-403239-10216	11280-403255-10216
Frühstücksteller 22 cm *Plate 22 cm* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		6	**10222**	11280-403239-10222	11280-403255-10222
Speiseteller 28 cm *Plate 28 cm* Piatto piano 28 cm *Assiette plate 28 cm*		6	**10229**	11280-403239-10229	11280-403255-10229
Platzteller 33 cm *Service plate 33 cm* Piatto segnaposto 33 cm *Assiette de présentation 33 cm*		1	**10263**	11280-403239-10263	11280-403255-10263
Suppenteller 24 cm *Plate deep 24 cm* Piatto fondo 24 cm *Assiette creuse 24 cm*		6	**10324**	11280-403239-10324	11280-403255-10324
Multifunktionsschale 15 cm *Multi-functional bowl 15 cm* Ciotola multifunzione 15 cm *Coupe multifonction 15 cm*	0,87	1	**15394**	11280-403239-15394	11280-403255-15394
Schüssel 19 cm *Bowl 19 cm* Insalatiera 19 cm *Saladier 19 cm*	1,70	1	**13319**	11280-403239-13319	11280-403255-13319
Schüssel 26 cm *Bowl 26 cm* Insalatiera 26 cm *Saladier 26 cm*	2,80	1	**13326**	11280-403239-13326	11280-403255-13326
Platte 18 cm (18 x 12 cm) *Platter 18 cm (18 x 12 cm)* Piatto 18 cm (18 x 12 cm) *Plat 18 cm (18 x 12 cm)*		1	**12718**	11280-403239-12718	11280-403255-12718
Platte 34 cm (34 x 23,5 cm) *Platter 34 cm (34 x 23,5 cm)* Piatto 34 cm (34 x 23,5 cm) *Plat 34 cm (34 x 23,5 cm)*		1	**12734**	11280-403239-12734	11280-403255-12734
Platte 38 cm (38 x 26 cm) *Platter 38 cm (38 x 26 cm)* Piatto 38 cm (38 x 26 cm) *Plat 38 cm (38 x 26 cm)*		1	**12738**	11280-403239-12738	11280-403255-12738

TAC 11280

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	403239 **Skin Platin**	403255 **Skin Gold**
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,12	6	**14715**	11280-403239-14715	11280-403255-14715
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,12	6	**14717**	11280-403239-14717	11280-403255-14717
Espresso-Untertasse 11,5 cm *Espresso saucer 11,5 cm* Piattino tazza da espresso 11,5 cm *Soucoupe à expresso 11,5 cm*		6	**14716**	11280-403239-14716	11280-403255-14716
Teetasse 2-tlg. *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,24	6	**14640**	11280-403239-14640	11280-403255-14640
Tee-Obertasse *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,24	6	**14642**	11280-403239-14642	11280-403255-14642
Tee-Untertasse 16 cm *Tea saucer 16 cm* Piattino tazza da tè 16 cm *Soucoupe à thé 16 cm*		6	**14641**	11280-403239-14641	11280-403255-14641
Kombitasse 2-tlg. *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,30	6	**14770**	11280-403239-14770	11280-403255-14770
Kombi-Obertasse *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,30	6	**14772**	11280-403239-14772	11280-403255-14772
Kombi-Untertasse 16 cm **(= Tee-Untertasse)** *Combi saucer 16 cm (= Tea saucer)* Piattino tazza combi 16 cm (= Piattino tazza da tè) *Soucoupe Kombi 16 cm (= Soucoupe à thé)*		6	**14641**	11280-403239-14641	11280-403255-14641

TAC 11280

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	403239 **Skin Platin**	403255 **Skin Gold**
Zuckerdose 6 Pers. * *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,22	1	**14330**	4 012434 664143 11280-403239-14330	4 012434 690166 11280-403255-14330
Zuckerdose 6 Pers. Dkl. *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	4 012434 664150 11280-403239-14332	4 012434 690173 11280-403255-14332
Milchkännchen 6 Pers. *Creamer 3* Lattiera/3 *Crémier 3*	0,25	1	**14430**	4 012434 664167 11280-403239-14430	4 012434 690180 11280-403255-14430
Teekanne 6 Pers. * *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,35	1	**14230**	4 012434 664099 11280-403239-14230	4 012434 690111 11280-403255-14230
Teekanne 6 Pers. Dkl. ohne Siebhalterung *Teapot 3 lid without strain. hold.* Coperchio teiera/3 senza colino *Couvercle théière 3 sans support passoire*		1	**14232**	4 012434 664112 11280-403239-14232	4 012434 690135 11280-403255-14232
Gedeck 3-tlg. Kombi *3 pc. place-setting* Coperto 3 pezzi *Couvert 3 pcs.* 1 x Frühstücksteller 22 cm 1 x Kombitasse 2-tlg. / 0,30 l			**18196**	4 012434 664297 11280-403239-18196	4 012434 690289 11280-403255-18196

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

TAC 11280 Sensual



Photo: Andreas Hoernisch

TAC 11280

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	Sensual
	»Comfort Blue«					
	**Brotteller 16 cm** *Plate 16 cm* Piatto piano 16 cm *Assiette plate 16 cm*		6	403270	**10216**	4 012434 717405 11280-403270-10216
	**Frühstücksteller 22 cm** *Plate 22 cm* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		6	403270	**10222**	4 012434 717399 11280-403270-10222
	**Speiseteller 28 cm** *Plate 28 cm* Piatto piano 28 cm *Assiette plate 28 cm*		6	403270	**10229**	4 012434 717375 11280-403270-10229
	**Platzteller 33 cm** *Service plate 33 cm* Piatto segnaposto 33 cm *Assiette de présentation 33 cm*		1	403270	**10263**	4 012434 717368 11280-403270-10263
	**Suppenteller 24 cm** *Plate deep 24 cm* Piatto fondo 24 cm *Assiette creuse 24 cm*		6	403271	**10324**	4 012434 717382 11280-403271-10324
	»Gentle Grey«					
	**Brotteller 16 cm** *Plate 16 cm* Piatto piano 16 cm *Assiette plate 16 cm*		6	403272	**10216**	4 012434 717450 11280-403272-10216
	**Frühstücksteller 22 cm** *Plate 22 cm* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		6	403272	**10222**	4 012434 717443 11280-403272-10222
	**Speiseteller 28 cm** *Plate 28 cm* Piatto piano 28 cm *Assiette plate 28 cm*		6	403272	**10229**	4 012434 717429 11280-403272-10229
	**Platzteller 33 cm** *Service plate 33 cm* Piatto segnaposto 33 cm *Assiette de présentation 33 cm*		1	403272	**10263**	4 012434 717412 11280-403272-10263
	**Suppenteller 24 cm** *Plate deep 24 cm* Piatto fondo 24 cm *Assiette creuse 24 cm*		6	403273	**10324**	4 012434 717436 11280-403273-10324

TAC 11280

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	Sensual
	»Gentle Grey«					
	**Schälchen 10 cm** *Bowl 10 cm* Coppetta 10 cm *Coupelle 10 cm*	0,23	6	403274	**15210**	4 012434 717467 11280-403274-15210
	**Bowl 14 cm** *Bowl 14 cm* Coppa 14 cm *Bol 14 cm*	0,53	6	403274	**10563**	4 012434 717474 11280-403274-10563
	**Espressotasse 2-tlg.** *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,12	6	403274	**14715**	4 012434 717481 11280-403274-14715
	**Espresso-Obertasse** *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,12	6	403274	**14717**	4 012434 717498 11280-403274-14717
	**Espresso-Untertasse 11,5 cm** *Espresso saucer 11,5 cm* Piattino tazza da espresso 11,5 cm *Soucoupe à expresso 11,5 cm*		6	403274	**14716**	4 012434 717504 11280-403274-14716
	**Kombitasse 2-tlg.** *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,30	6	403274	**14770**	4 012434 717511 11280-403274-14770
	**Kombi-Obertasse** *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,30	6	403274	**14772**	4 012434 717528 11280-403274-14772
	**Kombi-Untertasse 16 cm** **(= Tee-Untertasse)** *Combi saucer 16 cm (= Tea saucer)* Piattino tazza combi 16 cm (= Piattino tazza da tè) *Soucoupe Kombi 16 cm (= Soucoupe à thé)*		6	403274	**14641**	4 012434 717535 11280-403274-14641
	**Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,36	6	403274	**15505**	4 012434 717542 11280-403274-15505
	**Kombi-Untertasse 16 cm** **(= Tee-Untertasse)** *Combi saucer 16 cm (= Tea saucer)* Piattino tazza combi 16 cm (= Piattino tazza da tè) *Soucoupe Kombi 16 cm (= Soucoupe à thé)*		6	403274	**14641**	4 012434 717535 11280-403274-14641

TAC 11280
Festive Celebration



Photo: Andreas Hoernisch

TAC 11280

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Dekor-Nr.** *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**Festive Celebration**
	»Festive Ornaments«					
	**Frühstücksteller 22 cm** *Plate 22 cm* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		6	426372	**10222**	4 012434 716965 11280-426372-10222
	»Festive Celebration«					
	**Frühstücksteller 22 cm** *Plate 22 cm* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		6	426373	**10222**	4 012434 716972 11280-426373-10222
	**Speiseteller 28 cm** *Plate 28 cm* Piatto piano 28 cm *Assiette plate 28 cm*		6	426373	**10229**	4 012434 716989 11280-426373-10229
	**Suppenteller 24 cm** *Plate deep 24 cm* Piatto fondo 24 cm *Assiette creuse 24 cm*		6	426373	**10324**	4 012434 716996 11280-426373-10324
	»Festive Celebration Trees«					
	**Set 4 Teller flach 10 cm** *Set 4 plates flat 10 cm* Set 4 piatti piani 10 cm *Set 4 assiettes plates 10 cm*		1	426374	**28699**	4 012434 717023 11280-426374-28699
	»Festive Celebration Stars«					
	**Set 4 Teller flach 10 cm** *Set 4 plates flat 10 cm* Set 4 piatti piani 10 cm *Set 4 assiettes plates 10 cm*		1	426379	**28699**	4 012434 717078 11280-426379-28699

TAC 11280 Glitch 403275





TAC 11280

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**403275** **Glitch**
	**Brotteller 16 cm** *Plate 16 cm* Piatto piano 16 cm *Assiette plate 16 cm*		6	**10216**	4 012434 718839 11280-403275-10216
	Frühstücksteller 22 cm *Plate 22 cm* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		6	**10222**	4 012434 718846 11280-403275-10222
	**Speiseteller 28 cm** *Plate 28 cm* Piatto piano 28 cm *Assiette plate 28 cm*		6	**10229**	4 012434 718853 11280-403275-10229
	**Platzteller 33 cm** *Service plate 33 cm* Piatto segnaposto 33 cm *Assiette de présentation 33 cm*		1	**10263**	4 012434 718860 11280-403275-10263
	**Suppenteller 24 cm** *Plate deep 24 cm* Piatto fondo 24 cm *Assiette creuse 24 cm*		6	**10324**	4 012434 718877 11280-403275-10324
	**Multifunktionsschale 15 cm** *Multi-functional bowl 15 cm* Ciotola multifunzione 15 cm *Coupe multifonction 15 cm*	0,87	1	**15394**	4 012434 718884 11280-403275-15394
	**Bowl 14 cm** *Bowl 14 cm* Coppa 14 cm *Bol 14 cm*	0,53	6	**10563**	4 012434 718891 11280-403275-10563
	**Schüssel 19 cm** *Bowl 19 cm* Insalatiera 19 cm *Saladier 19 cm*	1,70	1	**13319**	4 012434 718907 11280-403275-13319
	**Schüssel 26 cm** *Bowl 26 cm* Insalatiera 26 cm *Saladier 26 cm*	2,80	1	**13326**	4 012434 718914 11280-403275-13326
	**Platte 34 cm (34 x 23,5 cm)** *Platter 34 cm (34 x 23,5 cm)* Piatto 34 cm (34 x 23,5 cm) *Plat 34 cm (34 x 23,5 cm)*		1	**12734**	4 012434 718921 11280-403275-12734
	**Platte 38 cm (38 x 26 cm)** *Platter 38 cm (38 x 26 cm)* Piatto 38 cm (38 x 26 cm) *Plat 38 cm (38 x 26 cm)*		1	**12738**	4 012434 718938 11280-403275-12738

TAC 11280

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	403275 Glitch



Espressotasse 2-tlg.
Espresso cup & saucer
Tazza da espresso
Paire tasse à expresso

0,12 | 6 | **14715**

4 012434 718945
11280-403275-14715



Espresso-Obertasse
Espresso cup
Tazza da espresso senza piattino
Tasse à expresso seule

0,12 | 6 | **14717**

4 012434 718952
11280-403275-14717



Espresso-Untertasse 11,5 cm
Espresso saucer 11,5 cm
Piattino tazza da espresso 11,5 cm
Soucoupe à expresso 11,5 cm

6 | **14716**

4 012434 718969
11280-403275-14716



Teetasse 2-tlg.
Tea cup & saucer
Tazza da tè
Paire tasse à thé

0,24 | 6 | **14640**

4 012434 718976
11280-403275-14640



Tee-Obertasse
Tea cup
Tazza da tè senza piattino
Tasse à thé seule

0,24 | 6 | **14642**

4 012434 718983
11280-403275-14642



Tee-Untertasse 16 cm
Tea saucer 16 cm
Piattino tazza da tè 16 cm
Soucoupe à thé 16 cm

6 | **14641**

4 012434 718990
11280-403275-14641



Kombitasse 2-tlg.
Combi cup & saucer
Tazza combi
Paire tasse Kombi

0,30 | 6 | **14770**

4 012434 719003
11280-403275-14770



Kombi-Obertasse
Combi cup
Tazza combi senza piattino
Tasse Kombi seule

0,30 | 6 | **14772**

4 012434 719010
11280-403275-14772



Kombi-Untertasse 16 cm
(= Tee-Untertasse)
Combi saucer 16 cm (= Tea saucer)
Piattino tazza combi 16 cm (= Piattino tazza da tè)
Soucoupe Kombi 16 cm (= Soucoupe à thé)

6 | **14641**

4 012434 718990
11280-403275-14641



Becher mit Henkel
Mug with handle
Bicchiere con manico
Gobelet avec anse

0,36 | 6 | **15505**

4 012434 719027
11280-403275-15505



Tee-Untertasse 16 cm
Tea saucer 16 cm
Piattino tazza da tè 16 cm
Soucoupe à thé 16 cm

6 | **14641**

4 012434 718990
11280-403275-14641

TAC 11280

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	403275 Glitch
Zuckerdose 6 Pers. * *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,22	1	**14330**	11280-403275-14330
Zuckerdose 6 Pers. Dkl. *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	11280-800001-14332
Milchkännchen 6 Pers. *Creamer 3* Lattiera/3 *Crémier 3*	0,25	1	**14430**	11280-403275-14430
Teekanne klein * *Teapot small ** Teiera piccola * *Théière petite **	0,60	1	**14200**	11280-403275-14200
Teekanne klein Dkl. *Teapot small lid* Teiera piccola coperchio *Théière petite couvercle*		1	**14202**	11280-403275-14202
Teekanne 6 Pers. * *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,35	1	**14230**	11280-403275-14230
Teekanne 6 Pers. Dkl. **ohne Siebhalterung** *Teapot 3 lid without strain. hold.* Coperchio teiera/3 senza colino *Couvercle théière 3 sans support passoire*		1	**14232**	11280-403275-14232

Gedeck 3-tlg. Kombi
3 pc. place-setting
Coperto 3 pezzi
Couvert 3 pcs.

1 x Frühstücksteller 22 cm
1 x Kombitasse 2-tlg. / 0,30 l

= Dekor-Nr. 800001 | = Decor-No. 800001 | = Codice decoro 800001 | = Décor-No. 800001

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*



Suomi 17000 Weiß 800001



Photo: Andreas Hoernisch

Suomi 17000

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**800001** **Weiß**
	**Brotteller 16 cm** *Plate 16 cm* Piatto piano 16 cm *Assiette plate 16 cm*		6	**10216**	4 012434 136879 17000-800001-10216
	**Frühstücksteller 20 cm** *Plate 20 cm* Piatto piano 20 cm *Assiette plate 20 cm*		6	**10220**	4 012434 136886 17000-800001-10220
	**Speiseteller 26 cm** *Plate 26 cm* Piatto piano 26 cm *Assiette plate 26 cm*		6	**10226**	4 012434 136893 17000-800001-10226
	**Speiseteller 28 cm** *Plate 28 cm* Piatto piano 28 cm *Assiette plate 28 cm*		6	**10229**	4 012434 487605 17000-800001-10229
	**Suppenteller 23 cm** *Plate deep 23 cm* Piatto fondo 23 cm *Assiette creuse 23 cm*		6	**10323**	4 012434 136916 17000-800001-10323
	**Pastateller 30 cm** **(= Gourmetteller tief)** *Pasta plate 30 cm* *(= Gourmet plate deep)* Piatto pasta 30 cm (= Piatto gourmet fondo) *Assiette à pâtes 30 cm (= Assiette gourmet creuse)*		1	**15321**	4 012434 488398 17000-800001-15321
	**Suppentasse 2-tlg.** *Creamsoup cup & saucer* Tazza brodo 2 *Paire bol bouillon*	0,30	6	**10420**	4 012434 136923 17000-800001-10420
	**Suppen-Obertasse** *Creamsoup cup* Tazza brodo senza piattino *Bol bouillon seul*	0,30	6	**10422**	4 012434 136947 17000-800001-10422
	**Suppen-Untertasse 19,5 cm** *Creamsoup saucer 19,5 cm* Piattino tazza brodo 19,5 cm *Soucoupe bol bouillon 19,5 cm*		6	**10421**	4 012434 136930 17000-800001-10421

Suomi 17000

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**800001** **Weiß**
	**Dessertschale 10,5 cm** *Fruit dish 10,5 cm* Coppetta frutta 10,5 cm *Coupe à dessert 10,5 cm*	0,30	6	**10512**	4 012434 136954 17000-800001-10512
	**Müslischale 14 cm** *Cereal bowl 14 cm* Coppa cereali 14 cm *Bol céréales 14 cm*	0,58	1	**15456**	4 012434 343819 17000-800001-15456
	**Multifunktionsschale 14 cm** **(Müsli, Suppe, Reis, Dessert)** *Multi-functional bowl 14 cm* *(Muesli, Soup, Rice, Dessert)* Ciotola multifunzione 14 cm (Cereali, Zuppa, Riso, Dessert) *Coupe multifonction 14 cm (Céréales, Soupe, Riz, Dessert)*	0,65	1	**15394**	4 012434 494740 17000-800001-15394
	**Schüssel mini / 16 cm** *Salad bowl 0 / 16 cm* Insalatiera mini / 16 cm *Saladier 0 / 16 cm*	1,20	1	**13100**	4 012434 137104 17000-800001-13100
	**Schüssel klein / 18 cm** *Salad bowl 1 / 18 cm* Insalatiera piccola / 18 cm *Saladier 1 / 18 cm*	1,95	1	**13110**	4 012434 137111 17000-800001-13110
	**Schüssel mittel / 19 cm** *Salad bowl 2 / 19 cm* Insalatiera media / 19 cm *Saladier 2 / 19 cm*	2,65	1	**13120**	4 012434 137128 17000-800001-13120
	**Platte 24 cm (24 x 16,5 cm)** **(= Beilagenplatte)** *Platter 24 cm (= Pickle dish) (24 x 16,5 cm)* Piatto 24 cm (= Raviera) *Plat 24 cm (= Ravier)*		1	**12724**	4 012434 137043 17000-800001-12724
	**Platte 33 cm (34 x 27 cm)** *Platter 33 cm (34 x 27 cm)* Piatto 33 cm (34 x 27 cm) *Plat 33 cm (34 x 27 cm)*		1	**12733**	4 012434 137050 17000-800001-12733
	**Platte 38 cm (38 x 30,5 cm)** *Platter 38 cm (38 x 30,5 cm)* Piatto 38 cm (38 x 30,5 cm) *Plat 38 cm (38 x 30,5 cm)*		1	**12738**	4 012434 137067 17000-800001-12738
	**Platte rund 32 cm** **(= Platzteller, Kuchenplatte, Tortenplatte)** *Platter round 32 cm* *(= Service plate, Cake platter, Tart platter)* Piatto rotondo piano 32 cm (= Piatto segnaposto/torta/dolce) *Plat rond 32 cm (= Ass. de présent., Plat à tarte, Plat à gâteau)*		1	**12430**	4 012434 137036 17000-800001-12430

Suomi 17000

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**800001** **Weiß**
	**Sauciere 4-tlg. */**** *Sauce-boat 4 pcs. */*** Salsiera 4 pezzi */** *Saucière 4 pcs. */**	0,52	1	**11624**	4 012434 136992 17000-800001-11624
	**Sauciere Dkl.** *Sauce-boat lid* Coperchio salsiera *Couvercle saucière*		1	**11627**	4 012434 137012 17000-800001-11627
	**Sauciere Utl. **** *Sauce-boat base *** Base salsiera ** *Corps saucière **	0,52	1	**11626**	4 012434 137005 17000-800001-11626
	**Sauciere Henkel (Metall) **** *Handle sauce-boat (Steel) *** Manico salsiera (Metallo) ** *Anse saucière (Métal) **		1	**01332**	4 012434 136855 17000-800001-01332
	**Sauciere Untersetzer 19,5 cm** **(= Suppen-Untertasse)** *Sauce-boat stand 19,5 cm (= Creamsoup saucer)* Piattino salsiera 19,5 cm (= Piattino tazza brodo) *Soucoupe saucière 19,5 cm (= Soucoupe bol bouillon)*		6	**10421**	4 012434 136930 17000-800001-10421
	**Espresso-/Mokkatasse 2-tlg.** *Espresso/Mocha cup & saucer* Tazza da espresso/moka *Paire tasse à expresso/moka*	0,10	6	**14720**	4 012434 137326 17000-800001-14720
	**Espresso-/Mokka-Obertasse** *Espresso/Mocha cup* Tazza da espresso/moka senza piattino *Tasse à expresso/moka seule*	0,10	6	**14722**	4 012434 137340 17000-800001-14722
	**Espresso-/Mokka-Untertasse 13,5 cm** *Espresso/Mocha saucer 13,5 cm* Piattino tazza da espresso/moka 13,5 cm *Soucoupe à expresso/moka 13,5 cm*		6	**14721**	4 012434 137333 17000-800001-14721

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

**** = Ausgeschlossen von der Mikrowelleneignung sind Artikel mit Stahlbügel.**
*** = Items with steel handles are not suitable for microwave use.*
** = Non possono essere usati per il forno a microonde gli articoli che hanno parti in acciaio.
*** = Ne pas mettre au micro-ondes les articles avec l'anse en métal.*

Suomi 17000

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**
	**Kaffeetasse 2-tlg.** *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,18	6	**14740**	4 012434 137357 17000-800001-14740
	**Kaffee-Obertasse** *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,18	6	**14742**	4 012434 137371 17000-800001-14742
	**Kaffee-Untertasse 16,5 cm** *Coffee saucer 16,5 cm* Piattino tazza da caffè 16,5 cm *Soucoupe à café 16,5 cm*		6	**14741**	4 012434 137364 17000-800001-14741
	**Teetasse 2-tlg.** *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,23	6	**14640**	4 012434 137296 17000-800001-14640
	**Tee-Obertasse** *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,23	6	**14642**	4 012434 137319 17000-800001-14642
	**Tee-Untertasse 16,5 cm** **(= Kaffee-Untertasse)** *Tea saucer 16,5 cm (= Coffee saucer)* Piattino tazza da tè 16,5 cm (= Piattino tazza da caffè) *Soucoupe à thé 16,5 cm (= Soucoupe à café)*		6	**14741**	4 012434 137364 17000-800001-14741
	**Aromatasse 2-tlg.** *Aroma cup & saucer* Tazza colazione *Paire tasse Aroma*	0,52	1	**14690**	4 012434 488367 17000-800001-14690
	**Aroma-Obertasse** *Aroma cup* Tazza colazione senza piattino *Tasse Aroma seule*	0,52	1	**14692**	4 012434 488381 17000-800001-14692
	**Aroma-Untertasse 19,5 cm** **(= Suppen-Untertasse)** *Aroma saucer 19,5 cm (= Creamsoup saucer)* Piatto tazza colazione 19,5 cm (= Piattino tazza brodo) *Soucoupe Aroma 19,5 cm (= Soucoupe bol bouillon)*		6	**10421**	4 012434 136930 17000-800001-10421
	**Schokobecher** *Chocolate mug* Bicchiere cioccolata *Gobelet à chocolat*	0,35	6	**14580**	4 012434 343772 17000-800001-14580

Suomi 17000

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**
Zuckerdose 6 Pers. * *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,27	1	**14330**	17000-800001-14330
Zuckerdose 6 Pers. Dkl. *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	17000-800001-14332
Milchkännchen 6 Pers. * *Creamer 3 ** Lattiera/3 * *Crémier 3 **	0,19	1	**14435**	17000-800001-14435
Milchkännchen 6 Pers. Dkl. *Creamer 3 lid* Coperchio lattiera/3 *Couvercle crémier 3*		1	**14437**	17000-800001-14437
Teekanne 6 Pers. 3-tlg. */** *Teapot 3 3 pcs. */*** Teiera/3 3 pezzi */** *Théière 3 3 pcs. */***	1,34	1	**14235**	17000-800001-14235
Teekanne 6 Pers. Dkl. *Teapot 3 lid* Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*		1	**14232**	17000-800001-14232
Teekanne 6 Pers. Henkel (Metall) ** *Handle tea-pot (Steel) *** Manico teiera/3 (Metallo) ** *Anse théière (Métal) **		1	**01329**	17000-800001-01329
Eierbecher *Egg cup* Portauovo *Coquetier*		6	**15520**	17000-800001-15520
Gedeck 3-tlg. *3 pc. place-setting* Coperto 3 pezzi *Couvert 3 pcs.* 1 x Frühstücksteller 20 cm 1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,18 l			**18109**	17000-800001-18109

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Moon 19600 Weiß 800001



Photo: Andreas Hoernisch

Moon 19600

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**



Brotteller 18 cm Fahne — 6 — **10018**
Rim plate 18 cm
Piatto piano con falda 18 cm
Assiette avec aile 18 cm
19600-800001-10018



Frühstücksteller 22 cm Fahne — 6 — **10022**
Rim plate 22 cm
Piatto piano con falda 22 cm
Assiette avec aile 22 cm
19600-800001-10022



Speiseteller 28 cm Fahne — 6 — **10028**
Rim plate 28 cm
Piatto piano con falda 28 cm
Assiette avec aile 28 cm
19600-800001-10028



Platzteller 31 cm — 1 — **10261**
Service plate 31 cm
Piatto segnaposto 31 cm
Assiette de présentation 31 cm
19600-800001-10261



Suppenteller 24 cm — 6 — **10324**
Plate deep 24 cm
Piatto fondo 24 cm
Assiette creuse 24 cm
19600-800001-10324



Pastateller 30 cm
(= Gourmetteller tief) — 1 — **15321**
Pasta plate 30 cm (= Gourmet plate deep)
Piatto pasta 30 cm (= Piatto gourmet fondo)
Assiette à pâtes 30 cm (= Assiette gourmet creuse)
19600-800001-15321



Suppentasse 2-tlg. — 0,30 — 6 — **10420**
Creamsoup cup & saucer
Tazza brodo 2
Paire bol bouillon
19600-800001-10420



Suppen-Obertasse — 0,30 — 6 — **10422**
Creamsoup cup
Tazza brodo senza piattino
Bol bouillon seul
19600-800001-10422

Suppen-Untertasse 16,5 cm — 6 — **10421**
Creamsoup saucer 16,5 cm
Piattino tazza brodo 16,5 cm
Soucoupe bol bouillon 16,5 cm
19600-800001-10421

Moon 19600

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**800001** **Weiß**
	**Bowl 11 cm** **(= Sauciere Utl.)** *Bowl 11 cm (= Sauce-boat base)* Coppa 11 cm (= Base salsiera) *Coupe 11 cm (= Corps saucière)*	0,45	1	**11626**	4 012434 355409 19600-800001-11626
	**Dessertschale 14 cm** *Fruit dish 14 cm* Coppetta 14 cm *Coupelle à dessert 14 cm*	0,50	6	**10514**	4 012434 355324 19600-800001-10514
	**Schale 18 cm** *Dish 18 cm* Coppa 18 cm *Coupe 18 cm*	0,36	1	**25818**	4 012434 484598 19600-800001-25818
	**Schüssel 21 cm** *Bowl 21 cm* Insalatiera 21 cm *Saladier 21 cm*	1,70	1	**13321**	4 012434 355454 19600-800001-13321
	Schüssel 25 cm *Bowl 25 cm* Insalatiera 25 cm *Saladier 25 cm*	2,40	1	**13325**	4 012434 357618 19600-800001-13325
	**Platte 31 cm (31 x 31 cm)** *Platter 31 cm (31 x 31 cm)* Piatto 31 cm (31 x 31 cm) *Plat 31 cm (31 x 31 cm)*		1	**12731**	4 012434 355430 19600-800001-12731
	Platte 38 cm (38 x 24 cm) *Platter 38 cm (38 x 24 cm)* Piatto 38 cm (38 x 24 cm) *Plat 38 cm (38 x 24 cm)*		1	**12738**	4 012434 355447 19600-800001-12738
	**Sauciere 2-tlg.** *Sauce-boat 2 pcs.* Salsiera 2 pezzi *Saucière 2 pcs.*	0,45	1	**11622**	4 012434 355393 19600-800001-11622
	**Sauciere Utl. (= Bowl 11 cm)** *Sauce-boat base (= Bowl 11 cm)* Base salsiera (= Coppa 11 cm) *Corps saucière (= Bol 11 cm)*	0,45	1	**11626**	4 012434 355409 19600-800001-11626
	Sauciere Untersetzer 16,5 cm **(= Suppen-Untertasse)** *Sauce-boat stand 16,5 cm (= Creamsoup saucer)* Piattino salsiera 16,5 cm (= Piattino tazza brodo) *Soucoupe saucière 16,5 cm (= Soucoupe bol bouillon)*		6	**10421**	4 012434 355300 19600-800001-10421

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Moon 19600

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**
	**Espressotasse 2-tlg.** *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,10	6	**14715**	4 012434 355638 19600-800001-14715
	**Espresso-Obertasse** *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,10	6	**14717**	4 012434 355652 19600-800001-14717
	Espresso-Untertasse 12 cm *Espresso saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso 12 cm *Soucoupe à expresso 12 cm*		6	**14716**	4 012434 355645 19600-800001-14716
	**Kaffeetasse 2-tlg.** *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,23	6	**14740**	4 012434 355669 19600-800001-14740
	**Kaffee-Obertasse** *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,23	6	**14742**	4 012434 355683 19600-800001-14742
	Kaffee-Untertasse 14,5 cm *Coffee saucer 14,5 cm* Piattino tazza da caffè 14,5 cm *Soucoupe à café 14,5 cm*		6	**14741**	4 012434 355676 19600-800001-14741
	**Teetasse 2-tlg.** *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,27	6	**14640**	4 012434 355577 19600-800001-14640
	**Tee-Obertasse** *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,27	6	**14642**	4 012434 355591 19600-800001-14642
	Tee-Untertasse 15,5 cm *Tea saucer 15,5 cm* Piattino tazza da tè 15,5 cm *Soucoupe à thé 15,5 cm*		6	**14641**	4 012434 355584 19600-800001-14641
	**Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,29	6	**15505**	4 012434 488336 19600-800001-15505

Moon 19600

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**
 **Zuckerdose 6 Pers. *** *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,27	1	**14330**	4 012434 355522 19600-800001-14330
 **Zuckerdose 6 Pers. Dkl.** *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	4 012434 355546 19600-800001-14332
 **Milchkännchen 6 Pers.** *Creamer 3* Lattiera/3 *Crémier 3*	0,27	1	**14430**	4 012434 355553 19600-800001-14430
 **Teekanne 6 Pers. *** *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,50	1	**14230**	4 012434 355492 19600-800001-14230
 **Teekanne 6 Pers. Dkl.** *Teapot 3 lid* Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*		1	**14232**	4 012434 355515 19600-800001-14232
Eierbecher mit Ablage *Egg cup with deposit* Portauovo con falda *Coquetier*		6	**15525**	4 012434 355713 19600-800001-15525
Gedeck 3-tlg. *3 pc. place-setting* Coperto 3 pezzi *Couvert 3 pcs.* 1 x Frühstücksteller 22 cm Fahne 1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,23 l			**18109**	4 012434 355744 19600-800001-18109

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Zauberflöte 11260
Weiß 306500



Zauberflöte 11260
Sarastro 206503



Photo: Andreas Hoernisch

Zauberflöte 11260

Artikel im GK *Article giftb.* Descrizione articolo conf. *Article boîte-cad.*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	306500 Weiß	206503 Sarastro
Brotteller 19 cm *Plate 19 cm* Piatto piano 19 cm *Assiette plate 19 cm*		1	**10216**	4 012434 019950 11260-306500-10216	4 012434 014344 11260-206503-10216
Frühstücksteller 22 cm *Plate 22 cm* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		1	**10219**	4 012434 019967 11260-306500-10219	4 012434 014351 11260-206503-10219
Speiseteller 27 cm *Plate 27 cm* Piatto piano 27 cm *Assiette plate 27 cm*		1	**10225**	4 012434 019974 11260-306500-10225	4 012434 014368 11260-206503-10225
Platzteller 29 cm *Service plate 29 cm* Piatto segnaposto 29 cm *Assiette de présentation 29 cm*		1	**10228**	4 012434 019981 11260-306500-10228	4 012434 014375 11260-206503-10228
Suppentasse 2-tlg. *Creamsoup cup & saucer* Tazza brodo 2 *Paire bol bouillon*	0,36	1	**10420**	4 012434 019998 11260-306500-10420	4 012434 014382 11260-206503-10420
Suppen-Obertasse *Creamsoup cup* Tazza brodo senza piattino *Bol bouillon seul*	0,36	6	**10422**	4 012434 020017 11260-306500-10422	4 012434 020017 11260-306500-10422
Suppen-Untertasse 18,5 cm *Creamsoup saucer 18,5 cm* Piattino tazza brodo 18,5 cm *Soucoupe bol bouillon 18,5 cm*		6	**10421**	4 012434 020000 11260-306500-10421	4 012434 014399 11260-206503-10421
Dessertschale **(= Schale 11 cm)** *Fruit dish (= Bowl 11 cm)* Coppetta frutta (= Coppa 11 cm) *Coupe à dessert (= Coupe 11 cm)*	0,32	1	**10513**	4 012434 020024 11260-306500-10513	4 012434 014412 11260-206503-10513
Schüssel klein **(= Schale 17 cm)** *Salad bowl 1 (= Bowl 17 cm)* Insalatiera piccola (= Coppa 17 cm) *Saladier 1 (= Coupe 17 cm)*	1,42	1	**13110**	4 012434 020192 11260-306500-13110	4 012434 014580 11260-206503-13110
Beilagenplatte (25 x 14,5 cm) *Pickle dish (25 x 14,5 cm)* Raviera (25 x 14,5 cm) *Ravier (25 x 14,5 cm)*		1	**15323**	4 012434 020482 11260-306500-15323	–
Platte rund 32 cm *Platter round 32 cm* Piatto rotondo piano 32 cm *Plat rond 32 cm*		1	**12430**	4 012434 020130 11260-306500-12430	4 012434 014528 11260-206503-12430

= Dekor-Nr. | Decor-No. | Codice decoro | Décor-No. 306500

Zauberflöte 11260

Artikel im GK *Article giftb.* Descrizione articolo conf. *Article boîte-cad.*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	306500 Weiß	206503 Sarastro



Espresso-/Mokkatasse 2-tlg. 1 **14720**
Espresso/Mocha cup & saucer 0,10
Tazza da espresso/moka
Paire tasse à expresso/moka

4 012434 020420 — 11260-306500-14720
4 012434 014818 — 11260-206503-14720



Espresso-/Mokka-Obertasse 6 **14722**
Espresso/Mocha cup 0,10
Tazza da espresso/moka senza piattino
Tasse à expresso/moka seule

4 012434 020444 — 11260-306500-14722
4 012434 020444 — 11260-306500-14722



Espresso-/Mokka-Untertasse 12 cm 6 **14721**
Espresso/Mocha saucer 12 cm
Piattino tazza da espresso/moka 12 cm
Soucoupe à expresso/moka 12 cm

4 012434 020437 — 11260-306500-14721
4 012434 014825 — 11260-206503-14721



Kaffeetasse 2-tlg. 0,22 1 **14740**
Coffee cup & saucer
Tazza da caffè
Paire tasse à café

4 012434 020451 — 11260-306500-14740
4 012434 014849 — 11260-206503-14740



Kaffee-Obertasse 0,22 6 **14742**
Coffee cup
Tazza da caffè senza piattino
Tasse à café seule

4 012434 020475 — 11260-306500-14742
4 012434 020475 — 11260-306500-14742



Kaffee-Untertasse 15,5 cm 6 **14741**
Coffee saucer 15.5 cm
Piattino tazza da caffè 15,5 cm
Soucoupe à café 15,5 cm

4 012434 020468 — 11260-306500-14741
4 012434 014856 — 11260-206503-14741



Teetasse 2-tlg. 0,25 1 **14640**
Tea cup & saucer
Tazza da tè
Paire tasse à thé

4 012434 020390 — 11260-306500-14640
4 012434 014788 — 11260-206503-14640



Tee-Obertasse 0,25 6 **14642**
Tea cup
Tazza da tè senza piattino
Tasse à thé seule

4 012434 020413 — 11260-306500-14642
4 012434 020413 — 11260-306500-14642



Tee-Untertasse 16 cm 6 **14641**
Tea saucer 16 cm
Piattino tazza da tè 16 cm
Soucoupe à thé 16 cm

4 012434 020406 — 11260-306500-14641
4 012434 014795 — 11260-206503-14641



Zuckerdose 6 Pers. (= Dose 2) * 1 **14330**
*Sugar bowl 3 (= Box 2) ** 0,26
Zuccheriera/3 (= Scatola 2) *
*Sucrier 3 (= Boîte 2) **

4 012434 020345 — 11260-306500-14330
4 012434 014733 — 11260-206503-14330



Zuckerdose 6 Pers. Dkl. 1 **14332**
Sugar bowl 3 lid
Coperchio zuccheriera/3
Couvercle sucrier 3

4 012434 020369 — 11260-306500-14332
4 012434 014757 — 11260-206503-14332

Milchkännchen 6 Pers. 0,23 1 **14430**
Creamer 3
Lattiera/3
Crémier 3

4 012434 020383 — 11260-306500-14430
4 012434 020383 — 11260-306500-14430

Zauberflöte 11260

Artikel im GK *Article giftb.* Descrizione articolo conf. *Article boîte-cad.*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	306500 **Weiß**	206503 **Sarastro**
Teekanne 6 Pers. * *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,17	1	**14230**	4 012434 020284 11260-306500-14230	4 012434 014672 11260-206503-14230
Teekanne 6 Pers. Dkl. *Teapot 3 lid* Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*		1	**14232**	4 012434 020307 11260-306500-14232	4 012434 014696 11260-206503-14232
Vase 22,5 cm *Vase 22,5 cm* Vaso 22,5 cm *Vase 22,5 cm*		1	**26022**	4 012434 021106 11260-306500-26022	4 012434 015495 11260-206503-26022
Vase 24,5 cm *Vase 24,5 cm* Vaso 24,5 cm *Vase 24,5 cm*		1	**26024**	4 012434 021113 11260-306500-26024	4 012434 015501 11260-206503-26024
Obstschale ohne Fuß 1 / 19,5 cm *Fruit bowl w/o foot 1 / 19,5 cm* Coppa frutta 1 senza piede / 19,5 cm *Coupe fruits sans pied 1 / 19,5 cm*		1	**25361**	4 012434 020918 11260-306500-25361	–
Gedeck 3-tlg. *3 pc. place-setting* Coperto 3 pezzi *Couvert 3 pcs.* 1 x Frühstücksteller 22 cm 1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,22 l			**18109**	4 012434 020550 11260-306500-18109	4 012434 014948 11260-206503-18109

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Sonetto 10600
Platino 405234/405235

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025



Sonetto 10600

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	NEU | *NEW* **405234** **Platino** (Platinrand außen)	NEU | *NEW* **405235** **Platino** (Platinrand innen)
Teller 15 cm flach (pos.) *Plate 15 cm flat (pos.)* Piatto piano 15 cm (pos.) *Assiette plate 15 cm (pos.)*		6	**10855**	10600-405234-10855	–
Teller 17 cm flach (pos.) *Plate 17 cm flat (pos.)* Piatto piano 17 cm (pos.) *Assiette plate 17 cm (pos.)*		6	**10857**	–	10600-405235-10857
Teller 23 cm flach (neg.) *Plate 23 cm flat (neg.)* Piatto piano 23 cm (neg.) *Assiette plate 23 cm (neg.)*		6	**10863**	–	10600-405235-10863
Teller 28 cm flach (pos.) *Plate 28 cm flat (pos.)* Piatto piano 28 cm (pos.) *Assiette plate 28 cm (pos.)*		6	**10868**	–	10600-405235-10868
Teller 28 cm flach (neg.) *Plate 28 cm flat (neg.)* Piatto piano 28 cm (neg.) *Assiette plate 28 cm (neg.)*		6	**10229**	–	10600-405235-10229
Teller 30 cm flach (neg.) *Plate 30 cm flat (neg.)* Piatto piano 30 cm (neg.) *Assiette plate 30 cm (neg.)*		1	**10870**	–	10600-405235-10870
Teller 22 cm tief (medium) *Plate deep 22 cm (medium)* Piatto fondo 22 cm (medium) *Assiette creuse 22 cm (medium)*	0,10	6	**10352**	10600-405234-10352	–
Teller 26 cm tief (medium) *Plate deep 26 cm (medium)* Piatto fondo 26 cm (medium) *Assiette creuse 26 cm (medium)*	0,16	6	**10356**	10600-405234-10356	–
Gourmetteller 28 cm tief *Gourmet plate 28 cm deep* Piatto gourmet fondo 28 cm *Assiette gourmet creuse 28 cm*	0,45	1	**10778**	10600-405234-10778	–
Bowl 15 cm *Bowl 15 cm* Coppa 15 cm *Bol 15 cm*	0,64	1	**10564**	10600-405234-10564	–
Bowl 18 cm *Bowl 18 cm* Coppa 18 cm *Bol 18 cm*	1,20	1	**10551**	10600-405234-10551	–
Schale 21 cm *Bowl 21 cm* Coppa 21 cm *Coupe 21 cm*	1,20	1	**15221**	10600-405234-15221	–

Sonetto 10600

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	NEU | *NEW* **405234** **Platino** (Platinrand außen)	NEU | *NEW* **405235** **Platino** (Platinrand innen)

Espressotasse 2-tlg. 0,10 6 **14715**
Espresso cup & saucer
Tazza da espresso
Paire tasse à expresso

4 012438 594392
10600-405234-14715
–

Espresso-Obertasse 0,10 6 **14717**
Espresso cup
Tazza da espresso senza piattino
Tasse à expresso seule

4 012438 594415
10600-405234-14717
–

Espresso-Untertasse 12 cm 6 **14716**
Espresso saucer 12 cm
Piattino tazza da espresso 12 cm
Soucoupe à expresso 12 cm

4 012438 594408
10600-405234-14716
–

Kombitasse 2-tlg. 0,30 6 **14770**
Combi cup & saucer
Tazza combi
Paire tasse Kombi

4 012438 594422
10600-405234-14770
–



Kombi-Obertasse 0,30 6 **14772**
Combi cup
Tazza combi senza piattino
Tasse Kombi seule

4 012438 594446
10600-405234-14772
–

Kombi-Untertasse 16 cm 6 **14771**
Combi saucer 16 cm
Piattino tazza combi 16 cm
Soucoupe Kombi 16 cm

4 012438 594439
10600-405234-14771
–



Becher mit Henkel 0,39 6 **15505**
Mug with handle
Bicchiere con manico
Gobelet avec anse

4 012438 594460
10600-405234-15505
–



Kombi-Untertasse 16 cm 6 **14771**
Combi saucer 16 cm
Piattino tazza combi 16 cm
Soucoupe Kombi 16 cm

4 012438 594439
10600-405234-14771
–

Sonetto 10600

Bianco 800001 | Seta 405233

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025



Sonetto 10600

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Bianco**	405233 **Seta**
Teller 15 cm flach (pos.) *Plate 15 cm flat (pos.)* Piatto piano 15 cm (pos.) *Assiette plate 15 cm (pos.)*		6	**10855**	10600-800001-10855	–
Teller 17 cm flach (pos.) *Plate 17 cm flat (pos.)* Piatto piano 17 cm (pos.) *Assiette plate 17 cm (pos.)*		6	**10857**	10600-800001-10857	10600-405233-10857
Teller 23 cm flach (neg.) *Plate 23 cm flat (neg.)* Piatto piano 23 cm (neg.) *Assiette plate 23 cm (neg.)*		6	**10863**	10600-800001-10863	10600-405233-10863
Teller 28 cm flach (pos.) *Plate 28 cm flat (pos.)* Piatto piano 28 cm (pos.) *Assiette plate 28 cm (pos.)*		6	**10868**	10600-800001-10868	10600-405233-10868
Teller 28 cm flach (neg.) *Plate 28 cm flat (neg.)* Piatto piano 28 cm (neg.) *Assiette plate 28 cm (neg.)*		6	**10229** NEU | *NEW*	10600-800001-10229	–
Teller 30 cm flach (neg.) *Plate 30 cm flat (neg.)* Piatto piano 30 cm (neg.) *Assiette plate 30 cm (neg.)*		1	**10870**	10600-800001-10870	10600-405233-10870
Teller 22 cm tief (medium) *Plate deep 22 cm (medium)* Piatto fondo 22 cm (medium) *Assiette creuse 22 cm (medium)*	0,10	6	**10352**	10600-800001-10352	10600-405233-10352
Teller 26 cm tief (medium) *Plate deep 26 cm (medium)* Piatto fondo 26 cm (medium) *Assiette creuse 26 cm (medium)*	0,16	6	**10356**	10600-800001-10356	10600-405233-10356
Gourmetteller 28 cm tief *Gourmet plate 28 cm deep* Piatto gourmet fondo 28 cm *Assiette gourmet creuse 28 cm*	0,45	1	**10778**	10600-800001-10778	10600-405233-10778
Bowl 15 cm *Bowl 15 cm* Coppa 15 cm *Bol 15 cm*	0,64	1	**10564**	10600-800001-10564	–
Bowl 18 cm *Bowl 18 cm* Coppa 18 cm *Bol 18 cm*	1,20	1	**10551**	10600-800001-10551	–
Schale 21 cm *Bowl 21 cm* Coppa 21 cm *Coupe 21 cm*	1,20	1	**15221**	10600-800001-15221	–

Sonetto 10600

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Bianco**	405233 **Seta**
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,10	6	**14715**	4 012438 585932 10600-800001-14715	–
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,10	6	**14717**	4 012438 585956 10600-800001-14717	–
Espresso-Untertasse 12 cm *Espresso saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso 12 cm *Soucoupe à expresso 12 cm*		6	**14716**	4 012438 585949 10600-800001-14716	–
Kombitasse 2-tlg. *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,30	6	**14770**	4 012438 585963 10600-800001-14770	–
Kombi-Obertasse *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,30	6	**14772**	4 012438 586007 10600-800001-14772	–
Kombi-Untertasse 16 cm *Combi saucer 16 cm* Piattino tazza combi 16 cm *Soucoupe Kombi 16 cm*		6	**14771**	4 012438 585970 10600-800001-14771	–
Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,39	6	**15505**	4 012438 586021 10600-800001-15505	–
Kombi-Untertasse 16 cm *Combi saucer 16 cm* Piattino tazza combi 16 cm *Soucoupe Kombi 16 cm*		6	**14771**	4 012438 585970 10600-800001-14771	–

Sonetto 10600

Oro 405231/405232



Sonetto 10600

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405231 **Oro** (Goldrand außen)	405232 **Oro** (Goldrand innen)
	Teller 15 cm flach (pos.) *Plate 15 cm flat (pos.)* Piatto piano 15 cm (pos.) *Assiette plate 15 cm (pos.)*		6	**10855**	4 012438 586588 10600-405231-10855	–
	Teller 17 cm flach (pos.) *Plate 17 cm flat (pos.)* Piatto piano 17 cm (pos.) *Assiette plate 17 cm (pos.)*		6	**10857**	–	4 012438 586700 10600-405232-10857
	Teller 23 cm flach (neg.) *Plate 23 cm flat (neg.)* Piatto piano 23 cm (neg.) *Assiette plate 23 cm (neg.)*		6	**10863**	–	4 012438 586724 10600-405232-10863
	Teller 28 cm flach (pos.) *Plate 28 cm flat (pos.)* Piatto piano 28 cm (pos.) *Assiette plate 28 cm (pos.)*		6	**10868**	–	4 012438 586731 10600-405232-10868
	Teller 28 cm flach (neg.) *Plate 28 cm flat (neg.)* Piatto piano 28 cm (neg.) *Assiette plate 28 cm (neg.)*		6	**10229**	–	NEU | *NEW* 4 012438 594347 10600-405232-10229
	Teller 30 cm flach (neg.) *Plate 30 cm flat (neg.)* Piatto piano 30 cm (neg.) *Assiette plate 30 cm (neg.)*		1	**10870**	–	4 012438 586748 10600-405232-10870
	Teller 22 cm tief (medium) *Plate deep 22 cm (medium)* Piatto fondo 22 cm (medium) *Assiette creuse 22 cm (medium)*	0,10	6	**10352**	4 012438 595726 10600-405231-10352	–
	Teller 26 cm tief (medium) *Plate deep 26 cm (medium)* Piatto fondo 26 cm (medium) *Assiette creuse 26 cm (medium)*	0,16	6	**10356**	4 012438 595733 10600-405231-10356	–
	**Gourmetteller 28 cm tief** *Gourmet plate 28 cm deep* Piatto gourmet fondo 28 cm *Assiette gourmet creuse 28 cm*	0,45	1	**10778**	4 012438 595740 10600-405231-10778	–
	**Bowl 15 cm** *Bowl 15 cm* Coppa 15 cm *Bol 15 cm*	0,64	1	**10564**	4 012438 586571 10600-405231-10564	–
	**Bowl 18 cm** *Bowl 18 cm* Coppa 18 cm *Bol 18 cm*	1,20	1	**10551**	4 012438 586564 10600-405231-10551	–
	**Schale 21 cm** *Bowl 21 cm* Coppa 21 cm *Coupe 21 cm*	1,20	1	**15221**	4 012438 586656 10600-405231-15221	–

Sonetto 10600

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405231 **Oro** (Goldrand außen)	405232 **Oro** (Goldrand innen)
	**Espressotasse 2-tlg.** *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,10	6	**14715**	10600-405231-14715	–
	**Espresso-Obertasse** *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,10	6	**14717**	10600-405231-14717	–
	Espresso-Untertasse 12 cm *Espresso saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso 12 cm *Soucoupe à expresso 12 cm*		6	**14716**	10600-405231-14716	–
	**Kombitasse 2-tlg.** *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,30	6	**14770**	10600-405231-14770	–
	**Kombi-Obertasse** *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,30	6	**14772**	10600-405231-14772	–
	**Kombi-Untertasse 16 cm** *Combi saucer 16 cm* Piattino tazza combi 16 cm *Soucoupe Kombi 16 cm*		6	**14771**	10600-405231-14771	–
	**Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,39	6	**15505**	10600-405231-15505	–
	**Kombi-Untertasse 16 cm** *Combi saucer 16 cm* Piattino tazza combi 16 cm *Soucoupe Kombi 16 cm*		6	**14771**	10600-405231-14771	–



Sonetto 21600 Stoneware 405350

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025



Sonetto 21600

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405350 **Stoneware**
	**Teller 14 cm** *Plate 14 cm* Piatto 14 cm *Assiette 14 cm*		6	**60014**	21600-405350-60014
	**Präsentations-Teller 15 cm** *Platform dish 15 cm* Piatto presentazione 15 cm *Assiette de présentation 15 cm*		1	**60243**	21600-405350-60243
	**Präsentations-Teller 18 cm** *Platform dish 18 cm* Piatto presentazione 18 cm *Assiette de présentation 18 cm*		1	**60244**	21600-405350-60244
	**Amuse-bouche-Schale 11 x 9 cm** *Amuse bouche dish 11 x 9 cm* Coppetta amuse-bouche 11 x 9 cm *Coupelle amuse-bouche 11 x 9 cm*		6	**65330**	21600-405350-65330
	**Schale 11 cm mit Deckel** *Bowl 11 cm with lid* Coppa 11 cm con coperchio *Bol 11 cm avec couvercle*	0,20	1	**65479**	21600-405350-65479
	**Schale auf Fuß 16 cm** *Bowl on foot 16 cm* Coppa con piede 16 cm *Coupe sur pied 16 cm*	**Bitte von Hand reinigen!** *Please clean by hand!* Si prega di lavare a mano! *Nettoyage à la main!*	0,35	1	**65466**	21600-405350-65466
	**Bowl 15 x 12 cm oval** *Bowl 15 x 12 cm oval* Coppa ovale 15 x 12 cm *Coupelle 15 x 12 cm ovale*		2	**60730**	21600-405350-60730
	**Bowl 18 cm oval** *Bowl 18 cm oval* Coppa ovale 18 cm *Coupelle 18 cm ovale*	0,70	1	**60731**	21600-405350-60731
	**Platte 20 x 16 cm oval** *Platter 20 x 16 cm oval* Piatto ovale 20 x 16 cm *Plat 20 x 16 cm oval*		1	**62510**	21600-405350-62510
	**Gießer klein** *Jug small* Lattiera piccola *Verseur petite*	0,14	1	**64420**	21600-405350-64420
	**Gießer** *Jug* Lattiera *Verseur*	0,20	1	**64410**	21600-405350-64410

Rosenthal
True Blue 408821



	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	408821 **True Blue**
	**Brotteller 17 cm Fahne** *Rim plate 17 cm* Piatto piano con falda 17 cm *Assiette avec aile 17 cm*		6	02013	**10017**	4 012438 585116 02013-408821-10017
	**Frühstücksteller 21 cm** *Plate 21 cm* Piatto piano 21 cm *Assiette plate 21 cm*		6	10700	**10221**	4 012438 585123 10700-408821-10221
	**Speiseteller 28 cm** *Plate 28 cm* Piatto piano 28 cm *Assiette plate 28 cm*		6	10700	**10229**	4 012438 585130 10700-408821-10229
	**Platzteller 31 cm Fahne** *Service rim plate 31 cm* Piatto segnaposto con falda 31 cm *Assiette de présentation 31 cm avec aile*		1	02013	**10031**	4 012438 585154 02013-408821-10031
	**Suppenteller 22 cm** *Plate deep 22 cm* Piatto fondo 22 cm *Assiette creuse 22 cm*		6	10700	**10322**	4 012438 585147 10700-408821-10322
	**Müslischale 15 cm** *Cereal bowl 15 cm* Coppetta cereali 15 cm *Bol céréales 15 cm*	0,58	6	10700	**15455**	4 012438 585161 10700-408821-15455
	**Schüssel 20 cm eckig** *Bowl rectangular 20 cm* Insalatiera rettangolare 20 cm *Saladier rectangul. 20 cm*	1,36	1	02013	**13170**	4 012438 585185 02013-408821-13170
	**Schale 25 cm** *Dish 25 cm* Coppa 25 cm *Coupe 25 cm*		1	02013	**25825**	4 012438 585192 02013-408821-25825
	**Platte 35 cm** *Platter 35 cm* Piatto 35 cm *Plat 35 cm*		1	02013	**12735**	4 012438 585178 02013-408821-12735

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	408821 **True Blue**
	**Espresso-/Mokkatasse 2-tlg.** *Espresso/Mocha cup & saucer* Tazza da espresso/moka *Paire tasse à expresso/moka*	0,10	6	41382	**14720**	41382-408821-14720
	**Espresso-/Mokka-Obertasse** *Espresso/Mocha cup* Tazza da espresso/moka senza piattino *Tasse à expresso/moka seule*	0,10	6	41382	**14722**	41382-408821-14722
	**Espresso-/Mokka-Untertasse 11,5 cm** *Espresso/Mocha saucer 11,5 cm* Piattino tazza da espresso/moka 11,5 cm *Soucoupe à expresso/moka 11,5 cm*		6	41382	**14721**	41382-408821-14721
	**Teetasse 2-tlg.** *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,19	6	41382	**14640**	41382-408821-14640
	**Tee-Obertasse** *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,19	6	41382	**14642**	41382-408821-14642
	**Tee-Untertasse 15 cm** *Tea saucer 15 cm* Piattino tazza da tè 15 cm *Soucoupe à thé 15 cm*		6	41382	**14641**	41382-408821-14641
	**Café au Lait 2-tlg.** *Café au lait cup & saucer* Tazza café au lait *Paire tasse à déjeuner*	0,30	6	41382	**14850**	41382-408821-14850
	**Café au Lait-Obertasse** *Café au lait cup* Tazza café au lait senza piattino *Tasse à déjeuner seule*	0,30	6	41382	**14852**	41382-408821-14852
	**Café au Lait-Untertasse 15 cm** **(= Tee-Untertasse)** *Café au lait saucer 15 cm (= Tea saucer)* Piattino café au lait 15 cm (= Piattino tazza da tè) *Soucoupe à déjeuner 15 cm (= Soucoupe à thé)*		6	41382	**14641**	41382-408821-14641
	**Becher mit Henkel groß** *Mug with handle large* Mug c/manico grande *Gobelet avec anse gr.modèle*	0,38	6	41382	**15571**	41382-408821-15571

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	408821 True Blue
	**Zuckerdose 6 Pers. *** *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,20	1	41382	**14330**	4 012438 585215 41382-408821-14330
	**Zuckerdose 6 Pers. Dkl.** *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	41382	**14332**	4 012438 585222 41382-408821-14332
	**Milchkännchen 6 Pers.** *Creamer 3* Lattiera/3 *Crémier 3*	0,20	1	41382	**14430**	4 012438 585208 41382-408821-14430
	**Teekanne 6 Pers. *** *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,20	1	41382	**14230**	4 012438 585246 41382-408821-14230
	**Teekanne 6 Pers. Dkl.** *Teapot 3 lid* Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*		1	41382	**14232**	4 012438 585253 41382-408821-14232

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Rosenthal Heritage

Turandot 404311/404312



Rosenthal Heritage 10460

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	404311 Turandot white	404312 Turandot blue
Brotteller 18 cm *Plate 18 cm* Piatto piano 18 cm *Assiette plate 18 cm*		1	**10218**	10460-404311-10218	–
Frühstücksteller 22 cm *Plate 22 cm* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		1	**10222**	10460-404311-10222	–
Speiseteller 27 cm *Plate 27 cm* Piatto piano 27 cm *Assiette plate 27 cm*		1	**10227**	10460-404311-10227	–
Platzteller 33 cm *Service plate 33 cm* Piatto segnaposto 33 cm *Assiette de présentation 33 cm*		1	**10263**	10460-404311-10263	10460-404312-10263
Suppenteller 22 cm *Plate deep 22 cm* Piatto fondo 22 cm *Assiette creuse 22 cm*		1	**10322**	10460-404311-10322	–
**** = Form-Nr. | Shape-No. | Codice forma | Forme-No. 14204**					
Reisschale 12 cm ** *Rice bowl 12 cm *** Coppetta riso 12 cm ** *Bol à riz 12 cm ***	0,34	1	**13351**	14204-404311-13351	–
Suppenschale 15 cm ** *Soup bowl 15 cm *** Coppetta brodo 15 cm ** *Bol à soupe 15 cm ***	0,83	1	**15383**	14204-404311-15383	–
Platte 34 cm *Platter 34 cm* Piatto 34 cm *Plat 34 cm*		1	**12734**	10460-404311-12734	–
***** = Form-Nr. | Shape-No. | Codice forma | Forme-No. 11770**					
Platte 24 x 15 cm flach *** *Platter flat 24 x 15 cm **** Piatto piano 24 x 15 cm *** *Plat plat 24 x 15 cm ****		1	**12380**	–	11770-404312-12380
Platte 26 x 24 cm flach *** *Platter flat 26 x 24 cm **** Piatto piano 26 x 24 cm *** *Plat plat 26 x 24 cm ****		1	**12379**	–	11770-404312-12379

Rosenthal Heritage 10460

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	404311 **Turandot** **white**	404312 **Turandot** **blue**
Espresso-/Mokkatasse 2-tlg. *Espresso/Mocha cup & saucer* Tazza da espresso/moka *Paire tasse à expresso/moka*	0,07	1	**14720**	–	4 012438 551562 10460-404312-14720
Espresso-/Mokka-Obertasse *Espresso/Mocha cup* Tazza da espresso/moka senza piattino *Tasse à expresso/moka seule*	0,07	1	**14722**	–	4 012438 551579 10460-404312-14722
Espresso-/Mokka-Untertasse 11 cm *Espresso/Mocha saucer 11 cm* Piattino tazza da espresso/moka 11 cm *Soucoupe à expresso/moka 11 cm*		1	**14721**	–	4 012438 551586 10460-404312-14721
Teetasse 2-tlg. *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,23	1	**14640**	4 012438 551531 10460-404311-14640	–
Tee-Obertasse *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,23	1	**14642**	4 012438 551548 10460-404311-14642	–
Tee-Untertasse 15,5 cm *Tea saucer 15,5 cm* Piattino tazza da tè 15,5 cm *Soucoupe à thé 15,5 cm*		1	**14641**	4 012438 551555 10460-404311-14641	–
Kombitasse 2-tlg. *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,32	1	**14770**	4 012438 551593 10460-404311-14770	–
Kombi-Obertasse *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,32	1	**14772**	4 012438 551609 10460-404311-14772	–
Kombi-Untertasse 16,5 cm *Combi saucer 16,5 cm* Piattino tazza combi 16,5 cm *Soucoupe Kombi 16,5 cm*		1	**14771**	4 012438 551616 10460-404311-14771	–
Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,36	1	**15505**	4 012438 551623 10460-404311-15505	4 012438 551630 10460-404312-15505

Rosenthal Heritage 10460

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	404311 Turandot white	404312 Turandot blue
Zuckerdose 6 Pers. * *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,29	1	**14330**	10460-404311-14330	–
Zuckerdose 6 Pers. Dkl. *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	10460-404311-14332	–
Milchkännchen 6 Pers. * *Creamer 3 ** Lattiera/3 * *Crémier 3 **	0,23	1	**14435**	10460-404311-14435	–
Milchkännchen 6 Pers. Dkl. *Creamer 3 lid* Coperchio lattiera/3 *Couvercle crémier 3*		1	**14437**	10460-404311-14437	–
Teekanne 6 Pers. * *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,20	1	**14230**	10460-404311-14230	–
Teekanne 6 Pers. Dkl. *Teapot 3 lid* Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*		1	**14232**	10460-404311-14232	–

° = Form-Nr. | Shape-No. | Codice forma | Forme-No. 14231

Vase 17 cm ° *Vase 17 cm °* Vaso 17 cm ° *Vase 17 cm °*	1	**26017**	–		14231-404312-26017
Vase 24 cm ° *Vase 24 cm °* Vaso 24 cm ° *Vase 24 cm °*	1	**26024**		14231-404311-26024	–

^ = Form-Nr. | Shape-No. | Codice forma | Forme-No. 14240

Schale 18 cm ^ *Dish 18 cm ^* Coppa 18 cm ^ *Coupe 18 cm ^*	1	**25818**		14240-404311-25818	–

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Rosenthal Heritage

Midas 408684



Rosenthal Heritage 10480

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	408684 Midas 



Brotteller 17 cm
Plate 17 cm
Piatto piano 17 cm
Assiette plate 17 cm

1 **10217**

4 012438 550916

10480-408684-10217



Frühstücksteller 19 cm
Plate 19 cm
Piatto piano 19 cm
Assiette plate 19 cm

1 **10219**

4 012438 550923

10480-408684-10219



Frühstücksteller 21 cm
Plate 21 cm
Piatto piano 21 cm
Assiette plate 21 cm

1 **10221**

4 012438 550930

10480-408684-10221



Speiseteller 26 cm
Plate 26 cm
Piatto piano 26 cm
Assiette plate 26 cm

1 **10226**

4 012438 550947

10480-408684-10226



Platzteller 31 cm
(= Platte rund flach)
Service plate 31 cm (= Platter round)
Piatto segnaposto 31 cm (= Piatto rotondo piano)
Assiette de présentation 31 cm (= Plat rond)

1 **10228**

4 012438 550954

10480-408684-10228



Suppenteller 23 cm
Plate deep 23 cm
Piatto fondo 23 cm
Assiette creuse 23 cm

1 **10323**

4 012438 550961

10480-408684-10323



Suppentasse 2-tlg.
Creamsoup cup & saucer
Tazza brodo 2
Paire bol bouillon

0,31 1 **10420**

4 012438 550978

10480-408684-10420



Dessertschale 15 cm
Fruit dish 15 cm
Coppetta 15 cm
Coupelle à dessert 15 cm

0,27 1 **10515**

4 012438 551234

10480-408684-10515



Schüssel klein / 26 cm
Salad bowl 1 / 26 cm
Insalatiera piccola / 26 cm
Saladier 1 / 26 cm

0,90 1 **13110**

4 012438 551241

10480-408684-13110



Schüssel mittel / 30 cm
Salad bowl 2 / 30 cm
Insalatiera media / 30 cm
Saladier 2 / 30 cm

1,60 1 **13120**

4 012438 551258

10480-408684-13120

Rosenthal Heritage 10480

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	408684 **Midas** ≋
 **Platte 28 cm (28,5 x 18 cm)** **(= Milch-/Zucker-Tablett)** *Platter 28 cm (= Sugar/creamer tray) (28,5 x 18 cm)* Piatto 28 cm (= Vassoietto per zuccheriera/lattiera) *Plat 28 cm (= Plateau sucrier/crémier)*		1	**12728**	4 012438 551265 10480-408684-12728
 **Platte 33 cm (33,5 x 21,5 cm)** *Platter 33 cm (33,5 x 21,5 cm)* Piatto 33 cm (33,5 x 21,5 cm) *Plat 33 cm (33,5 x 21,5 cm)*		1	**12733**	4 012438 551272 10480-408684-12733
 **Platte 38 cm (39 x 24,5 cm)** *Platter 38 cm (39 x 24,5 cm)* Piatto 38 cm (39 x 24,5 cm) *Plat 38 cm (39 x 24,5 cm)*		1	**12738**	4 012438 551289 10480-408684-12738
≋  **Espresso-/Mokkatasse 2-tlg.** *Espresso/Mocha cup & saucer* Tazza da espresso/moka *Paire tasse à expresso/moka*	0,09	1	**14720**	4 012438 551012 10480-408684-14720
≋ ≋  **Kaffeetasse 2-tlg.** *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,21	1	**14740**	4 012438 551043 10480-408684-14740
 **Teetasse 2-tlg.** *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,23	1	**14640**	4 012438 551074 10480-408684-14640

Rosenthal Heritage 10480

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	408684 **Midas**
	**Zuckerdose 6 Pers. *** *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 *	0,26	1	**14330**	10480-408684-14330
	**Zuckerdose 6 Pers. Dkl.** *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	10480-408684-14332
	**Milchkännchen 6 Pers.** *Creamer 3* Lattiera/3 *Crémier 3*	0,19	1	**14430**	10480-408684-14430
	**Milch-/Zucker-Tablett** **(= Platte 28 cm)** *Sugar/creamer tray (= Platter 28 cm)* Vassoietto per zuccheriera/lattiera (= Piatto 28 cm) *Plateau sucrier/crémier (= Plat 28 cm)*		1	**12728**	10480-408684-12728
	**Teekanne 6 Pers. *** *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 *	1,25	1	**14240**	10480-408684-14240
	**Teekanne 6 Pers. Dkl.** *Teapot 3 lid* Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*		1	**14242**	10480-408684-14242

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Sanssouci Jubilee

Midas 408684



Sanssouci Jubilee 10480

NEU | *NEW*

Artikel	**Inh. (I)**	**VPE**	**Art.-Nr.**	**408684**
Article	*Cont. (l)*	*PU*	*Art.-No.*	**Midas**
Descrizione articolo	Cont. (l)	QC	Cod. Art.	
Article	*Cont. (l)*	*UE*	*Art.-No.*	



Espresso-Set 7-tlg. 1 **28768**
bestehend aus:
1 x Platte 28 cm
2 x Espresso-/Mokkatasse 2-tlg. / 0,09 l
2 x Espressolöffel »Linear PVD Gold«

4 012438 591810
10480-408684-28768

Espresso set 7 pcs. consisting of:
1 x Platter 28 cm, 2 x Espresso/Mocha cup & saucer, 2 x Espresso spoon »Linear PVD Gold«

Set espresso 7 pz. composto da:
1 x Piatto 28 cm, 2 x Tazza da espresso/moka, 2 x Cucchiaio espresso »Linear PVD Gold«

Set expresso 7 pcs. composto da:
1 x Piatto 28 cm, 2 x Tazza da espresso/moka, 2 x Cucchiaio espresso »Linear PVD Gold«



Kaffee-Set 6-tlg. 1 **28767**
bestehend aus:
2 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,21 l
2 x Kaffee-/Teelöffel »Linear PVD Gold«

4 012438 591803
10480-408684-28767

Coffee set 6 pcs.
consisting of: 2 x Coffee cup & saucer, 2 x Coffee/tea spoon »Linear PVD Gold«

Set caffè 6 pz.
composto da: 2 x Tazza da caffè, 2 x Cucchiaio da caffè/thè »Linear PVD Gold«

Service à café 6 pcs.
composé de: 2 x Paire tasse à café, 2 x Cuillère café/thé »Linear PVD Gold«



Tee-Set 6-tlg. 1 **28766**
bestehend aus:
2 x Teetasse 2-tlg. / 0,23 l
2 x Kaffee-/Teelöffel »Linear PVD Gold«

4 012438 591797
10480-408684-28766

Tea set 6 pcs.
consisting of: 2 x Tea cup & saucer, 2 x Coffee/tea spoon »Linear PVD Gold«

Set da tè 6 pz.
composto da: 2 x Tazza da tè, 2 x Cucchiaio da caffè/thè »Linear PVD Gold«

Set à thé 6 pcs.
composé de: 2 x Paire tasse à thé, 2 x Cuillère café/thé »Linear PVD Gold«



Tee-Set 7-tlg. 1 **28492**
bestehend aus:
1 x Platte 33 cm
2 x Teetasse 2-tlg. / 0,23 l
2 x Kaffee-/Teelöffel »Linear PVD Gold«

4 012438 591780
10480-408684-28492

Tea set 7 pcs.
consisting of: 1 x Platter 33 cm, 2 x Tea cup & saucer, 2 x Coffee/tea spoon »Linear PVD Gold«

Set da tè 7 pezzi
composto da: 1 x Piatto 33 cm, 2 x Tazza da tè, 2 x Cucchiaio da caffè/thè »Linear PVD Gold«

Set à thé 7 pcs.
composé de: 1 x Plat 33 cm, 2 x Paire tasse à thé, 2 x Cuillère café/thé »Linear PVD Gold«

Sanssouci Jubilee

Midas Rose 408685 | Midas Bleu 408686



Sanssouci Jubilee 10480

NEU | *NEW*

Artikel	**Inh. (I)**	**VPE**	**Art.-Nr.**	**408685**
Article	*Cont. (l)*	*PU*	*Art.-No.*	**Midas Rose**
Descrizione articolo	Cont. (l)	QC	Cod. Art.	
Article	*Cont. (l)*	*UE*	*Art.-No.*	



Tee-Set 7-tlg. * 1 **28492**
bestehend aus:
1 x Platte 33 cm
2 x Teetasse 2-tlg. / 0,23 l
2 x Kaffee-/Teelöffel »Linear PVD Gold«

4 012438 591872

10480-408685-28492

*Tea set 7 pcs. **
consisting of: 1 x Platter 33 cm, 2 x Tea cup & saucer, 2 x Coffee/tea spoon »Linear PVD Gold«

Set da tè 7 pezzi *
composto da: 1 x Piatto 33 cm, 2 x Tazza da tè, 2 x Cucchiaio da caffè/thè »Linear PVD Gold«

*Set à thé 7 pcs. **
composé de: 1 x Plat 33 cm, 2 x Paire tasse à thé, 2 x Cuillère café/thé »Linear PVD Gold«

*** = Limitiert bis zum 31.12.2026**
** = Limited edition until 31.12.2026*
* = Edizione limitata 31.12.2026
** = Limité jusqu'au 31.12.2026*

NEU | *NEW*

Artikel	**Inh. (I)**	**VPE**	**Art.-Nr.**	**408686**
Article	*Cont. (l)*	*PU*	*Art.-No.*	**Midas Bleu**
Descrizione articolo	Cont. (l)	QC	Cod. Art.	
Article	*Cont. (l)*	*UE*	*Art.-No.*	



Tee-Set 7-tlg. * 1 **28492**
bestehend aus:
1 x Platte 33 cm
2 x Teetasse 2-tlg. / 0,23 l
2 x Kaffee-/Teelöffel »Linear PVD Gold«

4 012438 591926

10480-408686-28492

*Tea set 7 pcs. **
consisting of: 1 x Platter 33 cm, 2 x Tea cup & saucer, 2 x Coffee/tea spoon »Linear PVD Gold«

Set da tè 7 pezzi *
composto da: 1 x Piatto 33 cm, 2 x Tazza da tè, 2 x Cucchiaio da caffè/thè »Linear PVD Gold«

*Set à thé 7 pcs. **
composé de: 1 x Plat 33 cm, 2 x Paire tasse à thé, 2 x Cuillère café/thé »Linear PVD Gold«

*** = Limitiert bis zum 31.12.2026**
** = Limited edition until 31.12.2026*
* = Edizione limitata 31.12.2026
** = Limité jusqu'au 31.12.2026*

Francis 10460
Carreau Bleu 404307
Carreau Beige 404308



Photo:
Andreas Hoernisch

Francis 10460

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	404307 **Carreau Bleu**	404308 **Carreau Beige**
Brotteller 18 cm *Plate 18 cm* Piatto piano 18 cm *Assiette plate 18 cm*		6	**10218**	10460-404307-10218	10460-404308-10218
Frühstücksteller 22 cm *Plate 22 cm* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		6	**10222**	10460-404307-10222	10460-404308-10222
Speiseteller 27 cm *Plate 27 cm* Piatto piano 27 cm *Assiette plate 27 cm*		6	**10227**	10460-404307-10227	10460-404308-10227
Platzteller 33 cm *Service plate 33 cm* Piatto segnaposto 33 cm *Assiette de présentation 33 cm*		1	**10263**	10460-404307-10263	10460-404308-10263
Suppenteller 22 cm *Plate deep 22 cm* Piatto fondo 22 cm *Assiette creuse 22 cm*		6	**10322**	10460-404307-10322	10460-404308-10322
Dessertschale 16,5 cm *Fruit dish 16,5 cm* Coppetta frutta 16,5 cm *Coupe à dessert 16,5 cm*	0,19	6	**10512**	10460-404307-10512	10460-404308-10512
Schüssel 23 cm *Bowl 23 cm* Insalatiera 23 cm *Saladier 23 cm*	3,40	1	**13323**	10460-404307-13323	10460-404308-13323
Platte 34 cm (33,5 x 24,5 cm) *Platter 34 cm (33,5 x 24,5 cm)* Piatto 34 cm (33,5 x 24,5 cm) *Plat 34 cm (33,5 x 24,5 cm)*		1	**12734**	10460-404307-12734	10460-404308-12734
Platte 40 cm (40 x 29,5 cm) *Platter 40 cm (40 x 29,5 cm)* Piatto 40 cm (40 x 29,5 cm) *Plat 40 cm (40 x 29,5 cm)*		1	**12740**	10460-404307-12740	10460-404308-12740

Francis 10460

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	404307 **Carreau Bleu**	404308 **Carreau Beige**



Espresso-/Mokkatasse 2-tlg. 6 **14720**
Espresso/Mocha cup & saucer 0,07
Tazza da espresso/moka
Paire tasse à expresso/moka

4 012438 515878 — 10460-404307-14720
4 012438 516332 — 10460-404308-14720



Espresso-/Mokka-Obertasse 6 **14722**
Espresso/Mocha cup 0,07
Tazza da espresso/moka senza piattino
Tasse à expresso/moka seule

4 012438 515885 — 10460-404307-14722
4 012438 516349 — 10460-404308-14722



Espresso-/Mokka-Untertasse 11 cm 6 **14721**
Espresso/Mocha saucer 11 cm
Piattino tazza da espresso/moka 11 cm
Soucoupe à expresso/moka 11 cm

4 012438 515892 — 10460-404307-14721
4 012438 516356 — 10460-404308-14721



Kaffeetasse 2-tlg. 0,18 6 **14740**
Coffee cup & saucer
Tazza da caffè
Paire tasse à café

4 012438 515908 — 10460-404307-14740
4 012438 516387 — 10460-404308-14740



Kaffee-Obertasse 0,18 6 **14742**
Coffee cup
Tazza da caffè senza piattino
Tasse à café seule

4 012438 515915 — 10460-404307-14742
4 012438 516394 — 10460-404308-14742



Kaffee-Untertasse 14 cm 6 **14741**
Coffee saucer 14 cm
Piattino tazza da caffè 14 cm
Soucoupe à café 14 cm

4 012438 515922 — 10460-404307-14741
4 012438 516400 — 10460-404308-14741



Teetasse 2-tlg. 0,23 6 **14640**
Tea cup & saucer
Tazza da tè
Paire tasse à thé

4 012438 515939 — 10460-404307-14640
4 012438 516417 — 10460-404308-14640



Tee-Obertasse 0,23 6 **14642**
Tea cup
Tazza da tè senza piattino
Tasse à thé seule

4 012438 515946 — 10460-404307-14642
4 012438 516424 — 10460-404308-14642



Tee-Untertasse 15,5 cm 6 **14641**
Tea saucer 15,5 cm
Piattino tazza da tè 15,5 cm
Soucoupe à thé 15,5 cm

4 012438 515953 — 10460-404307-14641
4 012438 516431 — 10460-404308-14641

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Francis 10460

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	404307 Carreau Bleu	404308 Carreau Beige
Kombitasse 2-tlg. *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,32	6	**14770**	10460-404307-14770	10460-404308-14770
Kombi-Obertasse *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,32	6	**14772**	10460-404307-14772	10460-404308-14772
Kombi-Untertasse 16,5 cm *Combi saucer 16,5 cm* Piattino tazza combi 16,5 cm *Soucoupe Kombi 16,5 cm*		6	**14771**	10460-404307-14771	10460-404308-14771
Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,36	6	**15505**	10460-404307-15505	10460-404308-15505
Zuckerdose 6 Pers. * *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,29	1	**14330**	10460-404307-14330	10460-404308-14330
Zuckerdose 6 Pers. Dkl. *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	10460-404307-14332	10460-404308-14332
Milchkännchen 6 Pers. * *Creamer 3 ** Lattiera/3 * *Crémier 3 **	0,23	1	**14435**	10460-404307-14435	10460-404308-14435
Milchkännchen 6 Pers. Dkl. *Creamer 3 lid* Coperchio lattiera/3 *Couvercle crémier 3*		1	**14437**	10460-404307-14437	10460-404308-14437
Teekanne 6 Pers. * *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,20	1	**14230**	10460-404307-14230	10460-404308-14230
Teekanne 6 Pers. Dkl. *Teapot 3 lid* Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*		1	**14232**	10460-404307-14232	10460-404308-14232
Gedeck 3-tlg. *3 pc. place-setting* Coperto 3 pezzi *Couvert 3 pcs.* 1 x Frühstücksteller 22 cm 1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,18 l			**18109**	10460-404307-18109	10460-404308-18109

Francis 10460
Carreau Vert 404313



Francis 10460

	Artikel Article Descrizione articolo Article	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**404313** **Carreau Vert**
	**Brotteller 18 cm** *Plate 18 cm* Piatto piano 18 cm *Assiette plate 18 cm*		6	**10218**	10460-404313-10218
	**Frühstücksteller 22 cm** *Plate 22 cm* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		6	**10222**	10460-404313-10222
	**Speiseteller 27 cm** *Plate 27 cm* Piatto piano 27 cm *Assiette plate 27 cm*		6	**10227**	10460-404313-10227
	**Platzteller 33 cm** *Service plate 33 cm* Piatto segnaposto 33 cm *Assiette de présentation 33 cm*		1	**10263**	10460-404313-10263
	**Suppenteller 22 cm** *Plate deep 22 cm* Piatto fondo 22 cm *Assiette creuse 22 cm*		6	**10322**	10460-404313-10322
	**Dessertschale 16,5 cm** *Fruit dish 16,5 cm* Coppetta frutta 16,5 cm *Coupe à dessert 16,5 cm*	0,19	6	**10512**	10460-404313-10512
	**Schüssel 23 cm** *Bowl 23 cm* Insalatiera 23 cm *Saladier 23 cm*	3,40	1	**13323**	10460-404313-13323
	**Platte 34 cm (33,5 x 24,5 cm)** *Platter 34 cm (33,5 x 24,5 cm)* Piatto 34 cm (33,5 x 24,5 cm) *Plat 34 cm (33,5 x 24,5 cm)*		1	**12734**	10460-404313-12734
	**Platte 40 cm (40 x 29,5 cm)** *Platter 40 cm (40 x 29,5 cm)* Piatto 40 cm (40 x 29,5 cm) *Plat 40 cm (40 x 29,5 cm)*		1	**12740**	10460-404313-12740

Francis 10460

	Artikel Article Descrizione articolo Article	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**404313** **Carreau Vert**
	**Espresso-/Mokkatasse 2-tlg.** *Espresso/Mocha cup & saucer* Tazza da espresso/moka *Paire tasse à expresso/moka*	0,07	6	**14720**	4 012438 583969 10460-404313-14720
	**Espresso-/Mokka-Obertasse** *Espresso/Mocha cup* Tazza da espresso/moka senza piattino *Tasse à expresso/moka seule*	0,07	6	**14722**	4 012438 583976 10460-404313-14722
	**Espresso-/Mokka-Untertasse 11 cm** *Espresso/Mocha saucer 11 cm* Piattino tazza da espresso/moka 11 cm *Soucoupe à expresso/moka 11 cm*		6	**14721**	4 012438 583983 10460-404313-14721
	**Kaffeetasse 2-tlg.** *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,18	6	**14740**	4 012438 583990 10460-404313-14740
	**Kaffee-Obertasse** *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,18	6	**14742**	4 012438 584003 10460-404313-14742
	**Kaffee-Untertasse 14 cm** *Coffee saucer 14 cm* Piattino tazza da caffè 14 cm *Soucoupe à café 14 cm*		6	**14741**	4 012438 584010 10460-404313-14741
	**Teetasse 2-tlg.** *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,23	6	**14640**	4 012438 584027 10460-404313-14640
	**Tee-Obertasse** *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,23	6	**14642**	4 012438 584034 10460-404313-14642
	**Tee-Untertasse 15,5 cm** *Tea saucer 15,5 cm* Piattino tazza da tè 15,5 cm *Soucoupe à thé 15,5 cm*		6	**14641**	4 012438 584041 10460-404313-14641

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Francis 10460

	Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) Cont. (l) Cont. (l)	VPE PU QC UE	Art.-Nr. Art.-No. Cod. Art. Art.-No.	404313 Carreau Vert
	**Kombitasse 2-tlg.** *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,32	6	**14770**	10460-404313-14770
	**Kombi-Obertasse** *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,32	6	**14772**	10460-404313-14772
	**Kombi-Untertasse 16,5 cm** *Combi saucer 16,5 cm* Piattino tazza combi 16,5 cm *Soucoupe Kombi 16,5 cm*		6	**14771**	10460-404313-14771
	**Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,36	6	**15505**	10460-404313-15505
	**Zuckerdose 6 Pers. *** *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,29	1	**14330**	10460-404313-14330
	Zuckerdose 6 Pers. Dkl. *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	10460-404313-14332
	**Milchkännchen 6 Pers. *** *Creamer 3 ** Lattiera/3 * *Crémier 3 **	0,23	1	**14435**	10460-404313-14435
	Milchkännchen 6 Pers. Dkl. *Creamer 3 lid* Coperchio lattiera/3 *Couvercle crémier 3*		1	**14437**	10460-404313-14437
	**Teekanne 6 Pers. *** *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,20	1	**14230**	10460-404313-14230
	Teekanne 6 Pers. Dkl. *Teapot 3 lid* Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*		1	**14232**	10460-404313-14232

Gedeck 3-tlg. **18109**
3 pc. place-setting
Coperto 3 pezzi
Couvert 3 pcs.

1 x Frühstücksteller 22 cm
1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,18 l

Kumi 10580



Kumi 10580

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405331 White tone	405332 Blue tone
Brotteller 17 cm Fahne *Rim plate 17 cm* Piatto piano con falda 17 cm *Assiette avec aile 17 cm*		6	**10017**	4 012438 576572 10580-405331-10017	4 012438 576633 10580-405332-10017
Frühstücksteller 23 cm Fahne *Breakfast plate 23 cm / rim* Piatto piano 23 cm con falda *Assiette petit déjeuner 23 cm / avec aile*		6	**10023**	4 012438 576589 10580-405331-10023	4 012438 576640 10580-405332-10023
Speiseteller 28 cm Fahne *Rim plate 28 cm* Piatto piano con falda 28 cm *Assiette avec aile 28 cm*		6	**10028**	4 012438 576596 10580-405331-10028	4 012438 576657 10580-405332-10028
Suppenteller 21 cm *Plate deep 21 cm* Piatto fondo 21 cm *Assiette creuse 21 cm*		6	**10321**	4 012438 576602 10580-405331-10321	4 012438 576664 10580-405332-10321
Müslischale 15 cm *Cereal bowl 15 cm* Coppetta cereali 15 cm *Bol céréales 15 cm*	0,83	6	**15455**	4 012438 576619 10580-405331-15455	4 012438 576671 10580-405332-15455
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,08	6	**14715**	4 012438 586267 10580-405331-14715	–
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,08	6	**14717**	4 012438 586281 10580-405331-14717	–
Espresso-Untertasse 12 cm *Espresso saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso 12 cm *Soucoupe à expresso 12 cm*		6	**14716**	4 012438 586274 10580-405331-14716	–
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,25	6	**14740**	4 012438 586298 10580-405331-14740	–
Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,25	6	**14742**	4 012438 586311 10580-405331-14742	–
Kaffee-Untertasse 15 cm *Coffee saucer 15 cm* Piattino tazza da caffè 15 cm *Soucoupe à café 15 cm*		6	**14741**	4 012438 586304 10580-405331-14741	–
Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,33	6	**15505**	4 012438 576626 10580-405331-15505	4 012438 576688 10580-405332-15505

= Dazu passend: | Corresponding: | Conbinabili con: | Approprié à: Art.-Nr. 14741

Kumi 10580

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405333 **Mint tone**	405334 **Rose tone**
Brotteller 17 cm Fahne *Rim plate 17 cm* Piatto piano con falda 17 cm *Assiette avec aile 17 cm*		6	**10017**	10580-405333-10017	10580-405334-10017
Frühstücksteller 23 cm Fahne *Breakfast plate 23 cm / rim* Piatto piano 23 cm con falda *Assiette petit déjeuner 23 cm / avec aile*		6	**10023**	10580-405333-10023	10580-405334-10023
Speiseteller 28 cm Fahne *Rim plate 28 cm* Piatto piano con falda 28 cm *Assiette avec aile 28 cm*		6	**10028**	10580-405333-10028	10580-405334-10028
Suppenteller 21 cm *Plate deep 21 cm* Piatto fondo 21 cm *Assiette creuse 21 cm*		6	**10321**	10580-405333-10321	10580-405334-10321
Müslischale 15 cm *Cereal bowl 15 cm* Coppetta cereali 15 cm *Bol céréales 15 cm*	0,83	6	**15455**	10580-405333-15455	10580-405334-15455
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,08	6	**14715**	–	–
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,08	6	**14717**	–	–
Espresso-Untertasse 12 cm *Espresso saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso 12 cm *Soucoupe à expresso 12 cm*		6	**14716**	–	–
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,25	6	**14740**	–	–
Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,25	6	**14742**	–	–
Kaffee-Untertasse 15 cm *Coffee saucer 15 cm* Piattino tazza da caffè 15 cm *Soucoupe à café 15 cm*		6	**14741**	–	–
Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,33	6	**15505**	10580-405333-15505	10580-405334-15505

Bloom 10590



Bloom 10590

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405211 **Lava**	800001 **Snow**
Teller 16 cm flach *Plate 16 cm flat* Piatto piano 16 cm *Assiette plate 16 cm*		6	**10856**	10590-405211-10856	10590-800001-10856
Teller 18 cm flach *Plate 18 cm flat* Piatto piano 18 cm *Assiette plate 18 cm*		6	**10858**	10590-405211-10858	10590-800001-10858
Teller 20 cm flach *Plate 20 cm flat* Piatto piano 20 cm *Assiette plate 20 cm*		6	**10860**	10590-405211-10860	10590-800001-10860
Teller 23 cm flach *Plate 23 cm flat* Piatto piano 23 cm *Assiette plate 23 cm*		6	**10863**	10590-405211-10863	10590-800001-10863
Teller 27 cm flach *Plate 27 cm flat* Piatto piano 27 cm *Assiette plate 27 cm*		6	**10867**	10590-405211-10867	10590-800001-10867
Teller 24 cm tief *Plate 24 cm deep* Piatto fondo 24 cm *Assiette creuse 24 cm*	0,89	6	**10354**	10590-405211-10354	10590-800001-10354
Bowl 12 cm *Bowl 12 cm* Coppa 12 cm *Bol 12 cm*	0,28	6	**10560**	10590-405211-10560	–
Bowl 16 cm *Bowl 16 cm* Coppa 16 cm *Bol 16 cm*	0,64	6	**10561**	10590-405211-10561	–
Bowl 18 cm *Bowl 18 cm* Coppa 18 cm *Bol 18 cm*	0,93	6	**10551**	10590-405211-10551	–

Bloom 10590

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405211 **Lava**	800001 **Snow**
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,10	6	**14715**	4 012438 580289 10590-405211-14715	4 012438 581002 10590-800001-14715
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,10	6	**14717**	4 012438 580302 10590-405211-14717	4 012438 581026 10590-800001-14717
Espresso-Untertasse 12,5 cm *Espresso saucer 12,5 cm* Piattino tazza da espresso 12,5 cm *Soucoupe à expresso 12,5 cm*		6	**14716**	4 012438 580296 10590-405211-14716	4 012438 581019 10590-800001-14716
Kombitasse 2-tlg. *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,30	6	**14770**	4 012438 581064 10590-405211-14770	4 012438 581033 10590-800001-14770
Kombi-Obertasse *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,30	6	**14772**	4 012438 581088 10590-405211-14772	4 012438 581057 10590-800001-14772
Kombi-Untertasse 17 cm *Combi saucer 17 cm* Piattino tazza combi 17 cm *Soucoupe Kombi 17 cm*		6	**14771**	4 012438 581071 10590-405211-14771	4 012438 581040 10590-800001-14771
Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,38	6	**15505**	4 012438 580319 10590-405211-15505	4 012438 581095 10590-800001-15505
Kombi-Untertasse 17 cm *Combi saucer 17 cm* Piattino tazza combi 17 cm *Soucoupe Kombi 17 cm*		6	**14771**	4 012438 581071 10590-405211-14771	4 012438 581040 10590-800001-14771

Bloom 10590

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405212 **Scarlet**



Dipschale 6 cm
Dip bowl 6 cm
Salsiera 6 cm
Bol à sauce 6 cm

0,02 | 6 | **15396**

4 012438 580340
10590-405212-15396



Schale 9 cm auf Fuß
Bowl 9 cm on foot
Coppa 9 cm con piede
Coupe sur pied 9 cm

0,18 | 1 | **22859**

4 012438 580357
10590-405212-22859



Schale auf Fuß 17 cm
Bowl on foot 17 cm
Coppa con piede 17 cm
Coupe sur pied 17 cm

0,74 | 1 | **22867**

4 012438 580364
10590-405212-22867



Platte auf Fuß 13 cm
Platter on foot 13 cm
Alzatina 13 cm
Plat sur pied 13 cm

1 | **12144**

4 012438 580333
10590-405212-12144



Dose
Box
Scatola
Boîte

0,30 | 1 | **24995**

4 012438 580371
10590-405212-24995



Gießer
Jug
Lattiera
Verseur

0,21 | 1 | **14470**

4 012438 580326
10590-405212-14470

Joyn Stoneware 24120



Joyn Stoneware 24120 – Steinzeug | Stoneware | Gres | Grès

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**405301** **Ash**
Teller 16 cm flach *Plate 16 cm flat* Piatto piano 16 cm *Assiette plate 16 cm*		6	**60256**	4 012438 573724 24120-405301-60256
Teller 28 cm flach *Plate 28 cm* Piatto piano 28 cm *Assiette plate 28 cm*		6	**60268**	4 012438 573915 24120-405301-60268
Gourmetteller 20 cm *Gourmet plate 20 cm* Piatto gourmet 20 cm *Assiette gourmande 20 cm*		6	**60970**	4 012438 573755 24120-405301-60970
Gourmetteller 24 cm *Gourmet plate 24 cm* Piatto gourmet 24 cm *Assiette gourmande 24 cm*		6	**60974**	4 012438 573762 24120-405301-60974
Gourmetteller 26 cm *Gourmet plate 26 cm* Piatto gourmet 26 cm *Assiette gourmande 26 cm*		6	**60976**	4 012438 573779 24120-405301-60976
Teller 23 cm tief *Plate deep 23 cm* Piatto fondo 23 cm *Assiette creuse 23 cm*		6	**60353**	4 012438 573922 24120-405301-60353
Dipschale 8,5 cm *Dip bowl 8,5 cm* Salsiera 8,5 cm *Bol à sauce 8,5 cm*	0,15	6	**65396**	4 012438 573717 24120-405301-65396
Soufflé-Schale 6 cm *Soufflé bowl 6 cm* Bowl per soufflé 6 cm *Bol à soufflé 6 cm*	0,07	6	**61206**	–
Soufflé-Schale 12 cm *Soufflé bowl 12 cm* Coppa soufflé 12 cm *Bol à soufflé 12 cm*	0,30	1	**61212**	–
Tapas-Schale 18 cm *Tapas dish 18 cm* Coppa tapas 18 cm *Bol à tapas 18 cm*	0,33	1	**61218**	–

Joyn Stoneware 24120 – Steinzeug | Stoneware | Gres | Grès

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405302 Spark	405303 Iron
 **Teller 16 cm flach** *Plate 16 cm flat* Piatto piano 16 cm *Assiette plate 16 cm*		6	**60256**	4 012438 573489 24120-405302-60256	4 012438 573588 24120-405303-60256
Teller 28 cm flach *Plate 28 cm* Piatto piano 28 cm *Assiette plate 28 cm*		6	**60268**	–	–
 **Gourmetteller 20 cm** *Gourmet plate 20 cm* Piatto gourmet 20 cm *Assiette gourmande 20 cm*		6	**60970**	4 012438 573519 24120-405302-60970	4 012438 573618 24120-405303-60970
 **Gourmetteller 24 cm** *Gourmet plate 24 cm* Piatto gourmet 24 cm *Assiette gourmande 24 cm*		6	**60974**	4 012438 573526 24120-405302-60974	4 012438 573625 24120-405303-60974
 **Gourmetteller 26 cm** *Gourmet plate 26 cm* Piatto gourmet 26 cm *Assiette gourmande 26 cm*		6	**60976**	4 012438 573533 24120-405302-60976	4 012438 573632 24120-405303-60976
Teller 23 cm tief *Plate deep 23 cm* Piatto fondo 23 cm *Assiette creuse 23 cm*		6	**60353**	–	–
 **Dipschale 8,5 cm** *Dip bowl 8,5 cm* Salsiera 8,5 cm *Bol à sauce 8,5 cm*	0,15	6	**65396**	4 012438 573564 24120-405302-65396	4 012438 573687 24120-405303-65396
Soufflé-Schale 6 cm *Soufflé bowl 6 cm* Bowl per soufflé 6 cm *Bol à soufflé 6 cm*	0,07	6	**61206**	–	4 012438 573984 24120-405303-61206
 **Soufflé-Schale 12 cm** *Soufflé bowl 12 cm* Coppa soufflé 12 cm *Bol à soufflé 12 cm*	0,30	1	**61212**	–	4 012438 573649 24120-405303-61212
 **Tapas-Schale 18 cm** *Tapas dish 18 cm* Coppa tapas 18 cm *Bol à tapas 18 cm*	0,33	1	**61218**	–	4 012438 573656 24120-405303-61218

Joyn Stoneware 24120 – Steinzeug | Stoneware | Gres | Grès

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**405301** **Ash**
Bowl 12 cm *Bowl 12 cm* Coppa 12 cm *Bol 12 cm*	0,27	6	**60712**	4 012438 573731 24120-405301-60712
Bowl 16 cm *Bowl 16 cm* Coppa 16 cm *Bol 16 cm*	0,65	1	**60713**	4 012438 573748 24120-405301-60713
Multi-Bowl 21 cm *Multi-bowl 21 cm* Bowl multifunzionale 21 cm *Coupe universelle 21 cm*	1,45	1	**61221**	4 012438 573953 24120-405301-61221
Sharing Bowl 20 cm *Sharing bowl 20 cm* Pirofila rotonda 20 cm *Sharing bowl 20 cm*	1,10	1	**61220**	4 012438 573786 24120-405301-61220
Platte 24 cm oval tief (24 x 18 cm) *Platter 24 cm oval deep (24 x 18 cm)* Piatto ovale fondo 24 cm (24 x 18 cm) *Plat ovale creux 24 cm (24 x 18 cm)*		1	**62524**	4 012438 573939 24120-405301-62524
Platte 30 cm oval tief (30 x 27 cm) *Platter 30 cm oval deep (30 x 27 cm)* Piatto ovale fondo 30 cm (30 x 27 cm) *Plat ovale creux 30 cm (30 x 27 cm)*		1	**62530**	4 012438 573946 24120-405301-62530
Espressoschale *Espresso bowl* Coppa espresso *Bol expresso*	0,09	6	**64934**	4 012438 573793 24120-405301-64934
Espresso-Untertasse 12 cm *Espresso saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso 12 cm *Soucoupe à expresso 12 cm*		6	**64716**	4 012438 573854 24120-405301-64716
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,09	6	**64715**	4 012438 573816 24120-405301-64715
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,09	6	**64717**	4 012438 573847 24120-405301-64717
Espresso-Untertasse 12 cm *Espresso saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso 12 cm *Soucoupe à expresso 12 cm*		6	**64716**	4 012438 573854 24120-405301-64716

Joyn Stoneware 24120 – Steinzeug | Stoneware | Gres | Grès

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405302 Spark	405303 Iron
 **Bowl 12 cm** *Bowl 12 cm* Coppa 12 cm *Bol 12 cm*	0,27	6	**60712**	4 012438 573496 24120-405302-60712	4 012438 573595 24120-405303-60712
 **Bowl 16 cm** *Bowl 16 cm* Coppa 16 cm *Bol 16 cm*	0,65	1	**60713**	4 012438 573502 24120-405302-60713	4 012438 573601 24120-405303-60713
 **Multi-Bowl 21 cm** *Multi-bowl 21 cm* Bowl multifunzionale 21 cm *Coupe universelle 21 cm*	1,45	1	**61221**	4 012438 573960 24120-405302-61221	4 012438 573977 24120-405303-61221
 **Sharing Bowl 20 cm** *Sharing bowl 20 cm* Pirofila rotonda 20 cm *Sharing bowl 20 cm*	1,10	1	**61220**	4 012438 573540 24120-405302-61220	4 012438 573663 24120-405303-61220
Platte 24 cm oval tief (24 x 18 cm) *Platter 24 cm oval deep (24 x 18 cm)* Piatto ovale fondo 24 cm (24 x 18 cm) *Plat ovale creux 24 cm (24 x 18 cm)*		1	**62524**	–	–
Platte 30 cm oval tief (30 x 27 cm) *Platter 30 cm oval deep (30 x 27 cm)* Piatto ovale fondo 30 cm (30 x 27 cm) *Plat ovale creux 30 cm (30 x 27 cm)*		1	**62530**	–	–
 **Espressoschale** *Espresso bowl* Coppa espresso *Bol expresso*	0,09	6	**64934**	4 012438 573557 24120-405302-64934	4 012438 573670 24120-405303-64934
Espresso-Untertasse 12 cm *Espresso saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso 12 cm *Soucoupe à expresso 12 cm*		6	**64716**	–	–
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,09	6	**64715**	–	–
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,09	6	**64717**	–	–
Espresso-Untertasse 12 cm *Espresso saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso 12 cm *Soucoupe à expresso 12 cm*		6	**64716**	–	–

Joyn Stoneware 24120 – Steinzeug | Stoneware | Gres | Grès

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**405301** **Ash**
 **Kaffeetasse 2-tlg.** *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè alta *Paire tasse à café*	0,22	6	**64740**	4 012438 573823 24120-405301-64740
 **Kaffee-Obertasse** *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,22	6	**64742**	4 012438 573861 24120-405301-64742
 **Kaffee-Untertasse 16 cm** *Coffee saucer 16 cm* Piattino tazza da caffè 16 cm *Soucoupe à café 16 cm*		6	**64741**	4 012438 573878 24120-405301-64741
 **Kombitasse 2-tlg.** *Combi cup & saucer* Tazza combi 2 pz *Paire tasse combi*	0,26	6	**64770**	4 012438 573830 24120-405301-64770
 **Kombi-Obertasse** *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse combi seule*	0,26	6	**64772**	4 012438 573885 24120-405301-64772
 **Kombi-Untertasse 17 cm** *Combi saucer 17 cm* Piattino tazza combi 17 cm *Soucoupe combi 17 cm*		6	**64771**	4 012438 573892 24120-405301-64771
 **Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,40	6	**65505**	4 012438 573700 24120-405301-65505
 **Kombi-Untertasse 17 cm** *Combi saucer 17 cm* Piattino tazza combi 17 cm *Soucoupe combi 17 cm*		6	**64771**	4 012438 573892 24120-405301-64771

Joyn Stoneware 24120 – Steinzeug | Stoneware | Gres | Grès

	Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405302 Spark	405303 Iron
	Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè alta *Paire tasse à café*	0,22	6	**64740**	–	–
	Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,22	6	**64742**	–	–
	Kaffee-Untertasse 16 cm *Coffee saucer 16 cm* Piattino tazza da caffè 16 cm *Soucoupe à café 16 cm*		6	**64741**	–	–
	Kombitasse 2-tlg. *Combi cup & saucer* Tazza combi 2 pz *Paire tasse combi*	0,26	6	**64770**	–	–
	Kombi-Obertasse *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse combi seule*	0,26	6	**64772**	–	–
	Kombi-Untertasse 17 cm *Combi saucer 17 cm* Piattino tazza combi 17 cm *Soucoupe combi 17 cm*		6	**64771**	–	–
 	**Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,40	6	**65505**	4 012438 573571 24120-405302-65505	4 012438 573694 24120-405303-65505
	Kombi-Untertasse 17 cm *Combi saucer 17 cm* Piattino tazza combi 17 cm *Soucoupe combi 17 cm*		6	**64771**	–	–

Joyn 44020



Joyn 44020 – Porzellan | Porcelain | Porcellana | Porcelaine

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 White	640202 Grey
Teller 20 cm flach *Plate 20 cm flat* Piatto piano 20 cm *Assiette plate 20 cm*		6	**10860**	44020-800001-10860	44020-640202-10860
Teller 24 cm flach *Plate 24 cm flat* Piatto piano 24 cm *Assiette plate 24 cm*		6	**10864**	44020-800001-10864	44020-640202-10864
Teller 27 cm flach *Plate 27 cm flat* Piatto piano 27 cm *Assiette plate 27 cm*		6	**10867**	44020-800001-10867	44020-640202-10867
Gourmetteller 22 cm flach *Gourmet plate 22 cm* Piatto gourmet 22 cm *Assiette gourmet 22 cm*		6	**10722**	44020-800001-10722	44020-640202-10722
Gourmetteller 26 cm flach *Gourmet plate 26 cm* Piatto gourmet 26 cm *Assiette gourmet 26 cm*		6	**10726**	44020-800001-10726	44020-640202-10726
Teller 23 cm tief *Plate deep 23 cm* Piatto fondo 23 cm *Assiette creuse 23 cm*		6	**10353**	44020-800001-10353	44020-640202-10353
Suppenschale 14 cm *Soup bowl 14 cm* Coppetta brodo 14 cm *Bol à soupe 14 cm*	0,46	6	**15384**	44020-800001-15384	44020-640202-15384
Suppenschale 19 cm *Soup bowl 19 cm* Coppetta brodo 19 cm *Bol à soupe 19 cm*	1,50	2	**15386**	44020-800001-15386	44020-640202-15386
Schale 12 cm *Dish 12 cm* Coppa 12 cm *Coupe 12 cm*	0,38	1	**15212**	44020-800001-15212	44020-640202-15212
Schale 16 cm *Dish 16 cm* Coppa 16 cm *Coupe 16 cm*	0,85	1	**15216**	44020-800001-15216	44020-640202-15216

Joyn 44020 – Porzellan | Porcelain | Porcellana | Porcelaine

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 White	640202 Grey
Schale 15 cm tief *Bowl deep 15 cm* Coppa fonda 15 cm *Bol creux 15 cm*	0,88	6	**15757**	44020-800001-15757	44020-640202-15757
Schüssel 24 cm *Bowl 24 cm* Insalatiera 24 cm *Saladier 24 cm*	2,50	1	**13324**	44020-800001-13324	44020-640202-13324
Platte 38 cm (38 x 23 cm) *Platter 38 cm (38 x 23 cm)* Piatto 38 cm (38 x 23 cm) *Plat 38 cm (38 x 23 cm)*		1	**12738**	44020-800001-12738	44020-640202-12738
Espressoschale *Espresso bowl* Coppa espresso *Bol expresso*	0,09	6	**14934**	44020-800001-14934	44020-640202-14934
Espresso-Untertasse 12,5 cm *Espresso saucer 12,5 cm* Piattino tazza da espresso 12,5 cm *Soucoupe à expresso 12,5 cm*		6	**14716**	44020-800001-14716	44020-640202-14716
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,09	6	**14715**	44020-800001-14715	44020-640202-14715
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,09	6	**14717**	44020-800001-14717	44020-640202-14717
Espresso-Untertasse 12,5 cm *Espresso saucer 12,5 cm* Piattino tazza da espresso 12,5 cm *Soucoupe à expresso 12,5 cm*		6	**14716**	44020-800001-14716	44020-640202-14716
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,20	6	**14740**	44020-800001-14740	44020-640202-14740
Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,20	6	**14742**	44020-800001-14742	44020-640202-14742
Kaffee-Untertasse 16 cm *Coffee saucer 16 cm* Piattino tazza da caffè 16 cm *Soucoupe à café 16 cm*		6	**14741**	44020-800001-14741	44020-640202-14741

Joyn 44020 – Porzellan | Porcelain | Porcellana | Porcelaine

Artikel	Inh. (I)	VPE	Art.-Nr.		
Article	*Cont. (l)*	*PU*	*Art.-No.*	**800001**	**640202**
Descrizione articolo	Cont. (l)	QC	Cod. Art.	**White**	**Grey**
Article	*Cont. (l)*	*UE*	*Art.-No.*		



Kombitasse 2-tlg. 0,28 6 **14770**
Combi cup & saucer
Tazza combi
Paire tasse Kombi

4 011707 822945 — 44020-800001-14770
4 011707 823263 — 44020-640202-14770



Kombi-Obertasse 0,28 6 **14772**
Combi cup
Tazza combi senza piattino
Tasse Kombi seule

4 011707 822952 — 44020-800001-14772
4 011707 823270 — 44020-640202-14772



Kombi-Untertasse 17 cm 6 **14771**
Combi saucer 17 cm
Piattino tazza combi 17 cm
Soucoupe Kombi 17 cm

4 011707 822969 — 44020-800001-14771
4 011707 823287 — 44020-640202-14771



Becher mit Henkel 0,42 6 **15505**
Mug with handle
Bicchiere con manico
Gobelet avec anse

4 011707 817750 — 44020-800001-15505
4 011707 817774 — 44020-640202-15505



Becher ohne Henkel 0,42 6 **15510**
Mug w/o handle
Bicchiere senza manico
Gobelet sans anse

4 011707 816197 — 44020-800001-15510
4 011707 816500 — 44020-640202-15510



Kombi-Untertasse 17 cm 6 **14771**
Combi saucer 17 cm
Piattino tazza combi 17 cm
Soucoupe Kombi 17 cm

4 011707 822969 — 44020-800001-14771
4 011707 823287 — 44020-640202-14771

Profi 10660





Profi 10660

	Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405404 **Casual Shell**
	**Teller 22 cm** *Plate 22 cm* Piatto 22 cm *Assiette 22 cm*		6	**10862**	4 012438 575056 10660-405404-10862
	**Teller 27 cm flach** *Plate 27 cm flat* Piatto piano 27 cm *Assiette plate 27 cm*		6	**10867**	4 012438 575063 10660-405404-10867
	**Gourmetteller 22 cm tief** *Gourmet plate 22 cm deep* Piatto gourmet fondo 22 cm *Assiette gourmet creuse 22 cm*		6	**10772**	4 012438 575100 10660-405404-10772
	**Bowl 13 cm** *Bowl 13 cm* Coppa 13 cm *Bol 13 cm*	0,45	1	**10562**	4 012438 575070 10660-405404-10562
	**Bowl 17 cm** *Bowl 17 cm* Coppa 17 cm *Bol 17 cm*	0,85	1	**10568**	4 012438 575087 10660-405404-10568
	**Bowl 22 cm** *Bowl 22 cm* Coppa 22 cm *Bol 22 cm*	1,80	1	**10569**	4 012438 575094 10660-405404-10569
	**Espressotasse 2-tlg.** *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,11	6	**14715**	4 012438 575117 10660-405404-14715
	**Espresso-Obertasse** *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,11	6	**14717**	4 012438 575131 10660-405404-14717
	**Espresso-Untertasse 13 cm** *Espresso saucer 13 cm* Piattino tazza da espresso 13 cm *Soucoupe à expresso 13 cm*		6	**14716**	4 012438 575124 10660-405404-14716

Profi 10660

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405405 **Casual Moss**	405406 **Casual Mint**
Teller 22 cm *Plate 22 cm* Piatto 22 cm *Assiette 22 cm*		6	**10862**	4 012438 575186 10660-405405-10862	4 012438 575308 10660-405406-10862
Teller 27 cm flach *Plate 27 cm flat* Piatto piano 27 cm *Assiette plate 27 cm*		6	**10867**	4 012438 575193 10660-405405-10867	4 012438 575322 10660-405406-10867
Gourmetteller 22 cm tief *Gourmet plate 22 cm deep* Piatto gourmet fondo 22 cm *Assiette gourmet creuse 22 cm*		6	**10772**	4 012438 575315 10660-405405-10772	4 012438 575360 10660-405406-10772
Bowl 13 cm *Bowl 13 cm* Coppa 13 cm *Bol 13 cm*	0,45	1	**10562**	4 012438 575209 10660-405405-10562	4 012438 575339 10660-405406-10562
Bowl 17 cm *Bowl 17 cm* Coppa 17 cm *Bol 17 cm*	0,85	1	**10568**	4 012438 575216 10660-405405-10568	4 012438 575346 10660-405406-10568
Bowl 22 cm *Bowl 22 cm* Coppa 22 cm *Bol 22 cm*	1,80	1	**10569**	4 012438 575223 10660-405405-10569	4 012438 575353 10660-405406-10569
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,11	6	**14715**	4 012438 575230 10660-405405-14715	4 012438 575377 10660-405406-14715
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,11	6	**14717**	4 012438 575254 10660-405405-14717	4 012438 575391 10660-405406-14717
Espresso-Untertasse 13 cm *Espresso saucer 13 cm* Piattino tazza da espresso 13 cm *Soucoupe à expresso 13 cm*		6	**14716**	4 012438 575247 10660-405405-14716	4 012438 575384 10660-405406-14716

Profi 10660

	Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405404 **Casual Shell**
	**Kombitasse 2-tlg.** *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,23	6	**14770**	4 012438 575148 10660-405404-14770
	**Kombi-Obertasse** *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,23	6	**14772**	4 012438 575162 10660-405404-14772
	**Kombi-Untertasse 16 cm** *Combi saucer 16 cm* Piattino tazza combi 16 cm *Soucoupe Kombi 16 cm*		6	**14771**	4 012438 575155 10660-405404-14771
	**Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,35	6	**15505**	4 012438 575179 10660-405404-15505



Profi 10660

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405405 **Casual Moss**	405406 **Casual Mint**
 **Kombitasse 2-tlg.** *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,23	6	**14770**	4 012438 575261 10660-405405-14770	4 012438 575407 10660-405406-14770
 **Kombi-Obertasse** *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,23	6	**14772**	4 012438 575285 10660-405405-14772	4 012438 575421 10660-405406-14772
 **Kombi-Untertasse 16 cm** *Combi saucer 16 cm* Piattino tazza combi 16 cm *Soucoupe Kombi 16 cm*		6	**14771**	4 012438 575278 10660-405405-14771	4 012438 575414 10660-405406-14771
 **Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,35	6	**15505**	4 012438 575292 10660-405405-15505	4 012438 575438 10660-405406-15505



Junto 10540 | 21540






Junto 10540 – Porzellan | Porcelain | Porcellana | Porcelaine

Artikel Article Descrizione articolo Article	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	 **800001** **Weiß**	 **405207** **Soft Shell**
Teller 16 cm flach *Plate 16 cm flat* Piatto piano 16 cm *Assiette plate 16 cm*		6	**10856**	10540-800001-10856	 10540-405207-10856
Teller 22 cm *Plate 22 cm* Piatto 22 cm *Assiette 22 cm*		6	**10862**	 10540-800001-10862	 10540-405207-10862
Speiseteller 27 cm *Plate 27 cm* Piatto piano 27 cm *Assiette plate 27 cm*		6	**10227**	 10540-800001-10227	 10540-405207-10227
Teller 27 cm flach [*] *Plate 27 cm flat [*]* Piatto piano 27 cm [*] *Assiette plate 27 cm [*]*		6	**10867**	10540-800001-10867	 10540-405207-10867
Teller 32 cm *Plate 32 cm* Piatto 32 cm *Assiette 32 cm*		1	**10872**	 10540-800001-10872	 10540-405207-10872
Teller 22 cm tief [*] *Plate deep 22 cm [*]* Piatto fondo 22 cm [*] *Assiette creuse 22 cm [*]*	0,60	6	**10352**	 10540-800001-10352	 10540-405207-10352
Teller 25 cm tief [*] *Plate deep 25 cm [*]* Piatto fondo 25 cm [*] *Assiette creuse 25 cm [*]*	1,00	6	**10355**	 10540-800001-10355	 10540-405207-10355
Teller 33 cm tief [*] *Plate deep 33 cm [*]* Piatto fondo 33 cm [*] *Assiette creuse 33 cm [*]*	1,20	3	**10363**	10540-800001-10363	–
Bowl 8 cm [*] *Bowl 8 cm [*]* Coppetta 8 cm [*] *Bol 8 cm [*]*	0,03	6	**10566**	10540-800001-10566	 10540-405207-10566
Bowl 10 cm [*] *Bowl 10 cm [*]* Coppetta 10 cm [*] *Bol 10 cm [*]*	0,06	6	**10565**	 10540-800001-10565	 10540-405207-10565


[*] = Relief nur Unterseite/Außenseite
[*] = Relief only on back side/outside
[*] = Rilievo solo parte inferiore/parte esterna
[*] = Relief seulement en bas/côté extérieur

Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	 **405204** **Opal Green**	 **405201** **Pearl Grey**	 **405202** **Ocean Blue**
10856	 4 012438 542089 10540-405204-10856	 4 012438 522388 10540-405201-10856	 4 012438 522753 10540-405202-10856
10862	 4 012438 542096 10540-405204-10862	 4 012438 522395 10540-405201-10862	 4 012438 522760 10540-405202-10862
10227	 4 012438 543376 10540-405204-10227	 4 012438 543291 10540-405201-10227	 4 012438 543338 10540-405202-10227
10867	 4 012438 542102 10540-405204-10867	 4 012438 522401 10540-405201-10867	 4 012438 522777 10540-405202-10867
10872	 4 012438 542119 10540-405204-10872	 4 012438 522418 10540-405201-10872	 4 012438 522784 10540-405202-10872
10352	 4 012438 542126 10540-405204-10352	 4 012438 522425 10540-405201-10352	 4 012438 522791 10540-405202-10352
10355	 4 012438 542133 10540-405204-10355	 4 012438 539607 10540-405201-10355	 4 012438 539614 10540-405202-10355
10363	–	–	–
10566	 4 012438 542171 10540-405204-10566	 4 012438 522432 10540-405201-10566	 4 012438 522807 10540-405202-10566
10565	 4 012438 542188 10540-405204-10565	 4 012438 522449 10540-405201-10565	 4 012438 522814 10540-405202-10565

Junto 10540 – Porzellan | Porcelain | Porcellana | Porcelaine


Artikel Article Descrizione articolo Article	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	 **800001 Weiß**	 **405207 Soft Shell**
Bowl 12 cm [*] *Bowl 12 cm [*]* Coppa 12 cm [*] *Bol 12 cm [*]*	0,18	6	**10560**	 10540-800001-10560	 10540-405207-10560
Bowl 15 cm [*] *Bowl 15 cm [*]* Coppa 15 cm [*] *Bol 15 cm [*]*	0,25	6	**10564**	 10540-800001-10564	 10540-405207-10564
Schale 11 cm [*] *Dish 11 cm [*]* Coppetta 11 cm [*] *Coupe 11 cm [*]*	0,30	6	**15211**	 10540-800001-15211	 10540-405207-15211
Schale 14 cm [*] *Bowl 14 cm [*]* Coppa 14 cm [*] *Coupe 14 cm [*]*	0,50	6	**15214**	 10540-800001-15214	 10540-405207-15214
Schale 15 cm [*] *Bowl 15 cm [*]* Coppa 15 cm [*] *Coupe 15 cm [*]*	0,75	6	**15215**	 10540-800001-15215	 10540-405207-15215
Müslischale 14 cm [*] *Cereal bowl 14 cm [*]* Coppetta cereali 14 cm [*] *Bol céréales 14 cm [*]*	0,62	6	**15454**	 10540-800001-15454	 10540-405207-15454
Schüssel 19 cm [*] *Bowl 19 cm [*]* Insalatiera 19 cm [*] *Saladier 19 cm [*]*	1,40	1	**13319**	 10540-800001-13319	 10540-405207-13319
Schüssel 22 cm [*] *Bowl 22 cm [*]* Insalatiera 22 cm [*] *Saladier 22 cm [*]*	2,30	1	**13322**	 10540-800001-13322	 10540-405207-13322
Schüssel 26 cm [*] *Bowl 26 cm [*]* Insalatiera 26 cm [*] *Saladier 26 cm [*]*	3,30	1	**13326**	 10540-800001-13326	 10540-405207-13326
Schüssel 33 cm [*] *Bowl 33 cm [*]* Insalatiera 33 cm [*] *Saladier 33 cm [*]*	5,50	1	**13333**	 10540-800001-13333	 10540-405207-13333

[*] = Relief nur Unterseite/Außenseite
[*] = Relief only on back side/outside
[*] = Rilievo solo parte inferiore/parte esterna
[*] = Relief seulement en bas/côté extérieur

Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	 **405204** **Opal Green**	 **405201** **Pearl Grey**	 **405202** **Ocean Blue**
10560	 10540-405204-10560	 10540-405201-10560	 10540-405202-10560
10564	 10540-405204-10564	 10540-405201-10564	 10540-405202-10564
15211	 10540-405204-15211	 10540-405201-15211	 10540-405202-15211
15214	 10540-405204-15214	 10540-405201-15214	 10540-405202-15214
15215	 10540-405204-15215	 10540-405201-15215	 10540-405202-15215
15454	 10540-405204-15454	 10540-405201-15454	 10540-405202-15454
13319	 10540-405204-13319	 10540-405201-13319	 10540-405202-13319
13322	 10540-405204-13322	 10540-405201-13322	 10540-405202-13322
13326	 10540-405204-13326	 10540-405201-13326	 10540-405202-13326
13333	 10540-405204-13333	 10540-405201-13333	 10540-405202-13333

Junto 10540 – Porzellan | Porcelain | Porcellana | Porcelaine

Artikel Article Descrizione articolo Article	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	 **800001** **Weiß**	 **405207** **Soft Shell**
Platte 30 x 15 cm *Platter 30 x 15 cm* Piatto 30 x 15 cm *Plat 30 x 15 cm*		1	**12437**	 10540-800001-12437	 10540-405207-12437
Platte 36 x 21 cm *Platter 36 x 21 cm* Piatto 36 x 21 cm *Plat 36 x 21 cm*		1	**12439**	 10540-800001-12439	 10540-405207-12439
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,08	6	**14715**	 10540-800001-14715	 10540-405207-14715
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,08	6	**14717**	 10540-800001-14717	 10540-405207-14717
Espresso-Untertasse 11 cm *Espresso saucer 11 cm* Piattino tazza da espresso 11 cm *Soucoupe à expresso 11 cm*		6	**14716**	 10540-800001-14716	 10540-405207-14716
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,23	6	**14740**	 10540-800001-14740	 10540-405207-14740
Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,23	6	**14742**	 10540-800001-14742	 10540-405207-14742
Kaffee-Untertasse 15 cm **(= Kombi-Untertasse)** *Coffee saucer 15 cm (= Combi saucer)* Piattino tazza da caffè 15 cm (= Piattino tazza combi) *Soucoupe à café 15 cm (= Soucoupe Kombi)*		6	**14771**	 10540-800001-14771	 10540-405207-14771

Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	 **405204** **Opal Green**	 **405201** **Pearl Grey**	 **405202** **Ocean Blue**
12437	 10540-405204-12437	 10540-405201-12437	 10540-405202-12437
12439	 10540-405204-12439	 10540-405201-12439	 10540-405202-12439
14715	 10540-405204-14715	 10540-405201-14715	 10540-405202-14715
14717	 10540-405204-14717	 10540-405201-14717	 10540-405202-14717
14716	 10540-405204-14716	 10540-405201-14716	 10540-405202-14716
14740	 10540-405204-14740	 10540-405201-14740	 10540-405202-14740
14742	 10540-405204-14742	 10540-405201-14742	 10540-405202-14742
14771	 10540-405204-14771	 10540-405201-14771	 10540-405202-14771

Junto 10540 – Porzellan | Porcelain | Porcellana | Porcelaine

Artikel Article Descrizione articolo Article	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	 **800001** **Weiß**	 **405207** **Soft Shell**
Teetasse 2-tlg. *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,24	6	**14640**	 4 012438 522227 10540-800001-14640	 4 012438 559254 10540-405207-14640
Tee-Obertasse *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,24	6	**14642**	 4 012438 522234 10540-800001-14642	 4 012438 559261 10540-405207-14642
Tee-Untertasse 15 cm **(= Kombi-Untertasse)** *Tea saucer 15 cm (= Combi saucer)* Piattino tazza da tè 15 cm (= Piattino tazza combi) *Soucoupe à thé 15 cm (= Soucoupe Kombi)*		6	**14771**	 4 012438 522210 10540-800001-14771	 4 012438 559247 10540-405207-14771
Kombitasse 2-tlg. *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasses Kombi*	0,28	6	**14770**	 4 012438 522241 10540-800001-14770	 4 012438 559278 10540-405207-14770
Kombi-Obertasse *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,28	6	**14772**	 4 012438 522258 10540-800001-14772	 4 012438 559285 10540-405207-14772
Kombi-Untertasse 15 cm *Combi saucer 15 cm* Piattino tazza combi 15 cm *Soucoupe Kombi 15 cm*		6	**14771**	 4 012438 522210 10540-800001-14771	 4 012438 559247 10540-405207-14771
Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,38	6	**15505**	 4 012438 522265 10540-800001-15505	 4 012438 559292 10540-405207-15505
Kombi-Untertasse 15 cm *Combi saucer 15 cm* Piattino tazza combi 15 cm *Soucoupe Kombi 15 cm*		6	**14771**	 4 012438 522210 10540-800001-14771	 4 012438 559247 10540-405207-14771
Café au Lait 2-tlg. *Café au lait cup & saucer* Tazza café au lait *Paire tasse à déjeuner*	0,40	6	**14850**	 4 012438 543413 10540-800001-14850	 4 012438 559308 10540-405207-14850
Café au Lait-Obertasse *Café au lait cup* Tazza café au lait senza piattino *Tasse à déjeuner seule*	0,40	6	**14852**	 4 012438 543420 10540-800001-14852	 4 012438 559315 10540-405207-14852
Café au Lait-Untertasse 18 cm *Café au lait saucer 18 cm* Piattino café au lait 18 cm *Soucoupe à déjeuner 18 cm*		6	**14851**	 4 012438 543437 10540-800001-14851	 4 012438 559322 10540-405207-14851

Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**405204** **Opal Green**	**405201** **Pearl Grey**	**405202** **Ocean Blue**
14640	4 012438 542355 10540-405204-14640	4 012438 522609 10540-405201-14640	4 012438 522968 10540-405202-14640
14642	4 012438 542362 10540-405204-14642	4 012438 522616 10540-405201-14642	4 012438 522982 10540-405202-14642
14771	4 012438 542423 10540-405204-14771	4 012438 522593 10540-405201-14771	4 012438 522951 10540-405202-14771
14770	4 012438 542379 10540-405204-14770	4 012438 522623 10540-405201-14770	4 012438 522999 10540-405202-14770
14772	4 012438 542386 10540-405204-14772	4 012438 522630 10540-405201-14772	4 012438 523002 10540-405202-14772
14771	4 012438 542423 10540-405204-14771	4 012438 522593 10540-405201-14771	4 012438 522951 10540-405202-14771
15505	4 012438 542256 10540-405204-15505	4 012438 522647 10540-405201-15505	4 012438 523019 10540-405202-15505
14771	4 012438 542423 10540-405204-14771	4 012438 522593 10540-405201-14771	4 012438 522951 10540-405202-14771
14850	4 012438 543598 10540-405204-14850	4 012438 543475 10540-405201-14850	4 012438 543536 10540-405202-14850
14852	4 012438 543604 10540-405204-14852	4 012438 543482 10540-405201-14852	4 012438 543543 10540-405202-14852
14851	4 012438 543611 10540-405204-14851	4 012438 543499 10540-405201-14851	4 012438 543550 10540-405202-14851

Junto 10540 – Porzellan | Porcelain | Porcellana | Porcelaine

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	 800001 Weiß	 405207 Soft Shell
Zuckerdose mit Einschnitt * *Sugar bowl with indentation ** Zuccheriera con tacca * *Sucrier avec encoche **	0,28	1	**14386**	 10540-800001-14386	 10540-405207-14386
Zuckerdose Dkl. mit Einschnitt *Sugar bowl lid with indentation* Coperchio zuchereiera con tacca *Couvercle sucrier avec encoche*		6	**14388**	 10540-800001-14388	 10540-405207-14388
Milchkännchen *Creamer 4* Lattiera/4 *Crémier 4*	0,20	1	**14440**	 10540-800001-14440	 10540-405207-14440
Teekanne 6 Pers. * *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,30	1	**14230**	 10540-800001-14230	 10540-405207-14230
Teekanne 6 Pers. Dkl. *Teapot 3 lid* Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*		1	**14232**	10540-800001-14232	 10540-405207-14232
Eierbecher mit Ablage 13 cm *Egg cup with deposit 13 cm* Portauovo con falda 13 cm *Coquetier 13 cm*		6	**15525**	 10540-800001-15525	 10540-405207-15525
Butterdose 250 g * *Butter dish 250 g ** Burriera 250 g * *Beurrier 250 g **		1	**15169**	 10540-800001-15169	–
Butterdose Dkl. *Butter dish lid* Coperchio burriera *Couvercle beurrier*		1	**15171**	–	–


**** = Form-Nr. | Shape-No. | Codice forma | Forme-No. 11280**

Butterdose Dkl. ** *Butter dish lid *** Coperchio burriera ** *Couvercle beurrier ***		1	**15171**	11280-800001-15171	–

Gedeck 3-tlg.
3 pc. place-setting
Coperto 3 pezzi
Couvert 3 pcs.

1 x Teller 22 cm
1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,23 l


*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*

Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	 **405204** **Opal Green**	 **405201** **Pearl Grey**	 **405202** **Ocean Blue**
14386	 4 012438 542393 10540-405204-14386	 4 012438 522654 10540-405201-14386	 4 012438 523026 10540-405202-14386
14388	 4 012438 542409 10540-405204-14388	 4 012438 522661 10540-405201-14388	 4 012438 523033 10540-405202-14388
14440	 4 012438 542249 10540-405204-14440	 4 012438 522685 10540-405201-14440	 4 012438 523057 10540-405202-14440
14230	 4 012438 542263 10540-405204-14230	 4 012438 522692 10540-405201-14230	 4 012438 523064 10540-405202-14230
14232	4 012438 542270 10540-405204-14232	 4 012438 522708 10540-405201-14232	 4 012438 523071 10540-405202-14232
15525	 4 012438 543581 10540-405204-15525	 4 012438 543468 10540-405201-15525	 4 012438 543529 10540-405202-15525
15169	–	 4 012438 558479 10540-405201-15169	 4 012438 558547 10540-405202-15169
15171	–	 4 012438 558493 10540-405201-15171	 4 012438 558561 10540-405202-15171
15171	–	–	–

* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
* = *Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*


Junto 21540 – Steinzeug | Stoneware | Gres | Grès

Artikel Article Descrizione articolo Article	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**405259** **Jungle**	 **405257** **Dune**
Teller 16 cm flach *Plate 16 cm flat* Piatto piano 16 cm *Assiette plate 16 cm*		6	**60256**	 21540-405259-60256	 21540-405257-60256
Teller 22 cm flach *Plate 22 cm flat* Piatto piano 22 cm *Assiette plate 22 cm*		6	**60262**	21540-405259-60262	 21540-405257-60262
Teller 25 cm flach *Plate 25 cm flat* Piatto piano 25 cm *Assiette plate 25 cm*		6	**60265**	–	–
Teller 27 cm flach *Plate 27 cm flat* Piatto piano 27 cm *Assiette plate 27 cm*		6	**60267**	21540-405259-60267	 21540-405257-60267
Teller 30 cm flach *Plate 30 cm flat* Piatto piano 30 cm *Assiette plate 30 cm*		1	**60270**	21540-405259-60270	 21540-405257-60270
Teller 17 cm tief *Plate deep 17 cm* Piatto fondo 17 cm *Assiette creuse 17 cm*		6	**60347**	–	–
Teller 22 cm tief *Plate deep 22 cm* Piatto fondo 22 cm *Assiette creuse 22 cm*		6	**60352**	 21540-405259-60352	 21540-405257-60352
Teller 28 cm tief *Plate deep 28 cm* Piatto fondo 28 cm *Assiette creuse 28 cm*		2	**60358**	 21540-405259-60358	 21540-405257-60358
Teller 33 cm tief *Plate deep 33 cm* Piatto fondo 33 cm *Assiette creuse 33 cm*		1	**60363**	–	 21540-405257-60363
Bowl 8 cm *Bowl 8 cm* Coppetta 8 cm *Bol 8 cm*	0,06	6	**60708**	–	–
Bowl 10 cm *Bowl 10 cm* Coppetta 10 cm *Bol 10 cm*	0,15	6	**60710**	 21540-405259-60710	 21540-405257-60710

Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	 **405253** **Aquamarine**	 **405251** **Slate Grey**	 **405252** **Bronze**
60256	 4 012438 542638 21540-405253-60256	 4 012438 521015 21540-405251-60256	 4 012438 521268 21540-405252-60256
60262	 4 012438 542645 21540-405253-60262	 4 012438 521022 21540-405251-60262	 4 012438 521275 21540-405252-60262
60265	 4 012438 542652 21540-405253-60265	 4 012438 521039 21540-405251-60265	 4 012438 521282 21540-405252-60265
60267	 4 012438 542669 21540-405253-60267	 4 012438 521053 21540-405251-60267	 4 012438 521299 21540-405252-60267
60270	 4 012438 542676 21540-405253-60270	 4 012438 521060 21540-405251-60270	 4 012438 521305 21540-405252-60270
60347	 4 012438 542683 21540-405253-60347	 4 012438 521077 21540-405251-60347	 4 012438 521312 21540-405252-60347
60352	 4 012438 542690 21540-405253-60352	 4 012438 521084 21540-405251-60352	 4 012438 521329 21540-405252-60352
60358	 4 012438 542706 21540-405253-60358	 4 012438 521091 21540-405251-60358	 4 012438 521336 21540-405252-60358
60363	–	 4 012438 558783 21540-405251-60363	 4 012438 558820 21540-405252-60363
60708	 4 012438 542713 21540-405253-60708	 4 012438 521220 21540-405251-60708	 4 012438 521466 21540-405252-60708
60710	 4 012438 542720 21540-405253-60710	 4 012438 521237 21540-405251-60710	 4 012438 521473 21540-405252-60710

Junto 21540 – Steinzeug | Stoneware | Gres | Grès


Artikel Article Descrizione articolo Article	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**405259 Jungle**	 **405257 Dune**
Bowl 12 cm *Bowl 12 cm* Coppa 12 cm *Bol 12 cm*	0,14	6	**60712**	 21540-405259-60712	 21540-405257-60712
Bowl 15 cm *Bowl 15 cm* Coppa 15 cm *Bol 15 cm*	0,28	6	**60715**	 21540-405259-60715	 21540-405257-60715
Müslischale 14 cm *Cereal bowl 14 cm* Coppetta cereali 14 cm *Bol céréales 14 cm*	0,52	6	**60721**	 21540-405259-60721	 21540-405257-60721
Schüssel 22 cm *Bowl 22 cm* Insalatiera 22 cm *Saladier 22 cm*	2,30	1	**63122**	–	–
Platte 25 cm (25 x 16,5 cm) *Platter 25 cm (25 x 16,5 cm)* Piatto 25 cm (25 x 16,5 cm) *Plat 25 cm (25 x 16,5 cm)*		1	**62725**	–	–
Platte 28 cm (28,5 x 19,5 cm) *Platter 28 cm (28,5 x 19,5 cm)* Piatto 28 cm (28,5 x 19,5 cm) *Plat 28 cm (28,5 x 19,5 cm)*		1	**62728**	–	–
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,09	6	**64715**	 21540-405259-64715	 21540-405257-64715
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,09	6	**64717**	 21540-405259-64717	 21540-405257-64717
Espresso-Untertasse 11,5 cm *Espresso saucer 11,5 cm* Piattino tazza da espresso 11,5 cm *Soucoupe à expresso 11,5 cm*		6	**64716**	 21540-405259-64716	 21540-405257-64716

Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	 405253 Aquamarine	 405251 Slate Grey	 405252 Bronze
60712	 4 012438 542737 21540-405253-60712	 4 012438 521244 21540-405251-60712	 4 012438 521480 21540-405252-60712
60715	 4 012438 542744 21540-405253-60715	 4 012438 521251 21540-405251-60715	 4 012438 521497 21540-405252-60715
60721	 4 012438 542751 21540-405253-60721	 4 012438 521213 21540-405251-60721	 4 012438 521459 21540-405252-60721
63122	–	 4 012438 558769 21540-405251-63122	 4 012438 558806 21540-405252-63122
62725	 4 012438 542768 21540-405253-62725	 4 012438 521107 21540-405251-62725	 4 012438 521343 21540-405252-62725
62728	 4 012438 542775 21540-405253-62728	 4 012438 521114 21540-405251-62728	 4 012438 521350 21540-405252-62728
64715	 4 012438 542782 21540-405253-64715	 4 012438 521121 21540-405251-64715	 4 012438 521367 21540-405252-64715
64717	 4 012438 542799 21540-405253-64717	 4 012438 521138 21540-405251-64717	 4 012438 521374 21540-405252-64717
64716	 4 012438 542805 21540-405253-64716	 4 012438 521145 21540-405251-64716	 4 012438 521381 21540-405252-64716

Junto 21540 – Steinzeug | Stoneware | Gres | Grès

Artikel Article Descrizione articolo Article	**Inh. (l)** *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**405259** **Jungle**	 **405257** **Dune**
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè alta *Paire tasse à café*	0,24	6	**64740**	–	–
Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,24	6	**64742**	–	–
Kombi-Untertasse 15 cm *Combi saucer 15 cm* Piattino tazza combi 15 cm *Soucoupe combi 15 cm*		6	**64771**	–	–
Kombitasse 2-tlg. *Combi cup & saucer* Tazza combi 2 pz *Paire tasse combi*	0,33	6	**64770**	 4 012438 581804 21540-405259-64770	 4 012438 571096 21540-405257-64770
Kombi-Obertasse *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse combi seule*	0,33	6	**64772**	 4 012438 581811 21540-405259-64772	 4 012438 571102 21540-405257-64772
Kombi-Untertasse 15 cm *Combi saucer 15 cm* Piattino tazza combi 15 cm *Soucoupe combi 15 cm*		6	**64771**	 4 012438 581828 21540-405259-64771	 4 012438 571119 21540-405257-64771
Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,38	6	**65505**	 4 012438 579924 21540-405259-65505	 4 012438 571126 21540-405257-65505
Kombi-Untertasse 15 cm *Combi saucer 15 cm* Piattino tazza combi 15 cm *Soucoupe combi 15 cm*		6	**64771**	 4 012438 581828 21540-405259-64771	 4 012438 571119 21540-405257-64771
Zuckerdose mit Einschnitt * *Sugar bowl with indentation ** Zuccheriera con tacca * *Sucrier avec encoche **	0,25	1	**64386**	–	–
Zuckerdose Dkl. mit Einschnitt *Sugar bowl lid with indentation* Coperchio zuchereiera con tacca *Couvercle sucrier avec encoche*		1	**64388**	–	–
Milchkännchen *Creamer 4* Lattiera/4 *Crémier 4*	0,15	1	**64440**	–	–

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	 405253 Aquamarine	 405251 Slate Grey	 405252 Bronze
64740	 4 012438 542812 21540-405253-64740	 4 012438 521152 21540-405251-64740	 4 012438 521398 21540-405252-64740
64742	 4 012438 542829 21540-405253-64742	 4 012438 521169 21540-405251-64742	 4 012438 521404 21540-405252-64742
64771	 4 012438 542904 21540-405253-64771	 4 012438 521176 21540-405251-64771	 4 012438 521411 21540-405252-64771
64770	 4 012438 542836 21540-405253-64770	 4 012438 521183 21540-405251-64770	 4 012438 521428 21540-405252-64770
64772	 4 012438 542843 21540-405253-64772	 4 012438 521190 21540-405251-64772	 4 012438 521435 21540-405252-64772
64771	 4 012438 542904 21540-405253-64771	 4 012438 521176 21540-405251-64771	 4 012438 521411 21540-405252-64771
65505	 4 012438 542850 21540-405253-65505	 4 012438 521206 21540-405251-65505	 4 012438 521442 21540-405252-65505
64771	 4 012438 542904 21540-405253-64771	 4 012438 521176 21540-405251-64771	 4 012438 521411 21540-405252-64771
64386	 4 012438 542874 21540-405253-64386	 4 012438 537627 21540-405251-64386	 4 012438 537665 21540-405252-64386
64388	 4 012438 542898 21540-405253-64388	 4 012438 537641 21540-405251-64388	 4 012438 537689 21540-405252-64388
64440	 4 012438 542867 21540-405253-64440	 4 012438 537610 21540-405251-64440	 4 012438 537658 21540-405252-64440

Mesh 11770

Weiß 800001 / Colours



Photo: Andreas Hoernisch

Mesh 11770

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**	405161 **Colours Mountain**



Teller 15 cm flach
Plate 15 cm flat
Piatto piano 15 cm
Assiette plate 15 cm

6 **10855**

4 012438 496764
11770-800001-10855

4 012438 550183
11770-405161-10855



Teller 21 cm flach
Plate 21 cm flat
Piatto piano 21 cm
Assiette plate 21 cm

6 **10861**

4 012438 496795
11770-800001-10861

4 012438 549736
11770-405161-10861



Teller 24 cm flach
Plate 24 cm flat
Piatto piano 24 cm
Assiette plate 24 cm

6 **10864**

4 012438 496801
11770-800001-10864

4 012438 549743
11770-405161-10864



Teller 27 cm flach
Plate 27 cm flat
Piatto piano 27 cm
Assiette plate 27 cm

6 **10867**

4 012438 496818
11770-800001-10867

4 012438 549750
11770-405161-10867



Teller 30 cm flach
Plate 30 cm flat
Piatto piano 30 cm
Assiette plate 30 cm

1 **10870**

4 012438 502519
11770-800001-10870

4 012438 549767
11770-405161-10870



Teller 19 cm tief
Plate deep 19 cm
Piatto fondo 19 cm
Assiette creuse 19 cm

6 **10349**

–

4 012438 550145
11770-405161-10349



Teller 21 cm tief
Plate deep 21 cm
Piatto fondo 21 cm
Assiette creuse 21 cm

6 **10351**

4 012438 496757
11770-800001-10351

4 012438 549774
11770-405161-10351



Teller 25 cm tief
(= Pastateller)
Plate deep 25 cm (= Pasta plate)
Piatto fondo 25 cm (= Piatto pasta)
Assiette creuse 25 cm (= Assiette à pâtes)

6 **10355**

4 012438 504889
11770-800001-10355

4 012438 549781
11770-405161-10355



Fahnenteller 28 cm tief
Rim plate 28 cm deep
Piatto fondo con falda 28 cm
Assiette avec aile 28 cm creuse

3 **10158**

4 012438 532790
11770-800001-10158

–

Mesh 11770

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (I) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**	405161 **Colours Mountain**

Teller 9 cm quadr. flach
Plate 9 cm square flat
Piatto quadrato piano 9 cm
Assiette carrée 9 cm plate

6 | **16169** | 4 012438 496603 | 11770-800001-16169 | –

Teller 14 cm quadr. flach
Plate 14 cm square flat
Piatto quadrato piano 14 cm
Assiette carrée 14 cm plate

6 | **16174** | 4 012438 496610 | 11770-800001-16174 | –

Teller 17 cm quadr. flach
Plate 17 cm square flat
Piatto quadrato piano 17 cm
Assiette carrée 17 cm plate

6 | **16177** | 4 012438 496627 | 11770-800001-16177 | –

Teller 22 cm quadr. flach
Plate 22 cm square flat
Piatto quadrato piano 22 cm
Assiette carrée 22 cm plate

6 | **16182** | 4 012438 496634 | 11770-800001-16182 | –

Teller 27 cm quadr. flach
Plate 27 cm square flat
Piatto quadrato piano 27 cm
Assiette carrée 27 cm plate

3 | **16187** | 4 012438 502526 | 11770-800001-16187 | –

Teller 31 cm quadr. flach
Plate 31 cm square flat
Piatto quadrato piano 31 cm
Assiette carrée 31 cm plate

1 | **16191** | 4 012438 496641 | 11770-800001-16191 | –



Teller 20 cm quadr. tief
Plate 20 cm square deep
Piatto quadrato fondo 20 cm
Assiette carrée 20 cm creuse

6 | **16510** | 4 012438 502533 | 11770-800001-16510 | –



Suppentasse 2-tlg.
Creamsoup cup & saucer
Tazza brodo 2
Paire bol bouillon

0,30 | 6 | **10420** | 4 012438 502632 | 11770-800001-10420 | –



Suppen-Obertasse (ohne Relief)
Creamsoup cup (without relief)
Tazza brodo senza piattino (senza rilievo)
Bol bouillon seul (sans relief)

0,30 | 6 | **10422** | 4 012438 502649 | 11770-800001-10422 | –



Suppen-Untertasse 18 cm
Creamsoup saucer 18 cm
Piattino tazza brodo 18 cm
Soucoupe bol bouillon 18 cm

6 | **10421** | 4 012438 502656 | 11770-800001-10421 | –

Mesh 11770

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß	405161 Colours Mountain
Schale hoch 18 cm / Höhe 9 cm *Bowl 18 cm / Height 9 cm* Coppa alta 18 cm / Altezza 9 cm *Bol 18 cm / Hauteur 9 cm*	1,20	1	**15299**	4 012438 527185 11770-800001-15299	4 012438 549842 11770-405161-15299
Schälchen 6 cm *Bowl 6 cm* Coppetta 6 cm *Coupelle 6 cm*	0,04	6	**15206**	4 012438 502663 11770-800001-15206	4 012438 549859 11770-405161-15206
Müslischale 14 cm *Cereal bowl 14 cm* Coppetta cereali 14 cm *Bol céréales 14 cm*	0,55	6	**15454**	4 012438 502755 11770-800001-15454	4 012438 549866 11770-405161-15454
Schüssel 24 cm *Bowl 24 cm* Insalatiera 24 cm *Saladier 24 cm*	2,30	1	**13324**	4 012438 502670 11770-800001-13324	4 012438 549873 11770-405161-13324
Schale 14 cm tief *Bowl deep 14 cm* Coppa fonda 14 cm *Bol creux 14 cm*	0,24	1	**15291**	4 012438 496566 11770-800001-15291	4 012438 549927 11770-405161-15291
Schale oval 15 x 11 cm *Dish 15 x 11 cm oval* Coppa ovale 15 x 11 cm *Coupe ovale 15 x 11 cm*	0,32	1	**15751**	4 012438 527116 11770-800001-15751	–
Schale oval 20 x 15 cm *Dish 20 x 15 cm oval* Coppa ovale 20 x 15 cm *Coupe ovale 20 x 15 cm*	0,63	1	**15752**	4 012438 527123 11770-800001-15752	–
Schale 24 x 18 cm oval *Dish 24 x 18 cm oval* Coppa ovale 24 x 18 cm *Coupe ovale 24 x 18 cm*	1,10	1	**15296**	4 012438 527130 11770-800001-15296	–
Schale 10 x 7 cm *Dish 10 x 7 cm* Coppa 10 x 7 cm *Coupe 10 x 7 cm*		6	**15289**	4 012438 496535 11770-800001-15289	–
Schale 10 cm quadr. *Dish 10 cm square* Coppa quadrata 10 cm *Coupe 10 cm carrée*		6	**15288**	4 012438 496528 11770-800001-15288	–
Schale 20 x 10 cm *Dish 20 x 10 cm* Coppa 20 x 10 cm *Coupe 20 x 10 cm*		6	**15287**	4 012438 496511 11770-800001-15287	–

Mesh 11770

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (I) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß	405161 Colours Mountain
Platte 24 x 15 cm flach (ohne Relief) *Platter flat 24 x 15 cm (without relief)* Piatto piano 24 x 15 cm (senza rilievo) *Plat plat 24 x 15 cm (sans relief)*		3	**12380**	11770-800001-12380	–
Platte 26 x 24 cm flach (ohne Relief) *Platter flat 26 x 24 cm (without relief)* Piatto piano 26 x 24 cm (senza rilievo) *Plat plat 26 x 24 cm (sans relief)*		3	**12379**	11770-800001-12379	–
Platte 41 x 15 cm flach (ohne Relief) *Platter flat 41 x 15 cm (without relief)* Piatto piano 41 x 15 cm (senza rilievo) *Plat plat 41 x 15 cm (sans relief)*		1	**12381**	11770-800001-12381	–
Platte 18 x 13 cm flach *Platter flat 18 x 13 cm* Piatto piano 18 x 13 cm *Plat plat 18 x 13 cm*		6	**12382**	11770-800001-12382	–
Platte 26 x 13 cm flach *Platter flat 26 x 13 cm* Piatto piano 26 x 13 cm *Plat plat 26 x 13 cm*		1	**12383**	11770-800001-12383	–
Platte 34 x 13 cm flach *Platter flat 34 x 13 cm* Piatto piano 34 x 13 cm *Plat plat 34 x 13 cm*		1	**12384**	11770-800001-12384	–
Platte 25 cm (25 x 17 cm) *Platter 25 cm (25 x 17 cm)* Piatto 25 cm (25 x 17 cm) *Plat 25 cm (25 x 17 cm)*		1	**12725**	11770-800001-12725	–
Platte 30 cm (30 x 21 cm) *Platter 30 cm (30 x 21 cm)* Piatto 30 cm (30 x 21 cm) *Plat 30 cm (30 x 21 cm)*		1	**12730**	11770-800001-12730	–
Platte 34 cm (34 x 24 cm) *Platter 34 cm (34 x 24 cm)* Piatto 34 cm (34 x 24 cm) *Plat 34 cm (34 x 24 cm)*		1	**12734**	11770-800001-12734	–
Platte 38 cm (38 x 26 cm) *Platter 38 cm (38 x 26 cm)* Piatto 38 cm (38 x 26 cm) *Plat 38 cm (38 x 26 cm)*		1	**12738**	11770-800001-12738	–
Platte 42 cm (42 x 29 cm) *Platter 42 cm (42 x 29 cm)* Piatto 42 cm (42 x 29 cm) *Plat 42 cm (42 x 29 cm)*		1	**12742**	11770-800001-12742	–

Mesh 11770

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (I) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß	405161 Colours Mountain
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,08	6	**14715**	4 012438 502557 11770-800001-14715	4 012438 550015 11770-405161-14715
Espresso-Obertasse (ohne Relief) *Espresso cup (without relief)* Tazza da espresso senza piattino (senza rilievo) *Tasse à expresso seule (sans relief)*	0,08	6	**14717**	4 012438 502564 11770-800001-14717	4 012438 550022 11770-405161-14717
Espresso-Untertasse 12 cm *Espresso saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso 12 cm *Soucoupe à expresso 12 cm*		6	**14716**	4 012438 502571 11770-800001-14716	4 012438 550039 11770-405161-14716
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,18	6	**14740**	4 012438 502588 11770-800001-14740	4 012438 550077 11770-405161-14740
Kaffee-Obertasse (ohne Relief) *Coffee cup (without relief)* Tazza da caffè senza piattino (senza rilievo) *Tasse à café seule (sans relief)*	0,18	6	**14742**	4 012438 502595 11770-800001-14742	4 012438 550084 11770-405161-14742
Kaffee-Untertasse 16 cm *Coffee saucer 16 cm* Piattino tazza da caffè 16 cm *Soucoupe à café 16 cm*		6	**14741**	4 012438 502601 11770-800001-14741	4 012438 550091 11770-405161-14741
Teetasse 2-tlg. *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,22	6	**14640**	4 012438 502618 11770-800001-14640	4 012438 550244 11770-405161-14640
Tee-Obertasse (ohne Relief) *Tea cup (without relief)* Tazza da tè senza piattino (senza rilievo) *Tasse à thé seule (sans relief)*	0,22	6	**14642**	4 012438 502625 11770-800001-14642	4 012438 550251 11770-405161-14642
Tee-Untertasse 16 cm (= Kaffee-Untertasse) *Tea saucer 16 cm (= Coffee saucer)* Piattino tazza da tè 16 cm (= Piattino tazza da caffè) *Soucoupe à thé 16 cm (= Soucoupe à café)*		6	**14741**	4 012438 502601 11770-800001-14741	4 012438 550091 11770-405161-14741

Mesh 11770

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß	405161 Colours Mountain




Kombitasse 2-tlg. 0,29 6 **14770**
Combi cup & saucer
Tazza combi
Paire tasse Kombi

4 012438 502731 — 11770-800001-14770
4 012438 550046 — 11770-405161-14770



Kombi-Obertasse (ohne Relief) 0,29 6 **14772**
Combi cup (without relief)
Tazza combi senza piattino (senza rilievo)
Tasse Kombi seule (sans relief)

4 012438 502748 — 11770-800001-14772
4 012438 550053 — 11770-405161-14772



Kombi-Untertasse 16 cm (= Kaffee-Untertasse) 6 **14741**
Combi saucer 16 cm (= Coffee saucer)
Piattino tazza combi 16 cm (= Piattino tazza da caffè)
Soucoupe Kombi 16 cm (= Soucoupe à café)

4 012438 502601 — 11770-800001-14741
4 012438 550091 — 11770-405161-14741



Becher mit Henkel (ohne Relief) 0,35 6 **15505**
Mug with handle (without relief)
Bicchiere con manico (senza rilievo)
Gobelet avec anse (sans relief)

4 012438 502724 — 11770-800001-15505
4 012438 550060 — 11770-405161-15505



Kaffee-Untertasse 16 cm 6 **14741**
Coffee saucer 16 cm
Piattino tazza da caffè 16 cm
Soucoupe à café 16 cm

4 012438 502601 — 11770-800001-14741
4 012438 550091 — 11770-405161-14741



Zuckerdose * 0,22 1 **14343**
*Sugar bowl **
Zuccheriera *
*Sucrier **

4 012438 502687 — 11770-800001-14343
–

Zuckerdose Dkl. 1 **14345**
Sugar bowl lid
Coperchio zuccheriera
Couvercle sucrier

4 012438 502700 — 11770-800001-14345
–



Milchkännchen (ohne Relief) 0,15 1 **14440**
Creamer 4 (without relief)
Lattiera/4 (senza rilievo)
Crémier 4 (sans relief)

4 012438 502717 — 11770-800001-14440
–

Gedeck 3-tlg.
3 pc. place-setting
Coperto 3 pezzi
Couvert 3 pcs.

1 x Teller 21 cm flach
1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,18 l

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Mesh 11770

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (I) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405152 **Colours** **Aqua**	405153 **Colours** **Cream**
Teller 15 cm flach *Plate 15 cm flat* Piatto piano 15 cm *Assiette plate 15 cm*		6	**10855**	11770-405152-10855	11770-405153-10855
Teller 21 cm flach *Plate 21 cm flat* Piatto piano 21 cm *Assiette plate 21 cm*		6	**10861**	11770-405152-10861	11770-405153-10861
Teller 24 cm flach *Plate 24 cm flat* Piatto piano 24 cm *Assiette plate 24 cm*		6	**10864**	11770-405152-10864	11770-405153-10864
Teller 27 cm flach *Plate 27 cm flat* Piatto piano 27 cm *Assiette plate 27 cm*		6	**10867**	11770-405152-10867	11770-405153-10867
Teller 30 cm flach *Plate 30 cm flat* Piatto piano 30 cm *Assiette plate 30 cm*		1	**10870**	11770-405152-10870	11770-405153-10870
Teller 19 cm tief *Plate deep 19 cm* Piatto fondo 19 cm *Assiette creuse 19 cm*		6	**10349**	11770-405152-10349	11770-405153-10349
Teller 21 cm tief *Plate deep 21 cm* Piatto fondo 21 cm *Assiette creuse 21 cm*		6	**10351**	11770-405152-10351	11770-405153-10351
Teller 25 cm tief **(= Pastateller)** *Plate deep 25 cm (= Pasta plate)* Piatto fondo 25 cm (= Piatto pasta) *Assiette creuse 25 cm (= Assiette à pâtes)*		6	**10355**	11770-405152-10355	11770-405153-10355

Mesh 11770

	Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405152 Colours Aqua	405153 Colours Cream
	**Schale hoch 18 cm / Höhe 9 cm** *Bowl 18 cm / Height 9 cm* Coppa alta 18 cm / Altezza 9 cm *Bol 18 cm / Hauteur 9 cm*	1,20	1	**15299**	4 012438 536767 11770-405152-15299	4 012438 536927 11770-405153-15299
	**Schälchen 6 cm** *Bowl 6 cm* Coppetta 6 cm *Coupelle 6 cm*	0,04	6	**15206**	4 012438 505916 11770-405152-15206	4 012438 506470 11770-405153-15206
	**Müslischale 14 cm** *Cereal bowl 14 cm* Coppetta cereali 14 cm *Bol céréales 14 cm*	0,55	6	**15454**	4 012438 506005 11770-405152-15454	4 012438 506562 11770-405153-15454
	**Schüssel 24 cm** *Bowl 24 cm* Insalatiera 24 cm *Saladier 24 cm*	2,30	1	**13324**	4 012438 505923 11770-405152-13324	4 012438 506487 11770-405153-13324
	**Schale 14 cm tief** *Bowl deep 14 cm* Coppa fonda 14 cm *Bol creux 14 cm*	0,24	1	**15291**	4 012438 505503 11770-405152-15291	4 012438 506067 11770-405153-15291
	Platte 25 cm (25 x 17 cm) *Platter 25 cm (25 x 17 cm)* Piatto 25 cm (25 x 17 cm) *Plat 25 cm (25 x 17 cm)*		1	**12725**	–	–
	Platte 38 cm (38 x 26 cm) *Platter 38 cm (38 x 26 cm)* Piatto 38 cm (38 x 26 cm) *Plat 38 cm (38 x 26 cm)*		1	**12738**	–	–

Mesh 11770

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405152 Colours Aqua	405153 Colours Cream
Espressotasse 2-tlg. *Espresso cup & saucer* Tazza da espresso *Paire tasse à expresso*	0,08	6	**14715**	4 012438 505800 11770-405152-14715	4 012438 506364 11770-405153-14715
Espresso-Obertasse (ohne Relief) *Espresso cup (without relief)* Tazza da espresso senza piattino (senza rilievo) *Tasse à expresso seule (sans relief)*	0,08	6	**14717**	4 012438 505817 11770-405152-14717	4 012438 506371 11770-405153-14717
Espresso-Untertasse 12 cm *Espresso saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso 12 cm *Soucoupe à expresso 12 cm*		6	**14716**	4 012438 505824 11770-405152-14716	4 012438 506388 11770-405153-14716
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,18	6	**14740**	4 012438 505831 11770-405152-14740	4 012438 506395 11770-405153-14740
Kaffee-Obertasse (ohne Relief) *Coffee cup (without relief)* Tazza da caffè senza piattino (senza rilievo) *Tasse à café seule (sans relief)*	0,18	6	**14742**	4 012438 505848 11770-405152-14742	4 012438 506401 11770-405153-14742
Kaffee-Untertasse 16 cm *Coffee saucer 16 cm* Piattino tazza da caffè 16 cm *Soucoupe à café 16 cm*		6	**14741**	4 012438 505855 11770-405152-14741	4 012438 506418 11770-405153-14741
Teetasse 2-tlg. *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,22	6	**14640**	4 012438 505862 11770-405152-14640	4 012438 506425 11770-405153-14640
Tee-Obertasse (ohne Relief) *Tea cup (without relief)* Tazza da tè senza piattino (senza rilievo) *Tasse à thé seule (sans relief)*	0,22	6	**14642**	4 012438 505879 11770-405152-14642	4 012438 506432 11770-405153-14642
Tee-Untertasse 16 cm (= Kaffee-Untertasse) *Tea saucer 16 cm (= Coffee saucer)* Piattino tazza da tè 16 cm (= Piattino tazza da caffè) *Soucoupe à thé 16 cm (= Soucoupe à café)*		6	**14741**	4 012438 505855 11770-405152-14741	4 012438 506418 11770-405153-14741

Mesh 11770

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405152 Colours Aqua	405153 Colours Cream
Kombitasse 2-tlg. *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,29	6	**14770**	11770-405152-14770	11770-405153-14770
Kombi-Obertasse (ohne Relief) *Combi cup (without relief)* Tazza combi senza piattino (senza rilievo) *Tasse Kombi seule (sans relief)*	0,29	6	**14772**	11770-405152-14772	11770-405153-14772
Kombi-Untertasse 16 cm (= Kaffee-Untertasse) *Combi saucer 16 cm (= Coffee saucer)* Piattino tazza combi 16 cm (= Piattino tazza da caffè) *Soucoupe Kombi 16 cm (= Soucoupe à café)*		6	**14741**	11770-405152-14741	11770-405153-14741
Becher mit Henkel (ohne Relief) *Mug with handle (without relief)* Bicchiere con manico (senza rilievo) *Gobelet avec anse (sans relief)*	0,35	6	**15505**	11770-405152-15505	11770-405153-15505
Kaffee-Untertasse 16 cm *Coffee saucer 16 cm* Piattino tazza da caffè 16 cm *Soucoupe à café 16 cm*		6	**14741**	11770-405152-14741	11770-405153-14741
Zuckerdose * *Sugar bowl ** Zuccheriera * *Sucrier **	0,22	1	**14343**	–	–
Zuckerdose Dkl. *Sugar bowl lid* Coperchio zuccheriera *Couvercle sucrier*		1	**14345**	–	–
Milchkännchen (ohne Relief) *Creamer 4 (without relief)* Lattiera/4 (senza rilievo) *Crémier 4 (sans relief)*	0,15	1	**14440**	–	–

Gedeck 3-tlg.
3 pc. place-setting
Coperto 3 pezzi
Couvert 3 pcs.

1 x Teller 21 cm flach
1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,18 l

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Form 1382 41382 Weiß 800001



Form 1382 41382
Blaublüten 607671



Form 1382 41382

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß	607671 Blaublüten



Brotteller 17 cm 6 **10217**
Plate 17 cm
Piatto piano 17 cm
Assiette plate 17 cm

4 011707 009469 — 41382-800001-10217
4 011707 009513 — 41382-607671-10217



Frühstücksteller 19 cm Fahne 6 **10019**
Rim plate 19 cm
Piatto piano con falda 19 cm
Assiette avec aile 19 cm

4 011707 008790 — 41382-800001-10019
4 011707 008912 — 41382-607671-10019



Frühstücksteller 22 cm Fahne 6 **10022**
Rim plate 22 cm
Piatto piano con falda 22 cm
Assiette avec aile 22 cm

4 011707 652597 — 41382-800001-10022
4 011707 652610 — 41382-607671-10022



Speiseteller 25 cm Fahne 6 **10025**
Rim plate 25 cm
Piatto piano con falda 25 cm
Assiette avec aile 25 cm

4 011707 008943 — 41382-800001-10025
4 011707 009056 — 41382-607671-10025



Speiseteller 26 cm Fahne 6 **10026**
Rim plate 26 cm
Piatto piano con falda 26 cm
Assiette avec aile 26 cm

4 011707 009070 — 41382-800001-10026
4 011707 009186 — 41382-607671-10026



Suppenteller 23 cm Fahne 6 **10123**
Rim plate 23 cm deep
Piatto fondo con falda 23 cm
Assiette avec aile 23 cm creuse

4 011707 009216 — 41382-800001-10123
4 011707 009322 — 41382-607671-10123



Suppen-/Pastaschale 21 cm 1,00 6 **15388**
Soup/pasta bowl 21 cm
Coppa per brodo/pasta 21 cm
Bol à soupe/pâtes 21 cm

4 011707 776132 — 41382-800001-15388
–



Dessertschale 16 cm 0,35 6 **10516**
Fruit dish 16 cm
Coppetta 16 cm
Coupelle à dessert 16 cm

4 011707 388953 — 41382-800001-10516
4 011707 388984 — 41382-607671-10516

Schale 14 cm 0,70 1 **15214**
Bowl 14 cm
Coppa 14 cm
Coupe 14 cm

4 011707 748191 — 41382-800001-15214
–



Schüssel 20 cm 1,35 1 **13310**
Bowl 20 cm
Insalatiera 20 cm
Saladier 20 cm

4 011707 401461 — 41382-800001-13310
4 011707 401508 — 41382-607671-13310



Schüssel 22 cm 2,00 1 **13322**
Bowl 22 cm
Insalatiera 22 cm
Saladier 22 cm

4 011707 401799 — 41382-800001-13322
4 011707 401607 — 41382-607671-13322



Platte 32 cm (32 x 20 cm) 1 **12732**
Platter 32 cm (32 x 20 cm)
Piatto 32 cm (32 x 20 cm)
Plat 32 cm (32 x 20 cm)

4 011707 014265 — 41382-800001-12732
4 011707 014388 — 41382-607671-12732

Form 1382 41382

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) Cont. (l) Cont. (l) Cont. (l)	VPE PU QC UE	Art.-Nr. Art.-No. Cod. Art. Art.-No.	800001 Weiß	607671 Blaublüten
Espresso-/Mokkatasse 2-tlg. *Espresso/Mocha cup & saucer* Tazza da espresso/moka *Paire tasse à expresso/moka*	0,10	6	**14720**	41382-800001-14720	–
Espresso-/Mokka-Obertasse *Espresso/Mocha cup* Tazza da espresso/moka senza piattino *Tasse à expresso/moka seule*	0,10	6	**14722**	41382-800001-14722	–
Espresso-/Mokka-Untertasse 11,5 cm *Espresso/Mocha saucer 11,5 cm* Piattino tazza da espresso/moka 11,5 cm *Soucoupe à expresso/moka 11,5 cm*		6	**14721**	41382-800001-14721	–
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,18	6	**14740**	41382-800001-14740	41382-607671-14740
Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,18	6	**14742**	41382-800001-14742	41382-607671-14742
Kaffee-Untertasse 13,5 cm *Coffee saucer 13,5 cm* Piattino tazza da caffè 13,5 cm *Soucoupe à café 13,5 cm*		6	**14741**	41382-800001-14741	41382-607671-14741
Teetasse 2-tlg. *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,19	6	**14640**	41382-800001-14640	41382-607671-14640
Tee-Obertasse *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,19	6	**14642**	41382-800001-14642	41382-607671-14642
Tee-Untertasse 15 cm *Tea saucer 15 cm* Piattino tazza da tè 15 cm *Soucoupe à thé 15 cm*		6	**14641**	41382-800001-14641	41382-607671-14641

Form 1382 41382

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß	607671 Blaublüten
Café au Lait 2-tlg. *Café au lait cup & saucer* Tazza café au lait *Paire tasse à déjeuner*	0,30	6	**14850**	4 011707 059402 41382-800001-14850	4 011707 059495 41382-607671-14850
Café au Lait-Obertasse *Café au lait cup* Tazza café au lait senza piattino *Tasse à déjeuner seule*	0,30	6	**14852**	4 011707 059624 41382-800001-14852	4 011707 059716 41382-607671-14852
Café au Lait-Untertasse 15 cm (= Tee-Untertasse) *Café au lait saucer 15 cm (= Tea saucer)* Piattino café au lait 15 cm (= Piattino tazza da tè) *Soucoupe à déjeuner 15 cm (= Soucoupe à thé)*		6	**14641**	4 011707 057743 41382-800001-14641	4 011707 057873 41382-607671-14641
Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,24	6	**15505**	4 011707 013886 41382-800001-15505	4 011707 013992 41382-607671-15505
Becher mit Henkel groß *Mug with handle large* Mug c/manico grande *Gobelet avec anse gr.modèle*	0,38	6	**15571**	4 011707 747408 41382-800001-15571	–
Zuckerdose 6 Pers. * *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,20	1	**14330**	4 011707 055800 41382-800001-14330	4 011707 055930 41382-607671-14330
Zuckerdose 6 Pers. Dkl. *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	4 011707 056128 41382-800001-14332	4 011707 056258 41382-607671-14332
Milchkännchen 6 Pers. *Creamer 3* Lattiera/3 *Crémier 3*	0,20	1	**14430**	4 011707 056760 41382-800001-14430	4 011707 056890 41382-607671-14430

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Form 1382 41382

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (I) Cont. (l) Cont. (l) Cont. (l)	VPE PU QC UE	Art.-Nr. Art.-No. Cod. Art. Art.-No.	800001 Weiß	607671 Blaublüten
Teekanne 6 Pers. * *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,20	1	**14230**	4 011707 054964 41382-800001-14230	4 011707 055091 41382-607671-14230
Teekanne 6 Pers. Dkl. *Teapot 3 lid* Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*		1	**14232**	4 011707 055282 41382-800001-14232	4 011707 055411 41382-607671-14232
Tortenplatte 32 cm *Tart platter 32 cm* Piatto torta 32 cm *Plat à tarte 32 cm*		1	**12843**	4 011707 014951 41382-800001-12843	4 011707 015064 41382-607671-12843
Butterdose 250 g * *Butter dish 250 g ** Burriera 250 g * *Beurrier 250 g ** (18,5 x 13 cm)		1	**15169**	4 011707 012766 41382-800001-15169	–
Butterdose Dkl. *Butter dish lid* Coperchio burriera *Couvercle beurrier* (13,5 x 10,5 cm)		1	**15171**	4 011707 013060 41382-800001-15171	–
Eierbecher 5 x 6,5 cm *Egg cup 5 x 6,5 cm* Portauovo 5 x 6,5 cm *Coquetier 5 x 6,5 cm*		6	**15520**	4 011707 000275 41382-800001-15520	4 011707 000312 41382-607671-15520

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Maria 10430 Weiß 800001



Photo: Andreas Hoernisch

Maria 10430

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (I) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**

Brotteller 17 cm — 6 — **10217**
Plate 17 cm
Piatto piano 17 cm
Assiette plate 17 cm
4 012438 096605
10430-800001-10217

Frühstücksteller 19 cm — 6 — **10219**
Plate 19 cm
Piatto piano 19 cm
Assiette plate 19 cm
4 012438 096612
10430-800001-10219



Frühstücksteller 21 cm — 6 — **10221**
Plate 21 cm
Piatto piano 21 cm
Assiette plate 21 cm
4 012438 096629
10430-800001-10221



Speiseteller 25 cm — 6 — **10225**
Plate 25 cm
Piatto piano 25 cm
Assiette plate 25 cm
4 012438 096636
10430-800001-10225



Speiseteller 26 cm — 6 — **10226**
Plate 26 cm
Piatto piano 26 cm
Assiette plate 26 cm
4 012438 096643
10430-800001-10226



Platzteller 31 cm — 1 — **10261**
Service plate 31 cm
Piatto segnaposto 31 cm
Assiette de présentation 31 cm
4 012438 096650
10430-800001-10261



Pizzateller 32 cm — 1 — **15320**
Pizza plate 32 cm
Piatto pizza 32 cm
Assiette pizza 32 cm
4 012438 308951
10430-800001-15320



Fondue-/Grillteller 28 cm — 6 — **15313**
Fondue plate 28 cm
Piatto fonduta 28 cm
Assiette à fondue 28 cm
4 012438 293325
10430-800001-15313



Fischteller 32 cm — 1 — **15312**
Fish plate oval 32 cm
Piatto pesce 32 cm
Plat à poisson 32 cm
4 012438 303901
10430-800001-15312



Anschlussteller 19 x 8,5 cm — 1 — **15324**
Side plate 19 x 8,5 cm
Piatto mezzaluna 19 x 8,5 cm
Assiette demi-lune 19 x 8,5 cm
4 012438 097626
10430-800001-15324

Maria 10430

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß



Suppenteller 21 cm
Plate deep 21 cm
Piatto fondo 21 cm
Assiette creuse 21 cm

6 **10321**

4 012438 096667
10430-800001-10321



Suppenteller 23 cm
Plate deep 23 cm
Piatto fondo 23 cm
Assiette creuse 23 cm

6 **10323**

4 012438 096674
10430-800001-10323



Pastateller 28 cm
Pasta plate 28 cm
Piatto pasta 28 cm
Assiette à pâtes 28 cm

6 **15321**

4 012438 298689
10430-800001-15321



Suppentasse 2-tlg.
Creamsoup cup & saucer
Tazza brodo 2
Paire bol bouillon

0,27 6 **10420**

4 012438 096681
10430-800001-10420



Suppen-Obertasse
Creamsoup cup
Tazza brodo senza piattino
Bol bouillon seul

0,27 6 **10422**

4 012438 096704
10430-800001-10422



Suppen-Untertasse 18 cm
Creamsoup saucer 18 cm
Piattino tazza brodo 18 cm
Soucoupe bol bouillon 18 cm

6 **10421**

4 012438 096698
10430-800001-10421



Dessertschale 15 cm
Fruit dish 15 cm
Coppetta 15 cm
Coupelle à dessert 15 cm

0,22 6 **10515**

4 012438 096728
10430-800001-10515



Müslischale 17 cm
Cereal bowl 17 cm
Coppa cereali 17 cm
Bol céréales 17 cm

0,32 6 **15456**

4 012438 296708
10430-800001-15456



Schüssel mini / 21 cm
Salad bowl 0 / 21 cm
Insalatiera mini / 21 cm
Saladier 0 / 21 cm

0,70 1 **13100**

4 012438 096964
10430-800001-13100



Schüssel klein / 25 cm
Salad bowl 1 / 25 cm
Insalatiera piccola / 25 cm
Saladier 1 / 25 cm

1,00 1 **13110**

4 012438 096971
10430-800001-13110

Schüssel mittel / 28 cm
Salad bowl 2 / 28 cm
Insalatiera media / 28 cm
Saladier 2 / 28 cm

1,40 1 **13120**

4 012438 096988
10430-800001-13120

Maria 10430

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**



Schälchen 2 / 10,5 cm
Tray 2 / 10,5 cm
Coppetta/2 / 10,5 cm
Coupelle 2 / 10,5 cm

6 **25402**

4 012438 098296
10430-800001-25402



Schale rund 2 / 21 cm
Bowl round 2 / 21 cm
Coppa/2 / 21 cm
Coupe ronde 2 / 21 cm

0,60 1 **25302**

4 012438 098272
10430-800001-25302



Schale 21 cm
Dish 21 cm
Coppa 21 cm
Coupe 21 cm

1,60 1 **25821**

4 012438 282183
10430-800001-25821

Pastaschüssel 2 hoch / 26 cm
Pasta bowl 2 tall / 26 cm
Insalatiera/2 / 26 cm
Saladier pour pâtes 2 haute / 26 cm

2,50 1 **13320**

4 012438 298795
10430-800001-13320



Pastaschüssel 3 hoch / 30 cm
Pasta bowl 3 tall / 30 cm
Insalatiera/3 / 30 cm
Saladier pour pâtes 3 haute / 30 cm

4,00 1 **13330**

4 012438 298801
10430-800001-13330



Vielzweckschale 33 cm
Universal dish 33 cm
Coppa multiuso 33 cm
Coupe univ. 33 cm

1,50 1 **15433**

4 012438 097657
10430-800001-15433

Konfektschale auf Fuß / Ø 12,5 cm
Candy bowl on foot / Ø 12,5 cm
Coppa confetti con piede / Ø 12,5 cm
Coupe à biscuits sur pied / Ø 12,5 cm

0,28 1 **25423**

4 012438 298962
10430-800001-25423



Beilagenplatte (25,5 x 13 cm)
Pickle dish (25,5 x 13 cm)
Raviera (25,5 x 13 cm)
Ravier (25,5 x 13 cm)

1 **15323**

4 012438 097619
10430-800001-15323



Platte 28 cm (28 x 17 cm)
Platter 28 cm (28 x 17 cm)
Piatto 28 cm (28 x 17 cm)
Plat 28 cm (28 x 17 cm)

1 **12728**

4 012438 096872
10430-800001-12728



Platte 33 cm (33 x 20 cm)
Platter 33 cm (33 x 20 cm)
Piatto 33 cm (33 x 20 cm)
Plat 33 cm (33 x 20 cm)

1 **12733**

4 012438 096889
10430-800001-12733



Platte 38 cm (38,5 x 24 cm)
Platter 38 cm (38,5 x 24 cm)
Piatto 38 cm (38,5 x 24 cm)
Plat 38 cm (38,5 x 24 cm)

1 **12738**

4 012438 096896
10430-800001-12738

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Maria 10430

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**
Terrine * *Soup tureen 2 ** Zuppiera/2 * *Soupière 2 **	2,80	1	**11020**	10430-800001-11020
Terrinendeckel *Soup tureen 2 lid* Coperchio zuppiera/2 *Couvercle soupière 2*		1	**11022**	10430-800001-11022
Sauciere 1-tlg. *Sauce-boat* Salsiera *Saucière*	0,40	1	**11620**	10430-800001-11620
Espresso-/Mokkatasse 2-tlg. *Espresso/Mocha cup & saucer* Tazza da espresso/moka *Paire tasse à expresso/moka*	0,08	6	**14720**	10430-800001-14720
Espresso-/Mokka-Obertasse *Espresso/Mocha cup* Tazza da espresso/moka senza piattino *Tasse à expresso/moka seule*	0,08	6	**14722**	10430-800001-14722
Espresso-/Mokka-Untertasse 12 cm *Espresso/Mocha saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso/moka 12 cm *Soucoupe à expresso/moka 12 cm*		6	**14721**	10430-800001-14721
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,18	6	**14740**	10430-800001-14740
Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,18	6	**14742**	10430-800001-14742
Kaffee-Untertasse 14 cm *Coffee saucer 14 cm* Piattino tazza da caffè 14 cm *Soucoupe à café 14 cm*		6	**14741**	10430-800001-14741
Teetasse 2-tlg. *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,20	6	**14640**	10430-800001-14640
Tee-Obertasse *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,20	6	**14642**	10430-800001-14642
Tee-Untertasse 16 cm *Tea saucer 16 cm* Piattino tazza da tè 16 cm *Soucoupe à thé 16 cm*		6	**14641**	10430-800001-14641

Maria 10430

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**



Schokobecher
Chocolate mug
Bicchiere cioccolata
Gobelet à chocolat

0,33 | 6 | **14580**

4 012438 267401
10430-800001-14580



Becher mit Henkel
Mug with handle
Bicchiere con manico
Gobelet avec anse

0,30 | 6 | **15505**

4 012438 414522
10430-800001-15505



Aromatasse 2-tlg.
Aroma cup & saucer
Tazza colazione
Paire tasse Aroma

0,49 | 1 | **14690**

4 012438 285146
10430-800001-14690



Aroma-Obertasse
Aroma cup
Tazza colazione senza piattino
Tasse Aroma seule

0,49 | 1 | **14692**

4 012438 285160
10430-800001-14692



Aroma-Untertasse 18 cm
(= Suppen-Untertasse)
Aroma saucer 18 cm (= Creamsoup saucer)
Piattino tazza colazione 18 cm (= Piattino tazza brodo)
Soucoupe Aroma 18 cm (= Soucoupe bol bouillon)

6 | **10421**

4 012438 096698
10430-800001-10421



Zuckerdose 6 Pers. *
*Sugar bowl 3 **
Zuccheriera/3 *
*Sucrier 3 **

0,27 | 1 | **14330**

4 012438 097176
10430-800001-14330

Zuckerdose 6 Pers. Dkl.
Sugar bowl 3 lid
Coperchio zuccheriera/3
Couvercle sucrier 3

1 | **14332**

4 012438 097190
10430-800001-14332



Milchkännchen 6 Pers.
Creamer 3
Lattiera/3
Crémier 3

0,17 | 1 | **14430**

4 012438 097244
10430-800001-14430



Milch-/Zucker-Tablett (27 x 16,5 cm)
Sugar/creamer tray (27 x 16,5 cm)
Vassoietto per zuccheriera/lattiera (27 x 16,5 cm)
Plateau sucrier/crémier (27 x 16,5 cm)

1 | **12865**

4 012438 096957
10430-800001-12865

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Maria 10430

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (I) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**



Kaffeekanne 6 Pers. *
*Coffee-pot 3 **
Caffettiera/3 *
*Cafetière 3 **
1,08 | 1 | **14030**
4 012438 097022
10430-800001-14030

Kaffeekanne 6 Pers. Dkl.
Coffee-pot 3 lid
Coperchio caffettiera/3
Couvercle cafetière 3
1 | **14032**
4 012438 097046
10430-800001-14032



Teekanne 6 Pers. *
*Teapot 3 **
Teiera/3 *
*Théière 3 **
0,92 | 1 | **14230**
4 012438 097084
10430-800001-14230



Teekanne 6 Pers. Dkl.
Teapot 3 lid
Coperchio teiera/3
Couvercle théière 3
1 | **14232**
4 012438 097107
10430-800001-14232



Teekanne 12 Pers. *
*Teapot 4 **
Teiera/4 *
*Théière 4 **
1,25 | 1 | **14240**
4 012438 097114
10430-800001-14240



Teekanne 12 Pers. Dkl.
Teapot 4 lid
Coperchio teiera/4
Couvercle théière 4
1 | **14242**
4 012438 097138
10430-800001-14242



Stövchen
Warmer
Scaldino
Réchaud
1 | **02000**
4 012438 096568
10430-800001-02000



Kuchenplatte rechteckig (36 x 16 cm)
Sandwich tray rectangular (36 x 16 cm)
Piatto tête à tête rettangolare (36 x 16 cm)
Plat à cake rectangulaire (36 x 16 cm)
1 | **12844**
4 012438 096933
10430-800001-12844



Tortenplatte auf Fuß groß 31 cm
Tart platter on foot large 31 cm
Piatto torta con piede grande 31 cm
Plat à tarte sur pied grand 31 cm
1 | **12819**
4 012438 498317
10430-800001-12819

Tortenplatte 31 cm
Tart platter 31 cm
Piatto torta 31 cm
Plat à tarte 31 cm
1 | **12843**
4 012438 096926
10430-800001-12843



Tortenplatte auf Fuß 31 cm
Tart platter on foot 31 cm
Piatto torta con piede 31 cm
Plat à tarte avec pied 31 cm
1 | **12845**
4 012438 096940
10430-800001-12845

Maria 10430

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß



Etagere (17-21-26 cm)
Etagere (17-21-26 cm)
Etagere (17-21-26 cm)
Etagère (17-21-26 cm)

1 **25300**

4 012438 291055
10430-800001-25300



Butterdose 250 g *
*Butter dish 250 g **
Burriera 250 g *
*Beurrier 250 g **

1 **15169**

4 012438 097510
10430-800001-15169

Butterdose Dkl.
Butter dish lid
Coperchio burriera
Couvercle beurrier

1 **15171**

4 012438 097534
10430-800001-15171



Eierbecher
Egg cup
Portauovo
Coquetier

6 **15520**

4 012438 097688
10430-800001-15520



Eierbecher mit Ablage
Egg cup with deposit
Portauovo con falda
Coquetier

6 **15525**

4 012438 296715
10430-800001-15525



Brotkorb 36,5 cm
Bread basket 36,5 cm
Cestino pane 36,5 cm
Corbeille à pain 36,5 cm

1 **15603**

4 012438 097695
10430-800001-15603



Vase 18 cm
Vase 18 cm
Vaso 18 cm
Vase 18 cm

1 **26018**

4 012438 098418
10430-800001-26018



Vase 22 cm
Vase 22 cm
Vaso 22 cm
Vase 22 cm

1 **26022**

4 012438 098425
10430-800001-26022

Gedeck 3-tlg. (1 P.)
3 pc. place-setting (1 P.)
Coperto 3 pezzi (1 P.)
Couvert 3 pcs. (1 P.)

18109

4 012438 098067
10430-800001-18109

1 x Frühstücksteller 19 cm
1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,18 l

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Maria 10430

Dream Blue 407170

Pale Mint 407167

Pale Orchid 407168



Maria 10430

	Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	407170 **Dream Blue**
	**Frühstücksteller 21 cm** *Plate 21 cm* Piatto piano 21 cm *Assiette plate 21 cm*		6	**10221**	4 012438 570419 10430-407170-10221
	**Speiseteller 26 cm** *Plate 26 cm* Piatto piano 26 cm *Assiette plate 26 cm*		6	**10226**	4 012438 570426 10430-407170-10226
	**Suppenteller 23 cm** *Plate deep 23 cm* Piatto fondo 23 cm *Assiette creuse 23 cm*		6	**10323**	4 012438 570433 10430-407170-10323
	**Müslischale 17 cm** *Cereal bowl 17 cm* Coppa cereali 17 cm *Bol céréales 17 cm*	0,32	6	**15456**	4 012438 570525 10430-407170-15456
	**Espresso-/Mokkatasse 2-tlg.** *Espresso/Mocha cup & saucer* Tazza da espresso/moka *Paire tasse à expresso/moka*	0,08	6	**14720**	4 012438 570488 10430-407170-14720
	**Espresso-/Mokka-Obertasse** *Espresso/Mocha cup* Tazza da espresso/moka senza piattino *Tasse à expresso/moka seule*	0,08	6	**14722**	4 012438 570495 10430-407170-14722
	**Espresso-/Mokka-Untertasse 12 cm** *Espresso/Mocha saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso/moka 12 cm *Soucoupe à expresso/moka 12 cm*		6	**14721**	4 012438 570501 10430-407170-14721
	**Kaffeetasse 2-tlg.** *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,18	6	**14740**	4 012438 570457 10430-407170-14740
	**Kaffee-Obertasse** *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,18	6	**14742**	4 012438 570464 10430-407170-14742
	**Kaffee-Untertasse 14 cm** *Coffee saucer 14 cm* Piattino tazza da caffè 14 cm *Soucoupe à café 14 cm*		6	**14741**	4 012438 570471 10430-407170-14741
	**Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,30	6	**15505**	4 012438 570518 10430-407170-15505

Maria 10430

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	407167 **Pale Mint**	407168 **Pale Orchid**
Frühstücksteller 21 cm *Plate 21 cm* Piatto piano 21 cm *Assiette plate 21 cm*		6	**10221**	4 012438 565408 10430-407167-10221	4 012438 565491 10430-407168-10221
Speiseteller 26 cm *Plate 26 cm* Piatto piano 26 cm *Assiette plate 26 cm*		6	**10226**	4 012438 565415 10430-407167-10226	4 012438 565507 10430-407168-10226
Suppenteller 23 cm *Plate deep 23 cm* Piatto fondo 23 cm *Assiette creuse 23 cm*		6	**10323**	4 012438 565422 10430-407167-10323	4 012438 565514 10430-407168-10323
Müslischale 17 cm *Cereal bowl 17 cm* Coppa cereali 17 cm *Bol céréales 17 cm*	0,32	6	**15456**	4 012438 565484 10430-407167-15456	4 012438 565576 10430-407168-15456
Espresso-/Mokkatasse 2-tlg. *Espresso/Mocha cup & saucer* Tazza da espresso/moka *Paire tasse à expresso/moka*	0,08	6	**14720**	4 012438 567112 10430-407167-14720	4 012438 567143 10430-407168-14720
Espresso-/Mokka-Obertasse *Espresso/Mocha cup* Tazza da espresso/moka senza piattino *Tasse à expresso/moka seule*	0,08	6	**14722**	4 012438 567129 10430-407167-14722	4 012438 567150 10430-407168-14722
Espresso-/Mokka-Untertasse 12 cm *Espresso/Mocha saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso/moka 12 cm *Soucoupe à expresso/moka 12 cm*		6	**14721**	4 012438 567136 10430-407167-14721	4 012438 567167 10430-407168-14721
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,18	6	**14740**	4 012438 565439 10430-407167-14740	4 012438 565521 10430-407168-14740
Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,18	6	**14742**	4 012438 565446 10430-407167-14742	4 012438 565538 10430-407168-14742
Kaffee-Untertasse 14 cm *Coffee saucer 14 cm* Piattino tazza da caffè 14 cm *Soucoupe à café 14 cm*		6	**14741**	4 012438 565453 10430-407167-14741	4 012438 565545 10430-407168-14741
Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,30	6	**15505**	4 012438 565460 10430-407167-15505	4 012438 565552 10430-407168-15505

Maria 10430 Pink Rose 407165



Photo: Andreas Hoernisch

Maria 10430

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	407165 **Pink Rose**



Brotteller 17 cm — 6 — **10217**
Plate 17 cm
Piatto piano 17 cm
Assiette plate 17 cm
4 012438 494777
10430-407165-10217



Frühstücksteller 19 cm — 6 — **10219**
Plate 19 cm
Piatto piano 19 cm
Assiette plate 19 cm
4 012438 494784
10430-407165-10219



Frühstücksteller 21 cm — 6 — **10221**
Plate 21 cm
Piatto piano 21 cm
Assiette plate 21 cm
4 012438 494791
10430-407165-10221



Speiseteller 26 cm — 6 — **10226**
Plate 26 cm
Piatto piano 26 cm
Assiette plate 26 cm
4 012438 494814
10430-407165-10226

Form-Nr. 10450 | Shape-No. 10450 | Codice forma 10450 | Forme-No. 10450



Platzteller 33 cm — 1 — **10263**
Service plate 33 cm
Piatto segnaposto 33 cm
Assiette de présentation 33 cm
4 012438 494760
10450-407165-10263



Suppenteller 23 cm — 6 — **10323**
Plate deep 23 cm
Piatto fondo 23 cm
Assiette creuse 23 cm
4 012438 494845
10430-407165-10323



Dessertschale 15 cm — 0,22 — 6 — **10515**
Fruit dish 15 cm
Coppetta 15 cm
Coupelle à dessert 15 cm
4 012438 494906
10430-407165-10515



Müslischale 17 cm — 0,32 — 6 — **15456**
Cereal bowl 17 cm
Coppa cereali 17 cm
Bol céréales 17 cm
4 012438 494913
10430-407165-15456



Schüssel klein / 25 cm — 1,00 — 1 — **13110**
Salad bowl 1 / 25 cm
Insalatiera piccola / 25 cm
Saladier 1 / 25 cm
4 012438 494937
10430-407165-13110



Schüssel mittel / 28 cm — 1,40 — 1 — **13120**
Salad bowl 2 / 28 cm
Insalatiera media / 28 cm
Saladier 2 / 28 cm
4 012438 494951
10430-407165-13120

Maria 10430

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	407165 Pink Rose



Platte 33 cm (33 x 20 cm)
Platter 33 cm (33 x 20 cm)
Piatto 33 cm (33 x 20 cm)
Plat 33 cm (33 x 20 cm)

1 **12733**

4 012438 494975
10430-407165-12733



Platte 38 cm (38,5 x 24 cm)
Platter 38 cm (38,5 x 24 cm)
Piatto 38 cm (38,5 x 24 cm)
Plat 38 cm (38,5 x 24 cm)

1 **12738**

4 012438 494982
10430-407165-12738



Espresso-/Mokkatasse 2-tlg.
Espresso/Mocha cup & saucer
Tazza da espresso/moka
Paire tasses à expresso/moka

0,08 6 **14720**

4 012438 495088
10430-407165-14720



Espresso-/Mokka-Obertasse
Espresso/Mocha cup
Tazza da espresso/moka senza piattino
Tasse à expresso/moka seule

0,08 6 **14722**

4 012438 495064
10430-407165-14722



Espresso-/Mokka-Untertasse 12 cm
Espresso/Mocha saucer 12 cm
Piattino tazza da espresso/moka 12 cm
Soucoupe à expresso/moka 12 cm

6 **14721**

4 012438 495071
10430-407165-14721



Kaffeetasse 2-tlg.
Coffee cup & saucer
Tazza da caffè
Paire tasse à café

0,18 6 **14740**

4 012438 495132
10430-407165-14740



Kaffee-Obertasse
Coffee cup
Tazza da caffè senza piattino
Tasse à café seule

0,18 6 **14742**

4 012438 495125
10430-407165-14742



Kaffee-Untertasse 14 cm
Coffee saucer 14 cm
Piattino tazza da caffè 14 cm
Soucoupe à café 14 cm

6 **14741**

4 012438 495101
10430-407165-14741



Teetasse 2-tlg.
Tea cup & saucer
Tazza da tè
Paire tasse à thé

0,20 6 **14640**

4 012438 495163
10430-407165-14640



Tee-Obertasse
Tea cup
Tazza da tè senza piattino
Tasse à thé seule

0,20 6 **14642**

4 012438 495149
10430-407165-14642



Tee-Untertasse 16 cm
Tea saucer 16 cm
Piattino tazza da tè 16 cm
Soucoupe à thé 16 cm

6 **14641**

4 012438 495156
10430-407165-14641

Maria 10430

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) Cont. (l) Cont. (l) Cont. (l)	VPE PU QC UE	Art.-Nr. Art.-No. Cod. Art. Art.-No.	407165 Pink Rose



Becher mit Henkel 0,30 6 **15505**
Mug with handle
Bicchiere con manico
Gobelet avec anse
10430-407165-15505



Zuckerdose 6 Pers. * 0,27 1 **14330**
*Sugar bowl 3 **
Zuccheriera/3 *
*Sucrier 3 **
10430-407165-14330



Zuckerdose 6 Pers. Dkl. 1 **14332**
Sugar bowl 3 lid
Coperchio zuccheriera/3
Couvercle sucrier 3
10430-407165-14332



Milchkännchen 6 Pers. 0,17 1 **14430**
Creamer 3
Lattiera/3
Crémier 3
10430-407165-14430



Teekanne 6 Pers. * 0,92 1 **14230**
*Teapot 3 **
Teiera/3 *
*Théière 3 **
10430-407165-14230

Teekanne 6 Pers. Dkl. 1 **14232**
Teapot 3 lid
Coperchio teiera/3
Couvercle théière 3
10430-407165-14232



Kuchenplatte rechteckig (36 x 16 cm) 1 **12844**
Sandwich tray rectangular (36 x 16 cm)
Piatto tête à tête rettangolare (36 x 16 cm)
Plat à cake rectangulaire (36 x 16 cm)
10430-407165-12844



Tortenplatte 31,5 cm 1 **12843**
Tart platter 31,5 cm
Piatto torta 31,5 cm
Plat à tarte 31,5 cm
10430-407165-12843



Etagere (17-21-26 cm) 1 **25300**
Etagere (17-21-26 cm)
Etagere (17-21-26 cm)
Etagère (17-21-26 cm)
10430-407165-25300

Gedeck 3-tlg. (1 P.) **18109**
3 pc. place-setting (1 P.)
Coperto 3 pezzi (1 P.)
Couvert 3 pcs. (1 P.)
1 x Frühstücksteller 19 cm
1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,18 l
10430-407165-18109

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Sanssouci 10480 Weiß 800001


Photo: Andreas Hoernisch

Sanssouci Weiß 10480

	Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) Cont. (l) Cont. (l) Cont. (l)	VPE PU QC UE	Art.-Nr. Art.-No. Cod. Art. Art.-No.	800001 Weiß
	Brotteller 17 cm *Plate 17 cm* Piatto piano 17 cm *Assiette plate 17 cm*		6	**10217**	4 012438 122946 10480-800001-10217
	Frühstücksteller 19 cm *Plate 19 cm* Piatto piano 19 cm *Assiette plate 19 cm*		6	**10219**	4 012438 122953 10480-800001-10219
	Frühstücksteller 21 cm *Plate 21 cm* Piatto piano 21 cm *Assiette plate 21 cm*		6	**10221**	4 012438 122960 10480-800001-10221
	**Speiseteller 25 cm** *Plate 25 cm* Piatto piano 25 cm *Assiette plate 25 cm*		6	**10225**	4 012438 122977 10480-800001-10225
	**Speiseteller 26 cm** *Plate 26 cm* Piatto piano 26 cm *Assiette plate 26 cm*		6	**10226**	4 012438 122984 10480-800001-10226
	**Platzteller 31 cm** **(= Platte rund flach)** *Service plate 31 cm (= Platter round)* Piatto segnaposto 31 cm (= Piatto rotondo piano) *Assiette de présentation 31 cm (= Plat rond)*		1	**10228**	4 012438 122991 10480-800001-10228
	**Suppenteller 23 cm** *Plate deep 23 cm* Piatto fondo 23 cm *Assiette creuse 23 cm*		6	**10323**	4 012438 123011 10480-800001-10323
	**Suppentasse 2-tlg.** *Creamsoup cup & saucer* Tazza brodo 2 *Paire bol bouillon*	0,31	6	**10420**	4 012438 123028 10480-800001-10420
	**Suppen-Obertasse** *Creamsoup cup* Tazza brodo senza piattino *Bol bouillon seul*	0,31	6	**10422**	4 012438 123042 10480-800001-10422
	**Suppen-Untertasse 17,5 cm** *Creamsoup saucer 17,5 cm* Piattino tazza brodo 17,5 cm *Soucoupe bol bouillon 17,5 cm*		6	**10421**	4 012438 123035 10480-800001-10421
	Dessertschale 15 cm *Fruit dish 15 cm* Coppetta 15 cm *Coupelle à dessert 15 cm*	0,27	6	**10515**	4 012438 123066 10480-800001-10515

Sanssouci Weiß 10480

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**

Schüssel klein / 26 cm — 0,90 — 1 — **13110**
Salad bowl 1 / 26 cm
Insalatiera piccola / 26 cm
Saladier 1 / 26 cm
4 012438 123264
10480-800001-13110

Schüssel mittel / 30 cm — 1,60 — 1 — **13120**
Salad bowl 2 / 30 cm
Insalatiera media / 30 cm
Saladier 2 / 30 cm
4 012438 123271
10480-800001-13120



Platte 28 cm (28,5 x 18 cm) — 1 — **12728**
(= Milch-/Zucker-Tablett)
Platter 28 cm (= Sugar/creamer tray), (28,5 x 18 cm)
Piatto 28 cm (= Vassoietto per zuccheriera/lattiera), (28,5 x 18 cm)
Plat 28 cm (= Plateau sucrier/crémier), (28,5 x 18 cm)
4 012438 123158
10480-800001-12728

Platte 33 cm (33,5 x 21,5 cm) — 1 — **12733**
Platter 33 cm (33,5 x 21,5 cm)
Piatto 33 cm (33,5 x 21,5 cm)
Plat 33 cm (33,5 x 21,5 cm)
4 012438 123165
10480-800001-12733

Platte 38 cm (39 x 24,5 cm) — 1 — **12738**
Platter 38 cm (39 x 24,5 cm)
Piatto 38 cm (39 x 24,5 cm)
Plat 38 cm (39 x 24,5 cm)
4 012438 123172
10480-800001-12738



Terrine * — 3,90 — 1 — **11020**
*Soup tureen 2 **
Zuppiera/2 *
*Soupière 2 **
4 012438 123073
10480-800001-11020



Terrinendeckel — 1 — **11022**
Soup tureen 2 lid
Coperchio zuppiera/2
Couvercle soupière 2
4 012438 123097
10480-800001-11022

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Sanssouci Weiß 10480

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**
 **Espresso-/Mokkatasse 2-tlg.** *Espresso/Mocha cup & saucer* Tazza da espresso/moka *Paire tasse à expresso/moka*	0,09	6	**14720**	4 012438 123486 10480-800001-14720
 **Espresso-/Mokka-Obertasse** *Espresso/Mocha cup* Tazza da espresso/moka senza piattino *Tasse à expresso/moka seule*	0,09	6	**14722**	4 012438 123509 10480-800001-14722
 **Espresso-/Mokka-Untertasse 11,5 cm** *Espresso/Mocha saucer 11,5 cm* Piattino tazza da espresso/moka 11,5 cm *Soucoupe à expresso/moka 11,5 cm*		6	**14721**	4 012438 123493 10480-800001-14721
 **Kaffeetasse 2-tlg.** *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,21	6	**14740**	4 012438 123547 10480-800001-14740
 **Kaffee-Obertasse** *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,21	6	**14742**	4 012438 123561 10480-800001-14742
Kaffee-Untertasse 14,5 cm *Coffee saucer 14,5 cm* Piattino tazza da caffè 14,5 cm *Soucoupe à café 14,5 cm*		6	**14741**	4 012438 123554 10480-800001-14741
 **Teetasse 2-tlg.** *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,23	6	**14640**	4 012438 123455 10480-800001-14640
 **Tee-Obertasse** *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,23	6	**14642**	4 012438 123479 10480-800001-14642
Tee-Untertasse 14,5 cm **(= Kaffee-Untertasse)** *Tea saucer 14,5 cm (= Coffee saucer)* Piattino tazza da tè 14,5 cm (= Piattino tazza da caffè) *Soucoupe à thé 14,5 cm (= Soucoupe à café)*		6	**14741**	4 012438 123554 10480-800001-14741

Sanssouci Weiß 10480

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) Cont. (l) Cont. (l) Cont. (l)	VPE PU QC UE	Art.-Nr. Art.-No. Cod. Art. Art.-No.	800001 Weiß



Zuckerdose 6 Pers. *
*Sugar bowl 3 **
Zuccheriera/3 *
*Sucrier 3 **

0,26 | 1 | **14330**

4 012438 123400
10480-800001-14330



Zuckerdose 6 Pers. Dkl.
Sugar bowl 3 lid
Coperchio zuccheriera/3
Couvercle sucrier 3

1 | **14332**

4 012438 123424
10480-800001-14332



Milchkännchen 6 Pers.
Creamer 3
Lattiera/3
Crémier 3

0,19 | 1 | **14430**

4 012438 123448
10480-800001-14430



Milch-/Zucker-Tablett
(= Platte 28 cm)
Sugar/creamer tray (= Platter 28 cm)
Vassoietto per zuccheriera/lattiera (= Piatto 28 cm)
Plateau sucrier/crémier (= Plat 28 cm)

1 | **12728**

4 012438 123158
10480-800001-12728



Teekanne 6 Pers. *
*Teapot 3 **
Teiera/3 *
*Théière 3 **

1,25 | 1 | **14240**

4 012438 123349
10480-800001-14240



Teekanne 6 Pers. Dkl.
Teapot 3 lid
Coperchio teiera/3
Couvercle théière 3

1 | **14242**

4 012438 123363
10480-800001-14242

Gedeck 3-tlg. (1 P.)
3 pc. place-setting (1 P.)
Coperto 3 pezzi (1 P.)
Couvert 3 pcs. (1 P.)

18109

4 012438 123912
10480-800001-18109

1 x Frühstücksteller 19 cm
1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,21 l

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Sanssouci 20480

Elfenbein 800002



Photo: Andreas Hoernisch

Sanssouci Elfenbein 20480

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800002 **Elfenbein**	608648 **Gold**
Brotteller 17 cm *Plate 17 cm* Piatto piano 17 cm *Assiette plate 17 cm*		6	**10217**	20480-800002-10217	20480-608648-10217
Frühstücksteller 19 cm *Plate 19 cm* Piatto piano 19 cm *Assiette plate 19 cm*		6	**10219**	20480-800002-10219	20480-608648-10219
Frühstücksteller 21 cm *Plate 21 cm* Piatto piano 21 cm *Assiette plate 21 cm*		6	**10221**	20480-800002-10221	20480-608648-10221
Speiseteller 26 cm *Plate 26 cm* Piatto piano 26 cm *Assiette plate 26 cm*		6	**10226**	20480-800002-10226	20480-608648-10226
Platzteller 31 cm **(= Platte rund flach)** *Service plate 31 cm (= Platter round)* Piatto segnaposto 31 cm (= Piatto rotondo piano) *Assiette de présentation 31 cm (= Plat rond)*		1	**10228**	20480-800002-10228	20480-608648-10228
Suppenteller 23 cm *Plate deep 23 cm* Piatto fondo 23 cm *Assiette creuse 23 cm*		6	**10323**	20480-800002-10323	20480-608648-10323
Dessertschale 15 cm *Fruit dish 15 cm* Coppetta 15 cm *Coupelle à dessert 15 cm*	0,27	6	**10515**	20480-800002-10515	20480-608648-10515
Schüssel klein / 26 cm *Salad bowl 1 / 26 cm* Insalatiera piccola / 26 cm *Saladier 1 / 26 cm*	0,90	1	**13110**	20480-800002-13110	20480-608648-13110
Schüssel mittel / 30 cm *Salad bowl 2 / 30 cm* Insalatiera media / 30 cm *Saladier 2 / 30 cm*	1,60	1	**13120**	20480-800002-13120	20480-608648-13120

Sanssouci Elfenbein 20480

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800002 Elfenbein	608648 Gold



Platte 28 cm (28,5 x 18 cm)
(= Milch-/Zucker-Tablett)
Platter 28 cm (28,5 x 18 cm)
(= Sugar/creamer tray)
Piatto 28 cm (28,5 x 18 cm)
(= Vassoietto per zuccheriera/lattiera)
Plat 28 cm (28,5 x 18 cm)
(= Plateau sucrier/crémier)

1 | **12728**

4 012438 183534 | 4 012438 182094
20480-800002-12728 | 20480-608648-12728



Platte 33 cm (33,5 x 21,5 cm)
Platter 33 cm (33,5 x 21,5 cm)
Piatto 33 cm (33,5 x 21,5 cm)
Plat 33 cm (33,5 x 21,5 cm)

1 | **12733**

4 012438 183541 | 4 012438 182100
20480-800002-12733 | 20480-608648-12733



Platte 38 cm (39 x 24,5 cm)
Platter 38 cm (39 x 24,5 cm)
Piatto 38 cm (39 x 24,5 cm)
Plat 38 cm (39 x 24,5 cm)

1 | **12738**

4 012438 183558 | 4 012438 182117
20480-800002-12738 | 20480-608648-12738



Terrine *
*Soup tureen 2 **
Zuppiera/2 *
*Soupière 2 **

3,90 | 1 | **11020**

4 012438 183459 | 4 012438 182018
20480-800002-11020 | 20480-608648-11020



Terrinendeckel
Soup tureen 2 lid
Coperchio zuppiera/2
Couvercle soupière 2

1 | **11022**

4 012438 183473 | 4 012438 182032
20480-800002-11022 | 20480-608648-11022



Espresso-/Mokkatasse 2-tlg.
Espresso/Mocha cup & saucer
Tazza da espresso/moka 0,09
Paire tasse à expresso/moka

6 | **14720**

4 012438 183855 | 4 012438 182414
20480-800002-14720 | 20480-608648-14720



Espresso-/Mokka-Obertasse
Espresso/Mocha cup 0,09
Tazza da espresso/moka senza piattino
Tasse à expresso/moka seule

6 | **14722**

4 012438 183879 | 4 012438 182438
20480-800002-14722 | 20480-608648-14722

Espresso-/Mokka-Untertasse 11,5 cm
Espresso/Mocha saucer 11,5 cm 6
Piattino tazza da espresso/moka 11,5 cm
Soucoupe à expresso/moka 11,5 cm

14721

4 012438 183862 | 4 012438 182421
20480-800002-14721 | 20480-608648-14721

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Sanssouci Elfenbein 20480

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800002 Elfenbein	608648 Gold
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,21	6	**14740**	4 012438 183916 20480-800002-14740	4 012438 182476 20480-608648-14740
Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,21	6	**14742**	4 012438 183930 20480-800002-14742	4 012438 182490 20480-608648-14742
Kaffee-Untertasse 14,5 cm *Coffee saucer 14,5 cm* Piattino tazza da caffè 14,5 cm *Soucoupe à café 14,5 cm*		6	**14741**	4 012438 183923 20480-800002-14741	4 012438 182483 20480-608648-14741
Teetasse 2-tlg. *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,23	6	**14640**	4 012438 183824 20480-800002-14640	4 012438 182384 20480-608648-14640
Tee-Obertasse *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,23	6	**14642**	4 012438 183848 20480-800002-14642	4 012438 182407 20480-608648-14642
Tee-Untertasse 14,5 cm **(= Kaffee-Untertasse)** *Tea saucer 14,5 cm (= Coffee saucer)* Piattino tazza da tè 14,5 cm (= Piattino tazza da caffè) *Soucoupe à thé 14,5 cm (= Soucoupe à café)*		6	**14741**	4 012438 183923 20480-800002-14741	4 012438 182483 20480-608648-14741
Zuckerdose 6 Pers. * *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,26	1	**14330**	4 012438 183770 20480-800002-14330	4 012438 182339 20480-608648-14330
Zuckerdose 6 Pers. Dkl. *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	4 012438 183794 20480-800002-14332	4 012438 182353 20480-608648-14332
Milchkännchen 6 Pers. *Creamer 3* Lattiera/3 *Crémier 3*	0,19	1	**14430**	4 012438 183817 20480-800002-14430	4 012438 182377 20480-608648-14430
Milch-/Zucker-Tablett **(= Platte 28 cm)** *Sugar/creamer tray (= Platter 28 cm)* Vassoietto per zuccheriera/lattiera (= Piatto 28 cm) *Plateau sucrier/crémier (= Plat 28 cm)*		1	**12728**	4 012438 183534 20480-800002-12728	4 012438 182094 20480-608648-12728

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Sanssouci Elfenbein 20480

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800002 **Elfenbein**	608648 **Gold**



Teekanne 6 Pers. * 1,25 1 **14240**
*Teapot 3 **
Teiera/3 *
*Théière 3 **

4 012438 183718 — 20480-800002-14240
4 012438 182278 — 20480-608648-14240



Teekanne 6 Pers. Dkl. 1 **14242**
Teapot 3 lid
Coperchio teiera/3
Couvercle théière 3

4 012438 183732 — 20480-800002-14242
4 012438 182292 — 20480-608648-14242



Tortenplatte 32 cm 1 **12843**
(= Kuchenplatte 32 cm)
Tart platter 32 cm (= Cake plate 32 cm)
Piatto torta 32 cm (= Piatto tête à tête 32 cm)
Plat à tarte 32 cm (= Plat à cake 32 cm)

4 012438 183572 — 20480-800002-12843
4 012438 182131 — 20480-608648-12843

Gedeck 3-tlg. (1 P.) **18109**
3 pc. place-setting (1 P.)
Coperto 3 pezzi (1 P.)
Couvert 3 pcs. (1 P.)

4 012438 184302 — 20480-800002-18109
4 012438 233901 — 20480-608648-18109

1 x Frühstücksteller 19 cm
1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,21 l

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*



Sanssouci 20480

Moosrose neu

Poliergold Ramona 508563



Sanssouci Elfenbein 20480

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	508563 **Moosrose neu** **Poliergold Ramona**	308550 **Diplomat**



Brotteller 17 cm
Plate 17 cm
Piatto piano 17 cm
Assiette plate 17 cm

6 **10217**

4 012438 177779 — 20480-508563-10217

4 012438 173597 — 20480-308550-10217



Frühstücksteller 19 cm
Plate 19 cm
Piatto piano 19 cm
Assiette plate 19 cm

6 **10219**

4 012438 177786 — 20480-508563-10219

4 012438 173603 — 20480-308550-10219



Frühstücksteller 21 cm
Plate 21 cm
Piatto piano 21 cm
Assiette plate 21 cm

6 **10221**

4 012438 177793 — 20480-508563-10221

4 012438 173610 — 20480-308550-10221



Speiseteller 26 cm
Plate 26 cm
Piatto piano 26 cm
Assiette plate 26 cm

6 **10226**

4 012438 177816 — 20480-508563-10226

4 012438 173634 — 20480-308550-10226



Platzteller 31 cm
(= Platte rund flach)
Service plate 31 cm (= Platter round)
Piatto segnaposto 31 cm (= Piatto rotondo piano)
Assiette de présentation 31 cm (= Plat rond)

1 **10228**

4 012438 177823 — 20480-508563-10228

4 012438 173641 — 20480-308550-10228



Suppenteller 23 cm
Plate deep 23 cm
Piatto fondo 23 cm
Assiette creuse 23 cm

6 **10323**

4 012438 177847 — 20480-508563-10323

4 012438 173665 — 20480-308550-10323



Dessertschale 15 cm 0,27
Fruit dish 15 cm
Coppetta 15 cm
Coupelle à dessert 15 cm

6 **10515**

4 012438 177885 — 20480-508563-10515

4 012438 173702 — 20480-308550-10515



Schüssel klein / 26 cm 0,90
Salad bowl 1 / 26 cm
Insalatiera piccola / 26 cm
Saladier 1 / 26 cm

1 **13110**

4 012438 178073 — 20480-508563-13110

4 012438 173894 — 20480-308550-13110



Schüssel mittel / 30 cm 1,60
Salad bowl 2 / 30 cm
Insalatiera media / 30 cm
Saladier 2 / 30 cm

1 **13120**

4 012438 178080 — 20480-508563-13120

4 012438 173900 — 20480-308550-13120

Sanssouci Elfenbein 20480

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l)	VPE *PU* QC	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	508563 **Moosrose neu** **Poliergold Ramona**	308550 **Diplomat**
				4 012438 177977 20480-508563-12728	4 012438 173795 20480-308550-12728
Platte 28 cm (28,5 x 18 cm) **(= Milch-/Zucker-Tablett)** *Platter 28 cm (28,5 x 18 cm)* *(= Sugar/creamer tray)* Piatto 28 cm (28,5 x 18 cm) (= Vassoietto per zuccheriera/lattiera) *Plat 28 cm (28,5 x 18 cm)* *(= Plateau sucrier/crémier)*		1	**12728**		
Platte 33 cm (33,5 x 21,5 cm) *Platter 33 cm (33,5 x 21,5 cm)* Piatto 33 cm (33,5 x 21,5 cm) *Plat 33 cm (33,5 x 21,5 cm)*		1	**12733**	4 012438 177984 20480-508563-12733	4 012438 173801 20480-308550-12733
Platte 38 cm (39 x 24,5 cm) *Platter 38 cm (39 x 24,5 cm)* Piatto 38 cm (39 x 24,5 cm) *Plat 38 cm (39 x 24,5 cm)*		1	**12738**	4 012438 177991 20480-508563-12738	4 012438 173818 20480-308550-12738
Terrine * *Soup tureen 2 ** Zuppiera/2 * *Soupière 2 **	3,90	1	**11020**	4 012438 177892 20480-508563-11020	4 012438 173719 20480-308550-11020
Terrinendeckel *Soup tureen 2 lid* Coperchio zuppiera/2 *Couvercle soupière 2*		1	**11022**	4 012438 177915 20480-508563-11022	4 012438 173733 20480-308550-11022
Espresso-/Mokkatasse 2-tlg. *Espresso/Mocha cup & saucer* Tazza da espresso/moka *Paire tasse à expresso/moka*	0,09	6	**14720**	4 012438 178295 20480-508563-14720	4 012438 174112 20480-308550-14720
Espresso-/Mokka-Obertasse *Espresso/Mocha cup* Tazza da espresso/moka senza piattino *Tasse à expresso/moka seule*	0,09	6	**14722**	4 012438 178318 20480-508563-14722	4 012438 174136 20480-308550-14722
Espresso-/Mokka-Untertasse 11,5 cm *Espresso/Mocha saucer 11,5 cm* Piattino tazza da espresso/moka 11,5 cm *Soucoupe à expresso/moka 11,5 cm*		6	**14721**	4 012438 178301 20480-508563-14721	4 012438 174129 20480-308550-14721

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Sanssouci Elfenbein 20480

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	508563 **Moosrose neu** **Poliergold Ramona**	308550 **Diplomat**
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,21	6	**14740**	20480-508563-14740	20480-308550-14740
Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,21	6	**14742**	20480-508563-14742	20480-308550-14742
Kaffee-Untertasse 14,5 cm *Coffee saucer 14,5 cm* Piattino tazza da caffè 14,5 cm *Soucoupe à café 14,5 cm*		6	**14741**	20480-508563-14741	20480-308550-14741
Teetasse 2-tlg. *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,23	6	**14640**	20480-508563-14640	20480-308550-14640
Tee-Obertasse *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,23	6	**14642**	20480-508563-14642	20480-308550-14642
Tee-Untertasse 14,5 cm **(= Kaffee-Untertasse)** *Tea saucer 14,5 cm (= Coffee saucer)* Piattino tazza da tè 14,5 cm (= Piattino tazza da caffè) *Soucoupe à thé 14,5 cm (= Soucoupe à café)*		6	**14741**	20480-508563-14741	20480-308550-14741
Zuckerdose 6 Pers. * *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,26	1	**14330**	20480-508563-14330	20480-308550-14330
Zuckerdose 6 Pers. Dkl. *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	20480-508563-14332	20480-308550-14332
Milchkännchen 6 Pers. *Creamer 3* Lattiera/3 *Crémier 3*	0,19	1	**14430**	20480-508563-14430	20480-308550-14430
Milch-/Zucker-Tablett **(= Platte 28 cm)** *Sugar/creamer tray (= Platter 28 cm)* Vassoietto per zuccheriera/lattiera (= Piatto 28 cm) *Plateau sucrier/crémier (= Plat 28 cm)*		1	**12728**	20480-508563-12728	20480-308550-12728

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Sanssouci Elfenbein 20480

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	508563 **Moosrose neu** **Poliergold Ramona**	308550 **Diplomat**
 **Teekanne 6 Pers. *** *Teapot 3 ** Teiera/3 * *Théière 3 **	1,25	1	**14240**	20480-508563-14240	20480-308550-14240
 **Teekanne 6 Pers. Dkl.** *Teapot 3 lid* Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*		1	**14242**	20480-508563-14242	20480-308550-14242
 **Tortenplatte 32 cm** **(= Kuchenplatte 32 cm)** *Tart platter 32 cm (= Cake plate 32 cm)* Piatto torta 32 cm (= Piatto tête à tête 32 cm) *Plat à tarte 32 cm (= Plat à cake 32 cm)*		1	**12843**	20480-508563-12843	20480-308550-12843
Gedeck 3-tlg. (1 P.) *3 pc. place-setting (1 P.)* Coperto 3 pezzi (1 P.) *Couvert 3 pcs. (1 P.)* 1 x Frühstücksteller 19 cm 1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,21 l			**18109**	20480-508563-18109	20480-308550-18109

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Jade 61040 Glam 330039



Jade 61040 – Premium Bone China

NEU | *NEW*

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	330039 **Glam**



Teller 15 cm flach
Plate 15 cm flat
Piatto piano 15 cm
Assiette plate 15 cm

6 **30015**

4 012435 617124
61040-330039-30015



Frühstücksteller 20 cm
Plate 20 cm
Piatto piano 20 cm
Assiette plate 20 cm

6 **10220**

4 012438 591971
61040-330039-10220



Speiseteller 28 cm
Plate 28 cm
Piatto piano 28 cm
Assiette plate 28 cm

6 **10229**

4 012438 591988
61040-330039-10229



Platzteller 31 cm
Service plate 31 cm
Piatto segnaposto 31 cm
Assiette de présentation 31 cm

1 **10261**

4 012438 591995
61040-330039-10261



Suppenteller 23 cm / Coup
Plate deep 23 cm / Coupe
Piatto fondo 23 cm / Coupe
Assiette creuse 23 cm / sans aile

6 **10323**

4 012438 592008
61040-330039-10323



Dessertschale 16 cm
Fruit dish 16 cm
Coppetta 16 cm
Coupelle à dessert 16 cm

0,50 6 **10516**

4 012438 592015
61040-330039-10516



Schüssel 21 cm
Bowl 21 cm
Insalatiera 21 cm
Saladier 21 cm

1,60 1 **13321**

4 012438 592046
61040-330039-13321



Schüssel 23 cm
Bowl 23 cm
Insalatiera 23 cm
Saladier 23 cm

2,00 1 **13323**

4 012438 592053
61040-330039-13323



Platte 35 cm
Platter 35 cm
Piatto 35 cm
Plat 35 cm

1 **12735**

4 012438 592022
61040-330039-12735

Jade 61040 – Premium Bone China

NEU | *NEW*

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	330039 Glam



Espressotasse 2-tlg.
Espresso cup & saucer
Tazza da espresso
Paire tasse à expresso

0,10 | 6 | **14715**

4 012438 592145
61040-330039-14715



Espresso-Obertasse
Espresso cup
Tazza da espresso senza piattino
Tasse à expresso seule

0,10 | 6 | **14717**

4 012438 592169
61040-330039-14717



Espresso-Untertasse 12 cm
Espresso saucer 12 cm
Piattino tazza da espresso 12 cm
Soucoupe à expresso 12 cm

6 | **14716**

4 012438 592152
61040-330039-14716



Teetasse 2-tlg.
Tea cup & saucer
Tazza da tè
Paire tasse à thé

0,22 | 6 | **14640**

4 012438 592107
61040-330039-14640



Tee-Obertasse
Tea cup
Tazza da tè senza piattino
Tasse à thé seule

0,22 | 6 | **14642**

4 012438 592121
61040-330039-14642



Tee-Untertasse 16 cm
Tea saucer 16 cm
Piattino tazza da tè 16 cm
Soucoupe à thé 16 cm

6 | **14641**

4 012438 592114
61040-330039-14641



Kombitasse 2-tlg.
Combi cup & saucer
Tazza combi
Paire tasse Kombi

0,28 | 6 | **14770**

4 012438 592176
61040-330039-14770



Kombi-Obertasse
Combi cup
Tazza combi senza piattino
Tasse Kombi seule

0,28 | 6 | **14772**

4 012438 592183
61040-330039-14772



Kombi-Untertasse 16 cm
(= Tee-Untertasse)
Combi saucer 16 cm (= Tea saucer)
Piattino tazza combi 16 cm (= Piattino tazza da tè)
Soucoupe Kombi 16 cm (= Soucoupe à thé)

6 | **14641**

4 012438 592114
61040-330039-14641



Becher mit Henkel
Mug with handle
Bicchiere con manico
Gobelet avec anse

0,40 | 6 | **15505**

4 012438 592190
61040-330039-15505

Jade 61040 – Premium Bone China

NEU | *NEW*

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	330039 **Glam**



Zuckerdose 6 Pers. *
*Sugar bowl 3 **
Zuccheriera/3 *
*Sucrier 3 **

0,25 | 1 | **14330**

4 012438 592060
61040-330039-14330

Zuckerdose 6 Pers. Dkl.
Sugar bowl 3 lid
Coperchio zuccheriera/3
Couvercle sucrier 3

6 | **14332** | ☐

4 012438 436944
61040-800001-14332



Milchkännchen 6 Pers.
Creamer 3
Lattiera/3
Crémier 3

0,20 | 1 | **14430**

4 012438 592091
61040-330039-14430



Milch-/Zucker-Tablett 25 cm (25 x 15 cm)
Sugar/creamer tray 25 cm (25 x 15 cm)
Vassoietto per zuccheriera/lattiera 25 cm (25 x 15 cm)
Plateau sucrier/crémier 25 cm (25 x 15 cm)

1 | **12865**

4 012438 592039
61040-330039-12865



Teekanne klein *
*Teapot small **
Teiera piccola *
*Théière petite **

0,40 | 1 | **14200**

4 012438 593098
61040-330039-14200

Teekanne klein Dkl.
Teapot small lid
Teiera piccola coperchio
Théière petite couvercle

1 | **14202** | ☐

4 012438 593128
61040-800001-14202

Tee-Set 5-tlg.
Tea set 5 pcs.
Set da tè 5 pezzi
Set à thé 5 pcs.

1 | **28511**

4 012438 592244
61040-330039-28511

2 x Teetasse 2-tlg. / 0,22 l
1 x Teapot small / 0,40 l



☐ = Dekor-Nr. | Decor-No. | Codice decoro | Décor-No. 800001

Jade 61040 Weiß 800001



Photo: Andreas Hoernisch

Jade 61040 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (I) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**

Brotteller 16 cm Fahne — 6 — **10016**
Rim plate 16 cm
Piatto piano con falda 16 cm
Assiette avec aile 16 cm
4 012438 436951
61040-800001-10016

Frühstücksteller 23 cm Fahne — 6 — **10023**
Breakfast plate 23 cm / rim
Piatto piano 23 cm con falda
Assiette petit déjeuner 23 cm / avec aile
4 012438 436975
61040-800001-10023



Speiseteller 27 cm Fahne — 6 — **10027**
Rim plate 27 cm
Piatto piano con falda 27 cm
Assiette avec aile 27 cm
4 012438 436999
61040-800001-10027



Platzteller 31 cm Fahne — 1 — **10031**
Service rim plate 31 cm
Piatto segnaposto con falda 31 cm
Assiette de présentation 31 cm avec aile
4 012438 437026
61040-800001-10031

Frühstücksteller 20 cm — 6 — **10220**
Plate 20 cm
Piatto piano 20 cm
Assiette plate 20 cm
4 012438 436807
61040-800001-10220

Frühstücksteller 23 cm — 6 — **10223**
Plate 23 cm
Piatto piano 23 cm
Assiette plate 23 cm
4 012438 456607
61040-800001-10223

Speiseteller 28 cm — 6 — **10229**
Plate 28 cm
Piatto piano 28 cm
Assiette plate 28 cm
4 012438 436814
61040-800001-10229

Platzteller 31 cm — 1 — **10261**
Service plate 31 cm
Piatto segnaposto 31 cm
Assiette de présentation 31 cm
4 012438 456614
61040-800001-10261

Jade 61040 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**



Suppenteller 23 cm Fahne — 6 — **10123**
Rim plate 23 cm deep
Piatto fondo con falda 23 cm
Assiette avec aile 23 cm creuse
4 012438 437040
61040-800001-10123



Pastateller 29 cm — 1 — **15321**
Pasta plate 29 cm
Piatto pasta 29 cm
Assiette à pâtes 29 cm
4 012438 437064
61040-800001-15321



Suppenteller 19 cm / Coup — 6 — **10319**
Plate deep 19 cm / Coupe
Piatto fondo 19 cm / Coupe
Assiette creuse 19 cm / sans aile
4 012438 436838
61040-800001-10319



Suppenteller 23 cm / Coup — 6 — **10323**
Plate deep 23 cm / Coupe
Piatto fondo 23 cm / Coupe
Assiette creuse 23 cm / sans aile
4 012438 502502
61040-800001-10323



Pastateller 29 cm / Coup — 1 — **16899**
Pasta plate 29 cm / Coupe
Piatto pasta 29 cm / coupe
Assiette à pâtes 29 cm sans aile
4 012438 532356
61040-800001-16899



Suppentasse 2-tlg. — 0,35 — 6 — **10420**
Creamsoup cup & saucer
Tazza brodo 2
Paire bol bouillon
4 012438 436845
61040-800001-10420



Suppen-Obertasse — 0,35 — 6 — **10422**
Creamsoup cup
Tazza brodo senza piattino
Bol bouillon seul
4 012438 436852
61040-800001-10422



Suppen-Untertasse 18 cm — 6 — **14851**
(= Café au Lait-Untertasse)
Creamsoup saucer 18 cm (= Café au lait saucer)
Piattino tazza brodo 18 cm (= Piattino café au lait)
Soucoupe bol bouillon 18 cm (= Soucoupe à déjeuner)
4 012438 437224
61040-800001-14851



Suppenbowl — 0,35 — 6 — **10430**
Soup bowl
Coppetta zuppa
Bol bouillon
4 012438 436937
61040-800001-10430



Bowl oval 12 x 7 cm — 0,10 — 6 — **10576**
Bowl oval 12 x 7 cm
Coppa ovale 12 x 7 cm
Coupelle ovale 12 x 7 cm
4 012438 502496
61040-800001-10576



Bowl 14 cm — 0,40 — 6 — **10563**
Bowl 14 cm
Coppa 14 cm
Bol 14 cm
4 012438 436883
61040-800001-10563

Jade 61040 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**
 **Dessertschale 16 cm** *Fruit dish 16 cm* Coppetta 16 cm *Coupelle à dessert 16 cm*	0,50	6	**10516**	4 012438 436876 61040-800001-10516
 **Schüssel 21 cm** *Bowl 21 cm* Insalatiera 21 cm *Saladier 21 cm*	1,60	1	**13321**	4 012438 437286 61040-800001-13321
 **Schüssel 23 cm** *Bowl 23 cm* Insalatiera 23 cm *Saladier 23 cm*	2,00	1	**13323**	4 012438 437293 61040-800001-13323
 **Schüssel 28 cm** *Bowl 28 cm* Insalatiera 28 cm *Saladier 28 cm*	4,00	1	**13328**	4 012438 437309 61040-800001-13328
 **Beilagenplatte 24 cm (24 x 15 cm)** *Pickle dish 24 cm (24 x 15 cm)* Raviera 24 cm (24 x 15 cm) *Ravier 24 cm (24 x 15 cm)*		1	**15323**	4 012438 437354 61040-800001-15323
 **Platte 30 cm (29 x 21 cm)** *Platter 30 cm (29 x 21 cm)* Piatto 30 cm (29 x 21 cm) *Plat 30 cm (29 x 21 cm)*		1	**12730**	4 012438 437187 61040-800001-12730
 **Platte 35 cm (34 x 25 cm)** *Platter 35 cm (34 x 25 cm)* Piatto 35 cm (34 x 25 cm) *Plat 35 cm (34 x 25 cm)*		1	**12735**	4 012438 437194 61040-800001-12735
 **Platte 43 cm (42 x 29 cm)** *Platter 43 cm (42 x 29 cm)* Piatto 43 cm (42 x 29 cm) *Plat 43 cm (42 x 29 cm)*		1	**12743**	4 012438 437217 61040-800001-12743
Platte 25 cm eckig (25 x 19 cm) *Platter 25 cm rectangular (25 x 19 cm)* Vassoio rettangolare 25 cm (25 x 19 cm) *Assiette 25 cm rectangulaire (25 x 19 cm)*		1	**12925**	4 012438 437231 61040-800001-12925

Jade 61040 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß



Sauciere 2-tlg.
Sauce-boat 2 pcs.
Salsiera 2 pezzi
Saucière 2 pcs.

0,45 | 1 | **11622**

4 012438 437132
61040-800001-11622



Sauciere Utl.
Sauce-boat base
Base salsiera
Corps saucière

0,45 | 1 | **11626**

4 012438 437156
61040-800001-11626



Sauciere Untersetzer 24 cm (24 x 15 cm)
Sauce-boat stand 24 cm (24 x 15 cm)
Piattino salsiera 24 cm (24 x 15 cm)
Soucoupe saucière 24 cm (24 x 15 cm)

1 | **11629**

4 012438 437163
61040-800001-11629



Salzstreuer
Salt shaker
Spargisale
Salière

2 | **15030**

4 012438 437330
61040-800001-15030



Pfefferstreuer
Pepper shaker
Spargipepe
Poivrier

2 | **15035**

4 012438 437347
61040-800001-15035



Löffel mittel 13 cm
Spoon medium 13 cm
Cucchiaio medio 13 cm
Cuillère moyenne 13 cm

6 | **19109**

4 012438 437408
61040-800001-19109



Espresso-Obertasse/bauchig
Espresso cup/bulbous
Tazza espresso panciuta
Tasse à expresso seule/bombée

0,10 | 6 | **14949**

4 012438 575032
61040-800001-14949



Espresso-Untertasse 12 cm
Espresso saucer 12 cm
Piattino tazza da espresso 12 cm
Soucoupe à expresso 12 cm

6 | **14716**

4 012438 437033
61040-800001-14716



Espressotasse 2-tlg.
Espresso cup & saucer
Tazza da espresso
Paire tasse à expresso

0,10 | 6 | **14715**

4 012438 437002
61040-800001-14715



Espresso-Obertasse
Espresso cup
Tazza da espresso senza piattino
Tasse à expresso seule

0,10 | 6 | **14717**

4 012438 437019
61040-800001-14717



Espresso-Untertasse 12 cm
Espresso saucer 12 cm
Piattino tazza da espresso 12 cm
Soucoupe à expresso 12 cm

6 | **14716**

4 012438 437033
61040-800001-14716

Jade 61040 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**
Kaffeetasse 2-tlg. *Coffee cup & saucer* Tazza da caffè *Paire tasse à café*	0,20	6	**14740**	61040-800001-14740
Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,20	6	**14742**	61040-800001-14742
Kaffee-Untertasse 15 cm *Coffee saucer 15 cm* Piattino tazza da caffè 15 cm *Soucoupe à café 15 cm*		6	**14741**	61040-800001-14741
Teetasse 2-tlg. *Tea cup & saucer* Tazza da tè *Paire tasse à thé*	0,22	6	**14640**	61040-800001-14640
Tee-Obertasse *Tea cup* Tazza da tè senza piattino *Tasse à thé seule*	0,22	6	**14642**	61040-800001-14642
Tee-Untertasse 16 cm *Tea saucer 16 cm* Piattino tazza da tè 16 cm *Soucoupe à thé 16 cm*		6	**14641**	61040-800001-14641
Cappuccinotasse 2-tlg. *Cappuccino cup & saucer* Tazza da cappuccino *Paire tasse à cappuccino*	0,22	6	**14765**	61040-800001-14765
Cappuccino-Obertasse *Cappuccino cup* Tazza da cappuccino senza piattino *Tasse à cappuccino seule*	0,22	6	**14767**	61040-800001-14767
Cappuccino-Untertasse 16 cm **(= Tee-Untertasse)** *Cappuccino saucer 16 cm (= Tea saucer)* Piattino tazza da cappuccino 16 cm (= Piattino tazza da tè) *Soucoupe à cappuccino 16 cm (= Soucoupe à thé)*		6	**14641**	61040-800001-14641
Kombitasse 2-tlg. *Combi cup & saucer* Tazza combi *Paire tasse Kombi*	0,28	6	**14770**	61040-800001-14770
Kombi-Obertasse *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,28	6	**14772**	61040-800001-14772
Kombi-Untertasse 16 cm **(= Tee-Untertasse)** *Combi saucer 16 cm (= Tea saucer)* Piattino tazza combi 16 cm (= Piattino tazza da tè) *Soucoupe Kombi 16 cm (= Soucoupe à thé)*		6	**14641**	61040-800001-14641

Jade 61040 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß



Café au Lait 2-tlg. 0,38 6 **14850**
Café au lait cup & saucer
Tazza café au lait
Paire tasse à déjeuner

4 012438 437170
61040-800001-14850



Café au Lait-Obertasse 0,38 6 **14852**
Café au lait cup
Tazza café au lait senza piattino
Tasse à déjeuner seule

4 012438 437200
61040-800001-14852



Café au Lait-Untertasse 18 cm 6 **14851**
Café au lait saucer 18 cm
Piattino café au lait 18 cm
Soucoupe à déjeuner 18 cm

4 012438 437224
61040-800001-14851



Becher mit Henkel/bauchig 0,35 6 **15599**
Mug with handle/bulbous
Mug panciuto
Mug avec anse/bombé

4 012438 575025
61040-800001-15599

Dazu passend: | Corresponding: | Conbinabili con: | Approprié à:



Tee-Untertasse 16 cm 6 **14641**
Tea saucer 16 cm
Piattino tazza da tè 16 cm
Soucoupe à thé 16 cm

4 012438 437149
61040-800001-14641



Becher mit Henkel 0,40 6 **15505**
Mug with handle
Bicchiere con manico
Gobelet avec anse

4 012438 436982
61040-800001-15505

Dazu passend: | Corresponding: | Conbinabili con: | Approprié à:



Café au Lait-Untertasse 18 cm 6 **14851**
Café au lait saucer 18 cm
Piattino café au lait 18 cm
Soucoupe à déjeuner 18 cm

4 012438 437224
61040-800001-14851



Zuckerdose 6 Pers. * 0,25 1 **14330**
*Sugar bowl 3 **
Zuccheriera/3 *
*Sucrier 3 **

4 012438 436913
61040-800001-14330



Zuckerdose 6 Pers. Dkl. 6 **14332**
Sugar bowl 3 lid
Coperchio zuccheriera/3
Couvercle sucrier 3

4 012438 436944
61040-800001-14332



Milchkännchen 6 Pers. 0,20 1 **14430**
Creamer 3
Lattiera/3
Crémier 3

4 012438 436968
61040-800001-14430



Milch-/Zucker-Tablett 25 cm (25 x 15 cm) 1 **12865**
Sugar/creamer tray 25 cm (25 x 15 cm)
Vassoietto per zuccheriera/lattiera 25 cm (25 x 15 cm)
Plateau sucrier/crémier 25 cm (25 x 15 cm)

4 012438 437262
61040-800001-12865

Jade 61040 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (I) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**



Eierbecher mit Ablage 13 cm
Egg cup with deposit 13 cm
Portauovo con falda 13 cm
Coquetier 13 cm

6 **15525**

4 012438 437385
61040-800001-15525



Butterdose 250 g *
*Butter dish 250 g **
Burriera 250 g *
*Beurrier 250 g **

1 **15169**

4 012438 521565
61040-800001-15169



Butterdose Dkl.
Butter dish lid
Coperchio burriera
Couvercle beurrier

1 **15171**

4 012438 521572
61040-800001-15171

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Jade Lift 61043

Jade Lift 61043 – Premium Bone China

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**
	**Teller 16 cm** *Plate 16 cm* Piatto 16 cm *Assiette 16 cm*		6	**16916**	4 012438 574936 61043-800001-16916
	**Teller 21 cm** *Plate 21 cm* Piatto 21 cm *Assiette 21 cm*		6	**16921**	4 012438 574943 61043-800001-16921
	**Teller 24 cm** *Plate 24 cm* Piatto 24 cm *Assiette 24 cm*		6	**16924**	4 012438 574950 61043-800001-16924
	**Teller 28 cm** *Plate 28 cm* Piatto 28 cm *Assiette 28 cm*		6	**16928**	4 012438 574967 61043-800001-16928
	**Teller 21 cm tief** *Plate deep 21 cm* Piatto fondo 21 cm *Assiette creuse 21 cm*		1	**10351**	4 012438 575001 61043-800001-10351
	**Teller 24 cm tief** *Plate 24 cm deep* Piatto fondo 24 cm *Assiette creuse 24 cm*		1	**10354**	4 012438 575018 61043-800001-10354
	**Bowl 13 cm** *Bowl 13 cm* Coppa 13 cm *Bol 13 cm*	0,45	1	**10562**	4 012438 574974 61043-800001-10562
	**Bowl 15 cm** *Bowl 15 cm* Coppa 15 cm *Bol 15 cm*	0,70	1	**10564**	4 012438 574981 61043-800001-10564
	**Bowl 18 cm** *Bowl 18 cm* Coppa 18 cm *Bol 18 cm*	1,27	1	**10551**	4 012438 574998 61043-800001-10551

Jade Sphera 61042

Jade Sphera 61042 – Premium Bone China

	Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (I) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**
	**Brotteller 16 cm Fahne** *Rim plate 16 cm* Piatto piano con falda 16 cm *Assiette avec aile 16 cm*		6	**10016**	4 012438 508160 61042-800001-10016
	**Speiseteller 28 cm Fahne** *Rim plate 28 cm* Piatto piano con falda 28 cm *Assiette avec aile 28 cm*		6	**10028**	4 012438 508191 61042-800001-10028
	**Platzteller 32 cm Fahne** *Service rim plate 32 cm* Piatto segnaposto con falda 32 cm *Assiette de présentation 32 cm avec aile*		6	**10032**	4 012438 508207 61042-800001-10032
	**Gourmetteller 30 cm tief** *Gourmet plate 30 cm deep* Piatto gourmet fondo 30 cm *Assiette gourmet creuse 30 cm*		1	**10780**	4 012438 508238 61042-800001-10780
	**Reisteller 30 cm** *Rice plate 30 cm* Piatto riso 30 cm *Assiette à riz 30 cm*		1	**15305**	4 012438 508252 61042-800001-15305
	Abdeckung zu Reisteller *Lid for rice plate* Coperchio per piatto riso *Couvercle assiette à riz*		1	**13533**	4 012438 508269 61042-800001-13533

Jade Linea 61041

Jade Linea 61041 – Premium Bone China

	Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**
	**Brotteller 16 cm Fahne** *Rim plate 16 cm* Piatto piano con falda 16 cm *Assiette avec aile 16 cm*		6	**10016**	4 012438 496108 61041-800001-10016
	**Frühstücksteller 23 cm Fahne** *Breakfast plate 23 cm / rim* Piatto piano 23 cm con falda *Assiette petit déjeuner 23 cm / avec aile*		6	**10023**	4 012438 496115 61041-800001-10023
	**Speiseteller 27 cm Fahne** *Rim plate 27 cm* Piatto piano con falda 27 cm *Assiette avec aile 27 cm*		6	**10027**	4 012438 496122 61041-800001-10027
	**Platzteller 31 cm Fahne** *Service rim plate 31 cm* Piatto segnaposto con falda 31 cm *Assiette de présentation 31 cm avec aile*		1	**10031**	4 012438 496139 61041-800001-10031
	**Pastateller 29 cm** *Pasta plate 29 cm* Piatto pasta 29 cm *Assiette à pâtes 29 cm*		1	**15321**	4 012438 496153 61041-800001-15321

Brillance 10530 Weiß 800001



Photo: Andreas Hoernisch

Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**	405109 **Grand Air**




Brotteller 19 cm Fahne
Rim plate 19 cm
Piatto piano con falda 19 cm
Assiette avec aile 19 cm

6 **10019**

4 012438 481647 — 10530-800001-10019

4 012438 563947 — 10530-405109-10019



Frühstücksteller 23 cm Fahne
Breakfast plate 23 cm / rim
Piatto piano 23 cm con falda
Assiette petit déjeuner 23 cm / avec aile

6 **10023**

4 012438 481654 — 10530-800001-10023

4 012438 563954 — 10530-405109-10023



Speiseteller 28 cm Fahne
Rim plate 28 cm
Piatto piano con falda 28 cm
Assiette avec aile 28 cm

6 **10028**

4 012438 481661 — 10530-800001-10028

4 012438 563961 — 10530-405109-10028



Platzteller 33 cm Fahne
Service rim plate 33 cm
Piatto segnaposto 33 cm con falda
Assiette de présentation 33 cm avec aile

1 **10063**

4 012438 481678 — 10530-800001-10063

4 012438 563978 — 10530-405109-10063



Suppenteller 23 cm Fahne
Rim plate 23 cm deep
Piatto fondo con falda 23 cm
Assiette avec aile 23 cm creuse

6 **10123**

4 012438 481685 — 10530-800001-10123

4 012438 563985 — 10530-405109-10123



Brotteller 18 cm / Coup
Plate 18 cm / Coupe
Piatto piano 18 cm / Coupe
Assiette plate 18 cm / sans aile

6 **10218**

4 012438 481692 — 10530-800001-10218

4 012438 563992 — 10530-405109-10218



Frühstücksteller 21 cm / Coup
Plate 21 cm / Coupe
Piatto piano 21 cm / Coupe
Assiette plate 21 cm / sans aile

6 **10221**

4 012438 481708 — 10530-800001-10221

4 012438 564005 — 10530-405109-10221



Speiseteller 27 cm / Coup
Plate 27 cm / Coupe
Piatto piano 27 cm / Coupe
Assiette plate 27 cm / sans aile

6 **10227**

4 012438 481715 — 10530-800001-10227

4 012438 564012 — 10530-405109-10227



Platzteller 32 cm / Coup
Service plate 32 cm / Coupe
Piatto segnaposto 32 cm / Coupe
Assiette de présentation 32 cm / sans aile

1 **10262**

4 012438 481722 — 10530-800001-10262

4 012438 564029 — 10530-405109-10262



Suppenteller 21 cm / Coup
Plate deep 21 cm / Coupe
Piatto fondo 21 cm / Coupe
Assiette creuse 21 cm / sans aile

6 **10321**

4 012438 481739 — 10530-800001-10321

4 012438 564036 — 10530-405109-10321

Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**	405109 **Grand Air**
Suppentasse 2-tlg. *Creamsoup cup & saucer* Tazza brodo 2 *Paire bol bouillon*	0,37	6	**10420**	10530-800001-10420	10530-405109-10420
Suppen-Obertasse *Creamsoup cup* Tazza brodo senza piattino *Bol bouillon seul*	0,37	6	**10422**	10530-800001-10422	10530-405109-10422
Suppen-Untertasse 18,5 cm *Creamsoup saucer 18,5 cm* Piattino tazza brodo 18,5 cm *Soucoupe bol bouillon 18,5 cm*		6	**10421**	10530-800001-10421	10530-405109-10421
Bowl 10 cm *Bowl 10 cm* Coppetta 10 cm *Bol 10 cm*	0,20	6	**10565**	10530-800001-10565	10530-405109-10565
Müslischale 15 cm *Cereal bowl 15 cm* Coppetta cereali 15 cm *Bol céréales 15 cm*	0,60	6	**15455**	10530-800001-15455	10530-405109-15455
Schüssel 18 cm *Bowl 18 cm* Insalatiera 18 cm *Saladier 18 cm*	1,30	1	**13318**	10530-800001-13318	10530-405109-13318
Schüssel 22 cm *Bowl 22 cm* Insalatiera 22 cm *Saladier 22 cm*	2,50	1	**13322**	10530-800001-13322	10530-405109-13322
Schüssel 26 cm *Bowl 26 cm* Insalatiera 26 cm *Saladier 26 cm*	4,00	1	**13326**	10530-800001-13326	10530-405109-13326
Platte 34 cm (34 x 24 cm) *Platter 34 cm (34 x 24 cm)* Piatto 34 cm (34 x 24 cm) *Plat 34 cm (34 x 24 cm)*		1	**12734**	10530-800001-12734	10530-405109-12734
Platte 41 cm (41 x 29 cm) *Platter 41 cm (41 x 29 cm)* Piatto 41 cm (41 x 29 cm) *Plat 41 cm (41 x 29 cm)*		1	**12741**	10530-800001-12741	10530-405109-12741
Schüssel mit Deckel * *Covered vegetable bowl ** Legumiera * *Légumier **	3,00	1	**11320**	10530-800001-11320	10530-405109-11320
Schüsseldeckel *Covered veget. bowl lid* Coperchio legumiera *Couvercle légumier*		1	**11322**	10530-800001-11322	10530-800001-11322

Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß	405109 Grand Air



Sauciere 2-tlg. 0,55 1 **11622**
Sauce-boat 2 pcs.
Salsiera 2 pezzi
Saucière 2 pcs.

4 012438 481982 — 10530-800001-11622
4 012438 564173 — 10530-405109-11622




Sauciere Utl. 0,55 1 **11626**
Sauce-boat base
Base salsiera
Corps saucière

4 012438 481999 — 10530-800001-11626
4 012438 564180 — 10530-405109-11626




Sauciere Untersetzer 19 cm 6 **10019**
(= Brotteller 19 cm)
Sauce-boat stand 19 cm (= Plate 19 cm)
Piattino salsiera 19 cm (= Piatto piano 19 cm)
Soucoupe saucière 19 cm (= Assiette plate 19 cm)

4 012438 481647 — 10530-800001-10019
4 012438 563947 — 10530-405109-10019




Espresso-Obertasse 0,08 6 **14717**
Espresso cup
Tazza da espresso senza piattino
Tasse à expresso seule

4 012438 481838 — 10530-800001-14717
4 012438 564197 — 10530-405109-14717



Espresso-Untertasse 12 cm 6 **14716**
Espresso saucer 12 cm
Piattino tazza da espresso 12 cm
Soucoupe à expresso 12 cm

4 012438 481845 — 10530-800001-14716
4 012438 564203 — 10530-405109-14716




Espresso-Untertasse / Coup 11 cm 6 **14936**
Espresso saucer / Coupe 11 cm
Piattino da espresso/coupe 11 cm
Soucoupe à expresso sans aile 11 cm

4 012438 532653 — 10530-800001-14936
4 012438 564210 — 10530-405109-14936




Kaffee-Obertasse 0,20 6 **14742**
Coffee cup
Tazza da caffè senza piattino
Tasse à café seule

4 012438 481869 — 10530-800001-14742
4 012438 564227 — 10530-405109-14742



Kaffee-Untertasse 15 cm 6 **14741**
Coffee saucer 15 cm
Piattino tazza da caffè 15 cm
Soucoupe à café 15 cm

4 012438 481876 — 10530-800001-14741
4 012438 564234 — 10530-405109-14741



Kaffee-Untertasse/Coup 14 cm 6 **14939**
Coffee saucer/Coupe 14 cm
Piattino tazza da caffè/coupe 14 cm
Soucoupe à café sans aile 14 cm

4 012438 532677 — 10530-800001-14939
4 012438 564241 — 10530-405109-14939



Tee-/Cappuccino-Obertasse 6 **14677**
Tea-/Cappuccino cup 0,25
Tazza da tè/cappuccino senza piattino
Tasse à thé/cappuccino seule

4 012438 481890 — 10530-800001-14677
4 012438 564258 — 10530-405109-14677



Tee-/Cappuccino-Untertasse 16 cm **14676**
Tea-/Cappuccino saucer 16 cm 6
Piattino tazza da tè/cappuccino 16 cm
Soucoupe à thé/cappuccino 16 cm

4 012438 481906 — 10530-800001-14676
4 012438 564265 — 10530-405109-14676



Tee-/Cappuccino-Untertasse/Coup **14939**
(= Kaffee-Untertasse/Coup 14 cm) 6
Tea/Cappuccino saucer/Coupe 14 cm
(= Coffee saucer/Coupe)
Piattino the/Cappuccino/Coupe 14 cm (= Piattino tazza da caffè/coupe)
Soucoupe thé/cappuccino sans aile 14 cm (= Soucoupe à café sans aile)

4 012438 532677 — 10530-800001-14939
4 012438 564241 — 10530-405109-14939

Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**	405109 **Grand Air**
Kombi-Obertasse *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,30	6	**14772**	10530-800001-14772	10530-405109-14772
Kombi-Untertasse 16 cm **(= Tee-/Cappuccino-Untertasse)** *Combi saucer 16 cm* *(= Tea-/Cappuccino saucer)* Piattino tazza combi 16 cm (= Piattino tazza da tè/cappuccino) *Soucoupe Kombi 16 cm (= Soucoupe à thé/cappuccino)*		6	**14676**	10530-800001-14676	10530-405109-14676
Kombi-Untertasse/Coup 15,5 cm *Combi saucer/Coupe 15,5 cm* Piattino combi/coupe 15,5 cm *Soucoupe combi sans aile 15,5 cm*		6	**14942**	10530-800001-14942	10530-405109-14942

Motif 1 - Grand Air

Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,34	6	**15505**	10530-800001-15505	10530-405109-15505

Dekor-Nr. | Decor-No. | Cod. decoro | Décor-No. 405111

Motif 2 - Grand Air lila

Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,34	6	**15505**	–	10530-405111-15505

Dekor-Nr. | Decor-No. | Cod. decoro | Décor-No. 405112

Motif 3 - Grand Air jaune

Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,34	6	**15505**	–	10530-405112-15505

Dekor-Nr. | Decor-No. | Cod. decoro | Décor-No. 405113

Motif 4- Grand Air bleue

Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,34	6	**15505**	–	10530-405113-15505

Dekor-Nr. | Decor-No. | Cod. decoro | Décor-No. 405114

Motif 1 - 4

Set 4 Becher mit Henkel *Set 4 mugs with handle* Set bicchiere con manico 4 pezzi *Set 4 gobelets avec anse*	0,34	1	**28321**	–	10530-405114-28321



Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 Weiß	405109 Grand Air
Zuckerdose 6 Pers. *	0,25	1	**14330**	10530-800001-14330	10530-405109-14330
*Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 ** *Sucrier 3 **					
Zuckerdose 6 Pers. Dkl.		1	**14332**	10530-800001-14332	10530-800001-14332
Sugar bowl 3 lid Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*					
Milchkännchen 6 Pers.	0,32	1	**14430**	10530-800001-14430	10530-405109-14430
Creamer 3 Lattiera/3 *Crémier 3*					
Kaffeekanne 6 Pers. *	1,50	1	**14030**	10530-800001-14030	10530-405109-14030
*Coffee-pot 3 ** Caffettiera/3 ** *Cafetière 3 **					
Kaffeekanne 6 Pers. Dkl.		1	**14032**	10530-800001-14032	10530-800001-14032
Coffee-pot 3 lid Coperchio caffettiera/3 *Couvercle cafetière 3*					
Teekanne 2 Pers. *	0,80	1	**14220**	–	10530-405109-14220
*Teapot 2 ** Teiera/2 ** *Théière 2 **					
Teekanne 2 Pers. Dkl.		1	**14222**	–	10530-405109-14222
Teapot 2 lid Coperchio teiera/2 *Couvercle théière 2*					
Teekanne 6 Pers. 3-tlg. * / **	1,35	1	**14235**	10530-800001-14235	10530-405109-14235
*Teapot 3 3 pcs. * / *** Teiera/3 3 pezzi * / ** *Théière 3 3 pcs. * / **					
Teekanne 6 Pers. Dkl.		1	**14232**	10530-800001-14232	10530-800001-14232
Teapot 3 lid Coperchio teiera/3 *Couvercle théière 3*					
Teekanne 6 Pers. Henkel (Metall) **		1	**01329**	10530-800001-01329	10530-800001-01329
*Handle tea-pot (Steel) *** Manico teiera/3 (Metallo) ** *Anse théière (Métal) **					

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

= Dekor-Nr. 800001
= Decor-No. 800001
= Codice decoro 800001
= Décor-No. 800001

**** = Ausgeschlossen von der Mikrowelleneignung sind Artikel mit Stahlbügel.**
*** = Items with steel handles are not suitable for microwave use.*
** = Non possono essere usati per il forno a microonde gli articoli che hanno parti in acciaio.
*** = Ne pas mettre au micro-ondes les articles avec l'anse en métal.*

Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (I) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	800001 **Weiß**	405109 **Grand Air**
Eierbecher mit Ablage 13,5 cm *Egg cup with deposit 13,5 cm* Portauovo con falda 13,5 cm *Coquetier 13,5 cm*		6	**15525**	4 012438 532714 10530-800001-15525	4 012438 564401 10530-405109-15525
Etagere 2-tlg. mit Fahnentellern 28-33 cm *Etagere 2 tiers with rim plates 28-33 cm* Alzata 2 pz con piatti a falda 28-33 cm *Etagère 2 pcs. avec assiettes avec aile 28-33 cm*		1	**25322**	–	4 012438 564449 10530-405109-25322

Balance 69204 – Premium Bone China

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	321652 **Lime**	321653 **Lila**
Vase 20 cm *Vase 20 cm* Vaso 20 cm *Vase 20 cm*	1	**26020**	4 012438 574592 69204-321652-26020	4 012438 574608 69204-321653-26020



Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**800001** **Weiß**	**405109** **Grand Air**



Set 6-tlg. mit Kombitassen und Couptellern **28597** –
Set 6 pcs. with Combi cups & saucers and coupe plates
Set 6 pz con tazze combi e piatti coupe
Set 6 pcs. avec paires tasse combi et assiettes sans aile

2 x Frühstücksteller 21 cm, Coup
2 x Kombi-Obertasse / 0,30 l
2 x Kombi-Untertasse/Coup 15,5 cm

4 012438 564418
10530-405109-28597



Set 4-tlg. mit Fahnen- und Couptellern **28539** –
Set 4 pcs. with rim and coupe plates
Set 4pz, piatto falda e coupe
Set 4 pcs. avec assiettes avec et sans aile

2 x Speiseteller 28 cm Fahne
2 x Suppenteller 21 cm, Coup

4 012438 564432
10530-405109-28539

Gedeck 3-tlg. **18109**
3 pc. place-setting
Coperto 3 pezzi
Couvert 3 pcs.

1 x Frühstücksteller 23 cm Fahne
1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,20 l

4 012438 482125
10530-800001-18109

Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405101 **Fleurs Sauvages**	405108 **Fleurs des Alpes**

Brotteller 19 cm Fahne 6 **10019**
Rim plate 19 cm
Piatto piano con falda 19 cm
Assiette avec aile 19 cm

4 012438 482163 — 10530-405101-10019
4 012438 531151 — 10530-405108-10019

Frühstücksteller 23 cm Fahne 6 **10023**
Breakfast plate 23 cm / rim
Piatto piano 23 cm con falda
Assiette petit déjeuner 23 cm / avec aile

4 012438 482170 — 10530-405101-10023
4 012438 531168 — 10530-405108-10023

Speiseteller 28 cm Fahne 6 **10028**
Rim plate 28 cm
Piatto piano con falda 28 cm
Assiette avec aile 28 cm

4 012438 482187 — 10530-405101-10028
4 012438 531175 — 10530-405108-10028

Platzteller 33 cm Fahne 1 **10063**
Service rim plate 33 cm
Piatto segnaposto 33 cm con falda
Assiette de présentation 33 cm avec aile

4 012438 482194 — 10530-405101-10063
4 012438 531182 — 10530-405108-10063

Suppenteller 23 cm Fahne 6 **10123**
Rim plate 23 cm deep
Piatto fondo con falda 23 cm
Assiette avec aile 23 cm creuse

4 012438 482200 — 10530-405101-10123
4 012438 531199 — 10530-405108-10123

Brotteller 18 cm / Coup 6 **10218**
Plate 18 cm / Coupe
Piatto piano 18 cm / Coupe
Assiette plate 18 cm / sans aile

4 012438 482217 — 10530-405101-10218
4 012438 531205 — 10530-405108-10218

Frühstücksteller 21 cm / Coup 6 **10221**
Plate 21 cm / Coupe
Piatto piano 21 cm / Coupe
Assiette plate 21 cm / sans aile

4 012438 482224 — 10530-405101-10221
4 012438 531212 — 10530-405108-10221

Speiseteller 27 cm / Coup 6 **10227**
Plate 27 cm / Coupe
Piatto piano 27 cm / Coupe
Assiette plate 27 cm / sans aile

4 012438 482231 — 10530-405101-10227
4 012438 531229 — 10530-405108-10227


Platzteller 32 cm / Coup 1 **10262**
Service plate 32 cm / Coupe
Piatto segnaposto 32 cm / Coupe
Assiette de présentation 32 cm / sans aile

4 012438 482248 — 10530-405101-10262
4 012438 531236 — 10530-405108-10262

Suppenteller 21 cm / Coup 6 **10321**
Plate deep 21 cm / Coupe
Piatto fondo 21 cm / Coupe
Assiette creuse 21 cm / sans aile

4 012438 482255 — 10530-405101-10321
4 012438 531243 — 10530-405108-10321

Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405101 **Fleurs Sauvages**	405108 **Fleurs des Alpes**
 **Suppentasse 2-tlg.** *Creamsoup cup & saucer* Tazza brodo 2 *Paire bol bouillon*	0,37	6	**10420**	4 012438 482262 10530-405101-10420	4 012438 531250 10530-405108-10420
 **Suppen-Obertasse** *Creamsoup cup* Tazza brodo senza piattino *Bol bouillon seul*	0,37	6	**10422**	4 012438 482286 10530-405101-10422	4 012438 531274 10530-405108-10422
 **Suppen-Untertasse 18,5 cm** *Creamsoup saucer 18,5 cm* Piattino tazza brodo 18,5 cm *Soucoupe bol bouillon 18,5 cm*		6	**10421**	4 012438 482279 10530-405101-10421	4 012438 531267 10530-405108-10421
 **Bowl 10 cm** *Bowl 10 cm* Coppetta 10 cm *Bol 10 cm*	0,20	6	**10565**	4 012438 482293 10530-405101-10565	4 012438 531281 10530-405108-10565
 **Müslischale 15 cm** *Cereal bowl 15 cm* Coppetta cereali 15 cm *Bol céréales 15 cm*	0,60	6	**15455**	4 012438 482590 10530-405101-15455	4 012438 531298 10530-405108-15455
 **Schüssel 18 cm** *Bowl 18 cm* Insalatiera 18 cm *Saladier 18 cm*	1,30	1	**13318**	4 012438 482378 10530-405101-13318	4 012438 531304 10530-405108-13318
 **Schüssel 22 cm** *Bowl 22 cm* Insalatiera 22 cm *Saladier 22 cm*	2,50	1	**13322**	4 012438 482385 10530-405101-13322	4 012438 531311 10530-405108-13322
 **Schüssel 26 cm** *Bowl 26 cm* Insalatiera 26 cm *Saladier 26 cm*	4,00	1	**13326**	4 012438 482392 10530-405101-13326	4 012438 531335 10530-405108-13326
 **Platte 34 cm (34 x 24 cm)** *Platter 34 cm (34 x 24 cm)* Piatto 34 cm (34 x 24 cm) *Plat 34 cm (34 x 24 cm)*		1	**12734**	4 012438 482354 10530-405101-12734	4 012438 531342 10530-405108-12734
 **Platte 41 cm (41 x 29 cm)** *Platter 41 cm (41 x 29 cm)* Piatto 41 cm (41 x 29 cm) *Plat 41 cm (41 x 29 cm)*		1	**12741**	4 012438 482361 10530-405101-12741	4 012438 531359 10530-405108-12741
 **Schüssel mit Deckel *** *Covered vegetable bowl ** Legumiera * *Légumier **	3,00	1	**11320**	4 012438 482309 10530-405101-11320	4 012438 531366 10530-405108-11320
 **Schüsseldeckel** *Covered veget. bowl lid* Coperchio legumiera *Couvercle légumier*		1	**11322**	4 012438 482323 10530-405101-11322	4 012438 531380 10530-405108-11322

Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405101 **Fleurs Sauvages**	405108 **Fleurs des Alpes**
Sauciere 2-tlg. *Sauce-boat 2 pcs.* Salsiera 2 pezzi *Saucière 2 pcs.*	0,55	1	**11622**	4 012438 482330 10530-405101-11622	4 012438 531397 10530-405108-11622
Sauciere Utl. *Sauce-boat base* Base salsiera *Corps saucière*	0,55	1	**11626**	4 012438 482347 10530-405101-11626	4 012438 531403 10530-405108-11626
Sauciere Untersetzer 19 cm **(= Brotteller 19 cm)** *Sauce-boat stand 19 cm (= Plate 19 cm)* Piattino salsiera 19 cm (= Piatto piano 19 cm) *Soucoupe saucière 19 cm (= Assiette plate 19 cm)*		6	**10019**	4 012438 482163 10530-405101-10019	4 012438 531151 10530-405108-10019
Espresso-Obertasse *Espresso cup* Tazza da espresso senza piattino *Tasse à expresso seule*	0,08	6	**14717**	4 012438 482552 10530-405101-14717	4 012438 531434 10530-405108-14717
Espresso-Untertasse 12 cm *Espresso saucer 12 cm* Piattino tazza da espresso 12 cm *Soucoupe à expresso 12 cm*		6	**14716**	4 012438 482545 10530-405101-14716	4 012438 531427 10530-405108-14716
Espresso-Untertasse / Coup 11 cm *Espresso saucer / Coupe 11 cm* Piattino da espresso/coupe 11 cm *Soucoupe à expresso sans aile 11 cm*		6	**14936**	4 012438 532554 10530-405101-14936	4 012438 531533 10530-405108-14936
Kaffee-Obertasse *Coffee cup* Tazza da caffè senza piattino *Tasse à café seule*	0,20	6	**14742**	4 012438 482583 10530-405101-14742	4 012438 531465 10530-405108-14742
Kaffee-Untertasse 15 cm *Coffee saucer 15 cm* Piattino tazza da caffè 15 cm *Soucoupe à café 15 cm*		6	**14741**	4 012438 482576 10530-405101-14741	4 012438 531458 10530-405108-14741
Kaffee-Untertasse/Coup 14 cm *Coffee saucer/Coupe 14 cm* Piattino tazza da caffè/coupe 14 cm *Soucoupe à café sans aile 14 cm*		6	**14939**	4 012438 532578 10530-405101-14939	4 012438 531557 10530-405108-14939
Tee-/Cappuccino-Obertasse *Tea-/Cappuccino cup* Tazza da tè/cappuccino senza piattino *Tasse à thé/cappuccino seule*	0,25	6	**14677**	4 012438 482521 10530-405101-14677	4 012438 531496 10530-405108-14677
Tee-/Cappuccino-Untertasse 16 cm *Tea-/Cappuccino saucer 16 cm* Piattino tazza da tè/cappuccino 16 cm *Soucoupe à thé/cappuccino 16 cm*		6	**14676**	4 012438 482514 10530-405101-14676	4 012438 531489 10530-405108-14676
Tee-/Cappuccino-Untertasse / Coup **(= Kaffee-Untertasse/Coup 14 cm)** *Tea/Cappuccino saucer / Coupe 14 cm* *(= Coffee saucer/Coupe)* Piattino the/Cappuccino / Coupe 14 cm (= Piattino tazza da caffè/coupe) *Soucoupe thé/cappuccino sans aile 14 cm (= Soucoupe à café sans aile)*		6	**14939**	4 012438 532578 10530-405101-14939	4 012438 531557 10530-405108-14939

Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405101 **Fleurs Sauvages**	405108 **Fleurs des Alpes**
Kombi-Obertasse *Combi cup* Tazza combi senza piattino *Tasse Kombi seule*	0,30	6	**14772**	4 012438 494333 10530-405101-14772	4 012438 531519 10530-405108-14772
Kombi-Untertasse 16 cm **(= Tee-/Cappuccino-Untertasse)** *Combi saucer 16 cm* *(= Tea-/Cappuccino saucer)* Piattino tazza combi 16 cm (= Piattino tazza da tè/cappuccino) *Soucoupe Kombi 16 cm (= Soucoupe à thé/cappuccino)*		6	**14676**	4 012438 482514 10530-405101-14676	4 012438 531489 10530-405108-14676
Kombi-Untertasse/Coup 15,5 cm *Combi saucer/Coupe 15,5 cm* Piattino combi/coupe 15,5 cm *Soucoupe combi sans aile 15,5 cm*		6	**14942**	4 012438 532592 10530-405101-14942	4 012438 531571 10530-405108-14942
Becher mit Henkel *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse*	0,34	6	**15505**	4 012438 494340 10530-405101-15505	4 012438 531618 10530-405108-15505
Zuckerdose 6 Pers. * *Sugar bowl 3 ** Zuccheriera/3 * *Sucrier 3 **	0,25	1	**14330**	4 012438 482460 10530-405101-14330	4 012438 531625 10530-405108-14330
Zuckerdose 6 Pers. Dkl. *Sugar bowl 3 lid* Coperchio zuccheriera/3 *Couvercle sucrier 3*		1	**14332**	4 012438 482484 10530-405101-14332	4 012438 531649 10530-405108-14332
Milchkännchen 6 Pers. *Creamer 3* Lattiera/3 *Crémier 3*	0,32	1	**14430**	4 012438 482491 10530-405101-14430	4 012438 531656 10530-405108-14430
Kaffeekanne 6 Pers. * *Coffee-pot 3 ** Caffettiera/3 * *Cafetière 3 **	1,50	1	**14030**	4 012438 482408 10530-405101-14030	4 012438 531663 10530-405108-14030
Kaffeekanne 6 Pers. Dkl. *Coffee-pot 3 lid* Coperchio caffettiera/3 *Couvercle cafetière 3*		1	**14032**	4 012438 482422 10530-405101-14032	4 012438 531687 10530-405108-14032

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Inh. (l) *Cont. (l)* Cont. (l) *Cont. (l)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405101 **Fleurs Sauvages**	405108 **Fleurs des Alpes**



Teekanne 6 Pers. 3-tlg. * / **
*Teapot 3 3 pcs. * / ***
Teiera/3 3 pezzi * / **
*Théière 3 3 pcs. * / ***
1,35 | 1 | **14235**

4 012438 482453 — 10530-405101-14235
4 012438 531694 — 10530-405108-14235



Teekanne 6 Pers. Dkl.
Teapot 3 lid
Coperchio teiera/3
Couvercle théière 3
1 | **14232**

4 012438 482446 — 10530-405101-14232
4 012438 531717 — 10530-405108-14232



Teekanne 6 Pers. Henkel (Metall) **
*Handle tea-pot (Steel) ***
Manico teiera/3 (Metallo) **
*Anse théière (Métal) ***
1 | **01329**

4 012438 482095 — 10530-800001-01329
4 012438 482095 — 10530-800001-01329



Eierbecher mit Ablage 13,5 cm
Egg cup with deposit 13,5 cm
Portauovo con falda 13,5 cm
Coquetier 13,5 cm
6 | **15525**

4 012438 532615 — 10530-405101-15525
4 012438 531724 — 10530-405108-15525



Etagere 2-tlg. mit Fahnentellern 28-33 cm
Etagere 2 tiers with rim plates 28-33 cm
Alzata 2 pz con piatti a falda 28-33 cm
Etagère 2 pcs. avec assiettes avec aile 28-33 cm
1 | **25322**

4 012438 512006 — 10530-405101-25322
–

*** = Unterteil nicht einzeln lieferbar - bitte Komplettteil ordern.**
** = Saucer/base cannot be supplied on its own - please order complete item.*
* = Non disponibile singolarmente - effettuare ordini articoli completi.
** = Le corps n'est pas livrable séparément. Commander la pièce complète.*

**** = Ausgeschlossen von der Mikrowelleneignung sind Artikel mit Stahlbügel.**
*** = Items with steel handles are not suitable for microwave use.*
** = Non possono essere usati per il forno a microonde gli articoli che hanno parti in acciaio.
*** = Ne pas mettre au micro-ondes les articles avec l'anse en métal.*

= Dekor-Nr. 800001
= Decor-No. 800001
= Codice decoro 800001
= Décor-No. 800001

Brillance 10530 – Premium Bone China

Artikel Article Descrizione articolo Article	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	405101 **Fleurs Sauvages**	405108 **Fleurs des Alpes**



Set 6-tlg. mit Kombitassen und Couptellern **28597**
Set 6 pcs. with Combi cups & saucers and coupe plates
Set 6 pz con tazze combi e piatti coupe
Set 6 pcs. avec paires tasse combi et assiettes sans aile

4 012438 532622
10530-405101-28597

–

2 x Frühstücksteller 21 cm, Coup
2 x Kombi-Obertasse / 0,30 l
2 x Kombi-Untertasse/Coup 15,5 cm



Set 6-tlg. mit Bechern und Couptellern **28598**
Set 6 pcs. with mugs and coupe plates
Set 6 pz con mug e piatti coupe
Set 6 pcs. avec gobelets et assiettes sans aile

4 012438 532639
10530-405101-28598

–

2 x Frühstücksteller 21 cm, Coup
2 x Becher mit Henkel / 0,34 l
2 x Kaffee-Untertasse/Coup 14 cm



Set 4-tlg. mit Fahnen- und Couptellern **28539**
Set 4 pcs. with rim and coupe plates
Set 4pz, piatto falda e coupe
Set 4 pcs. avec assiettes avec et sans aile

4 012438 514260
10530-405101-28539

–

2 x Speiseteller 28 cm Fahne
2 x Suppenteller 21 cm, Coup

Gedeck 3-tlg. **18109**
3 pc. place-setting
Coperto 3 pezzi
Couvert 3 pcs.

4 012438 482613
10530-405101-18109

1 x Frühstücksteller 23 cm Fahne
1 x Kaffeetasse 2-tlg. / 0,20 l



Photo: Andreas Hoernisch

Glass | Vyras 69907



Vyras 69907

NEU | *NEW*

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	**Designer** *Designer* Designer *Designer*	**Inh. (ccm)** *Cont. (ccm)* Cont. (ccm) *Cont. (ccm)*	**Höhe (mm)** *Height (mm)* Altezza (mm) *Hauteur (mm)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**110002** **Schliff**

Form: Michela Cattai, ITA



Set 2 Champagnerschalen
Set 2 champagne coupe
Set 2 coppa da champagne
Set 2 coupe à champagne

270 | 130 | 1 | **48684**

4 012438 593326
69907-110002-48684



Set 2 Gingläser
Set 2 gin glasses
Set 2 bicchieri di gin
Set 2 verres à gin

660 | 190 | 1 | **48685**

4 012438 593333
69907-110002-48685



Set 2 Whisky-Becher
Set 2 whisky tumblers
Set 2 bicchieri whisky
Set 2 gobelets à whisky

260 | 93 | 1 | **48686**

4 012438 593340
69907-110002-48686



Schale 26 x 18 cm
Bowl 26 x 18 cm
Coppa 26 x 18 cm
Coupe 26 x 18 cm

45 | 1 | **45754**

4 012438 593357
69907-110002-45754



Tischlicht, Ø 11,5 cm
Table light, Ø 11,5 cm
Candeliere da tavolo, Ø 11,5 cm
Bougie table, Ø 11,5 cm

90 | 1 | **48428**

4 012438 593364
69907-110002-48428

Glass | Sonetto 69223

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025



Sonetto 69223

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	**Designer** *Designer* Designer *Designer*	**Inh. (ccm)** *Cont. (ccm)* Cont. (ccm) *Cont. (ccm)*	**Höhe (mm)** *Height (mm)* Altezza (mm) *Hauteur (mm)*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**321675** **Klar** *Clear*

Form: Rosenthal Creative Center, GER



Weißwein
White wine
Bicchiere vino bianco
Verre à vin blanc

390 | 212 | 6 | **48018**

4 012438 586977
69223-321675-48018



Rotwein
Red wine
Bicchiere vino rosso
Verre à vin rouge

530 | 222 | 6 | **48038**

4 012438 586984
69223-321675-48038



Cocktail/Champagner
Cocktail/Champagne
Cocktail/Champagne
Cocktail/Champagne

240 | 135 | 6 | **48370**

4 012438 586991
69223-321675-48370



Becher klein
Tumbler small
Bicchiere piccolo
Gobelet petit

320 | 98 | 6 | **40141**

4 012438 586953
69223-321675-40141



Becher groß
Tumbler large
Bicchiere grande
Gobelet grand

440 | 155 | 6 | **40142**

4 012438 586960
69223-321675-40142

TAC 69948



Foto: Andreas Hoernisch

TAC 69948

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Designer *Designer* Designer *Designer*	Inh. (ccm) *Cont. (ccm)* Cont. (ccm) *Cont. (ccm)*	Höhe (mm) *Height (mm)* Altezza (mm) *Hauteur (mm)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	016001 **Glatt**

Form: Rosenthal Creative Center, GER



Weißwein
White wine
Bicchiere vino bianco
Verre à vin blanc

370 | 235 | 6 | **48018**

4 012434 641939
69948-016001-48018



Riesling
Riesling
Riesling
Riesling

580 | 266 | 6 | **48019**

4 012434 641915
69948-016001-48019



Rotwein
Red wine
Bicchiere vino rosso
Verre à vin rouge

650 | 250 | 6 | **48038**

4 012434 641908
69948-016001-48038



Rotwein Bordeaux Grand Cru
Red wine, Bordeaux Grand Cru
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru
Vin rouge, Bordeaux Grand Cru

860 | 280 | 6 | **48211**

4 012434 641120
69948-016001-48211



Rotwein Burgunder
Red wine, Burgundy
Vino rosso, Borgogna
Vin rouge, Bourgogne

900 | 280 | 6 | **48218**

4 012434 641892
69948-016001-48218



Rotwein Bordeaux
Red wine, Bordeaux
Vino rosso, Bordeaux
Vin rouge, Bordeaux

650 | 285 | 6 | **48219**

4 012434 641885
69948-016001-48219



Champagner
Champagne
Calice champagne
Flûte à champagne

300 | 263 | 6 | **48079**

4 012434 641946
69948-016001-48079



Jahrgangs-Champagner
Vintage Champagne
Champagne
Champagne Millésime

290 | 290 | 6 | **48085**

4 012434 641144
69948-016001-48085



Wasserkelch
Water goblet
Calice acqua
Verre à eau

470 | 238 | 6 | **48012**

4 012434 641922
69948-016001-48012

TAC 69948

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (ccm) *Cont. (ccm)* Cont. (ccm) *Cont. (ccm)*	Höhe (mm) *Height (mm)* Altezza (mm) *Hauteur (mm)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	016001 Glatt
Saftglas *Juice glass* Bicchiere succo *Verre jus de fruits*	620	160	6	**48146**	4 012434 641984 69948-016001-48146
Whisky *Whisky* Bicchiere whisky *Verre à whisky*	580	100	6	**48136**	4 012434 641977 69948-016001-48136
Bierglas *Beer* Bicchiere Birra *Verre à bière*	580	224	6	**48369**	4 012434 641960 69948-016001-48369
Grappa *Grappa* Calice grappa *Verre grappa*	120	208	6	**48306**	4 012434 641953 69948-016001-48306



diVino 27007

diVino
by Rosenthal



diVino 27007

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Inh. (ccm) *Cont. (ccm)* Cont. (ccm) *Cont. (ccm)*	Höhe (mm) *Height (mm)* Altezza (mm) *Hauteur (mm)*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	016001 Glatt
Weißwein *White wine* Bicchiere vino bianco *Verre à vin blanc*	320	208	6	**48020**	4 027745 001815 27007-016001-48020
Weißweinkelch * *White wine goblet ** Vino bianco goblet * *Gobelet vin blanc **	400	222	6	**48027**	4 012434 639134 27007-016001-48027
Rotwein Burgunder * *Red wine, Burgundy ** Vino rosso, Borgogna * *Vin rouge, Bourgogne **	630	230	6	**48214**	4 012434 641571 27007-016001-48214
Rotwein Bordeaux *Red wine, Bordeaux* Vino rosso, Bordeaux *Vin rouge, Bordeaux*	580	240	6	**48212**	4 012434 639080 27007-016001-48212
Champagner *Champagne* Calice champagne *Flûte à champagne*	220	225	6	**48071**	4 027745 001846 27007-016001-48071
Wasserbecher *Water tumbler* Bicchiere acqua *Gobelet à eau*	440	108	6	**48011**	4 012434 699077 27007-016001-48011

*** = Lieferung solange Vorrat reicht.**
** = Delivery as long as stocks last.*
* = Disponibile fino ad esaurimento scorte.
** = Livraison jusqu'à épuisement de stock.*

Gifts | the cup+ 69211
the mug+ 69203



the cup+ | the mug+

NEU | NEW

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	321677 ***Juicy Tangerine***	321647 ***Delicate Black***

the cup+ | Form: Rosenthal Creative Center, GER

Form-Nr. | Shape-No. | Cod. forma | Forme-No. 69211

Espresso doppelwandig
Espresso double-walled
Espresso a doppia parete
Expresso à double paroi
0,08 l / H = 5,9 cm

1 **14952**



4 012438 591018
69211-321677-14952



4 012438 584645
69211-321647-14952

Caffè Lungo doppelwandig
Coffee lungo double-walled
Lungo a doppia parete
Café Lungo à double paroi
0,18 l / H = 7,7 cm

1 **14955**



4 012438 591025
69211-321677-14955



4 012438 584683
69211-321647-14955

the mug+ | Form: Rosenthal Creative Center, GER

Form-Nr. | Shape-No. | Cod. forma | Forme-No. 69203

Becher doppelwandig
Mug double-walled
Mug a doppia parete
Mug à double paroi
0,28 l / H = 10,8 cm

1 **15598**



4 012438 591001
69203-321677-15598



4 012438 574417
69203-321647-15598

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	321651 ***Mixed Colours***

the cup+ | Form: Rosenthal Creative Center, GER

Form-Nr. | Shape-No. | Cod. forma | Forme-No. 69211

Set 4 Espresso doppelwandig
Set of 4 espresso double-walled
Set 4pz espresso a doppia parete
Set de 4 expresso à double paroi
0,08 l / H = 5,9 cm

1 **28737**
NEU
NEW



4 012438 591032
69211-321651-28737

Set 4 Caffè Lungo doppelwandig
Set of 4 coffee lungo double-walled
Set 4pz lungo a doppia parete
Set de 4 café lungo à double paroi
0,18 l / H = 7,7 cm

1 **28738**
NEU
NEW



4 012438 591049
69211-321651-28738

the mug+ | Form: Rosenthal Creative Center, GER

Form-Nr. | Shape-No. | Cod. forma | Forme-No. 69203

Set 4 Becher doppelwandig
Set of 4 mugs double-walled
Set 4pz mug a doppia parete
Set de 4 mugs à double paroi
0,28 l / H = 10,8 cm

1 **28724**



4 012438 574455
69203-321651-28724

Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	**321648** ***Comfort Blue***	**321649** ***Silky White***	**321650** ***Gentle Grey***
14952	 4 012438 584652 69211-321648-14952	 4 012438 584669 69211-321649-14952	 4 012438 584676 69211-321650-14952
14955	 4 012438 584690 69211-321648-14955	 4 012438 584706 69211-321649-14955	 4 012438 584713 69211-321650-14955
15598	 4 012438 574424 69203-321648-15598	 4 012438 574431 69203-321649-15598	 4 012438 574448 69203-321650-15598



Design Lights



Design Lights

Artikel	Designer	VPE	Form-Nr.	Dekor-Nr.	Art.-Nr.	NEU
Article	*Designer*	*PU*	*Shape-No.*	*Decor-No.*	*Art.-No.*	*NEW*
Descrizione articolo	Designer	QC	Cod. forma	Cod. decoro	Cod. Art.	
Article	*Designer*	*UE*	*Forme-No.*	*Décor-No.*	*Art.-No.*	

Design Lights Form: Tapio Wirkkala, FIN

Ura ***Weiß matt | White mat | Bianco opaco | Blanc mat***



Duftkerze 1-tlg. 1 12800 100102 **24882**
Scented candle 1 pcs.
Candela 1 pz
Bougie parfumée 1 pcs.
230 ml | H = 8,8 cm | Ø 8,8 mm
4 012438 592695
12800-100102-24882



Multifunktionsgefäß 1 12800 100102 **24883**
Multipurpose container
Recipiente multiuso
Récipient polyvalent
230 ml | H = 8,8 cm | Ø 8,8 mm
4 012438 592701
12800-100102-24883

Pisara ***Weiß matt | White mat | Bianco opaco | Blanc mat***



Duftkerze 2-tlg. klein 1 13043 100102 **24873**
Scented candle 2 pcs. small
Candela 2 pz piccola
Bougie parfumée 2 pcs. petite
230 ml | H = 8,8 cm | Ø 8,8 mm
4 012438 592718
13043-100102-24873



Duftkerze 2-tlg. groß 1 13043 100102 **24879**
Scented candle 2 pcs. large
Candela 2 pz grande
Bougie parfumée 2 pcs. grande
450 ml | H = 7,0 cm | Ø 13,6 mm
4 012438 592770
13043-100102-24879



Dose klein 1 13043 100102 **24989**
Box small
Scatola piccola
Boîte petite
230 ml | H = 8,8 cm | Ø 8,8 mm
4 012438 592923
13043-100102-24989



Dose groß 1 13043 100102 **24986**
Box large
Scatola grande
Boîte grande
450 ml | H = 7,0 cm | Ø 13,6 mm
4 012438 592947
13043-100102-24986

Rinki ***Weiß glasiert | White glazed | Bianco smaltato | Blanc émaillé***



Duftkerze 2-tlg. klein 1 17145 100100 **24873**
Scented candle 2 pcs. small
Candela 2 pz piccola
Bougie parfumée 2 pcs. petite
230 ml | H = 9,1 cm | Ø 9,2 mm
4 012438 592749
17145-100100-24873



Dose klein 1 17145 100100 **24989**
Box small
Scatola piccola
Boîte petite
230 ml | H = 9,1 cm | Ø 9,2 mm
4 012438 592930
17145-100100-24989

Design Lights

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Designer *Designer* Designer *Designer*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	NEU *NEW*

Design Lights Form: Tapio Wirkkala, FIN

Ripple ***Schwarz | Black | Nero | Noir***



Duftkerze 1-tlg. 1 17146 105850 **24882**
Scented candle 1 pcs.
Candela 1 pz
Bougie parfumée 1 pcs.
230 ml | H = 8,6 cm | Ø 10,2 mm

4 012438 592800
17146-105850-24882



Multifunktionsgefäß 1 17146 105850 **24883**
Multipurpose container
Recipiente multiuso
Récipient polyvalent
230 ml | H = 8,6 cm | Ø 10,2 mm

4 012438 592817
17146-105850-24883

Linja ***Schwarz | Black | Nero | Noir***



Duftkerze 2-tlg. klein 1 17147 105850 **24873**
Scented candle 2 pcs. small
Candela 2 pz piccola
Bougie parfumée 2 pcs. petite
230 ml | H = 8,1 cm | Ø 8,5 mm

4 012438 592824
17147-105850-24873



Dose klein 1 17147 105850 **24989**
Box small
Scatola piccola
Boîte petite
230 ml | H = 8,1 cm | Ø 8,5 mm

4 012438 592954
17147-105850-24989

Viiva ***Schwarz | Black | Nero | Noir***



Duftkerze 2-tlg. klein 1 17148 105850 **24873**
Scented candle 2 pcs. small
Candela 2 pz piccola
Bougie parfumée 2 pcs. petite
230 ml | H = 7,5 cm | Ø 10,2 mm

4 012438 592855
17148-105850-24873



Duftkerze 2-tlg. groß 1 17148 105850 **24879**
Scented candle 2 pcs. large
Candela 2 pz grande
Bougie parfumée 2 pcs. grande
450 ml | H = 7,0 cm | Ø 13,6 mm

4 012438 592886
17148-105850-24879



Dose klein 1 17148 105850 **24989**
Box small
Scatola piccola
Boîte petite
230 ml | H = 7,5 cm | Ø 10,2 mm

4 012438 592961
17148-105850-24989



Dose groß 1 17148 105850 **24986**
Box large
Scatola grande
Boîte grande
450 ml | H = 7,0 cm | Ø 13,6 mm

4 012438 592978
17148-105850-24986

Home Monochrome



Home

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	NEU *NEW*
	Monochrome					
	**Vase 20 cm** *Vase 20 cm* Vaso 20 cm *Vase 20 cm*	1	13584	426460	**26020**	4 012438 593647 13584-426460-26020
	**Vase 26 cm** *Vase 26 cm* Vaso 26 cm *Vase 26 cm*	1	13584	426460	**26026**	4 012438 593654 13584-426460-26026
	Maze					
	**Schälchen 12 cm quadr. flach** *Bowl 12 cm square flat* Coppetta quadra piana 12 cm *Coupelle carrée 12 cm plate*	1	11940	426461	**15253**	4 012438 593739 11940-426461-15253
	Harlekin					
	**Schälchen 12 cm quadr. flach** *Bowl 12 cm square flat* Coppetta quadra piana 12 cm *Coupelle carrée 12 cm plate*	1	11940	426462	**15253**	4 012438 593746 11940-426462-15253
	Moustache					
	**Schälchen 12 cm quadr. flach** *Bowl 12 cm square flat* Coppetta quadra piana 12 cm *Coupelle carrée 12 cm plate*	1	11940	426463	**15253**	4 012438 593753 11940-426463-15253
	Zebra					
	**Schälchen 12 cm quadr. flach** *Bowl 12 cm square flat* Coppetta quadra piana 12 cm *Coupelle carrée 12 cm plate*	1	11940	426464	**15253**	4 012438 593760 11940-426464-15253
	**Schale 15 cm (15 x 12 cm)** *Dish 15 cm (15 x 12 cm)* Coppa 15 cm (15 x 12 cm) *Coupe 15 cm (15 x 12 cm)*	1	14269	426460	**25815**	4 012438 593678 14269-426460-25815
	**Schale 18 cm (18 x 18 cm)** *Dish 18 cm (18 x 18 cm)* Coppa 18 cm (18 x 18 cm) *Coupe 18 cm (18 x 18 cm)*	1	14240	426460	**25818**	4 012438 593661 14240-426460-25818
	**Schale 26 cm (26 x 18 cm)** *Dish 26 cm (26 x 18 cm)* Coppa 26 cm (26 x 18 cm) *Coupe 26 cm (26 x 18 cm)*	1	14269	426460	**25826**	4 012438 593685 14269-426460-25826

Home

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	NEU *NEW*
	Monochrome					
	Bubbles					
	**Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse* 0,38 l	1	10650	426465	**15505**	4 012438 593791 10650-426465-15505
	**Becher mit Henkel mit Deckel** *Mug with handle and lid* Bicchiere con manico e coperchio *Gobelet avec anse et couvercle* 0,38 l	1	10650	426465	**15482**	4 012438 593784 10650-426465-15482
	Stripes					
	**Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse* 0,38 l	1	10650	426466	**15505**	4 012438 593821 10650-426466-15505
	**Becher mit Henkel mit Deckel** *Mug with handle and lid* Bicchiere con manico e coperchio *Gobelet avec anse et couvercle* 0,38 l	1	10650	426466	**15482**	4 012438 593814 10650-426466-15482
	**Dose 11,5 cm mit Deckel** *Box 11,5 cm with lid* Scatola 11,5 cm con coperchio *Boîte 11,5 cm avec couvercle*	1	14635	426460	**25197**	4 012438 593692 14635-426460-25197
	Motiv 1-4 (White Drop, Plaid, Bubbles, Black Drop)					
	**Set 4 Untersetzer** *Porcelain coaster 4 pcs.* Set 4 sottobicchieri *Sous verre porcel. 4 pcs.* 9,5 cm	1	14214	426460	**28723**	4 012438 593722 14214-426460-28723

Home Flower Farm



	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	NEU *NEW*
	Flower Farm					
	**Vase 20 cm** *Vase 20 cm* Vaso 20 cm *Vase 20 cm*	1	13584	426387	**26020**	4 012438 593371 13584-426387-26020
	**Vase 26 cm** *Vase 26 cm* Vaso 26 cm *Vase 26 cm*	1	13584	426387	**26026**	4 012438 593388 13584-426387-26026
	Bird					
	**Schälchen 12 cm quadr. flach** *Bowl 12 cm square flat* Coppetta quadra piana 12 cm *Coupelle carrée 12 cm plate*	1	11940	426388	**15253**	4 012438 593500 11940-426388-15253
	Circles					
	**Schälchen 12 cm quadr. flach** *Bowl 12 cm square flat* Coppetta quadra piana 12 cm *Coupelle carrée 12 cm plate*	1	11940	426389	**15253**	4 012438 593517 11940-426389-15253
	Flower					
	**Schälchen 12 cm quadr. flach** *Bowl 12 cm square flat* Coppetta quadra piana 12 cm *Coupelle carrée 12 cm plate*	1	11940	426390	**15253**	4 012438 593524 11940-426390-15253
	Lines					
	**Schälchen 12 cm quadr. flach** *Bowl 12 cm square flat* Coppetta quadra piana 12 cm *Coupelle carrée 12 cm plate*	1	11940	426391	**15253**	4 012438 593531 11940-426391-15253
	**Schale 15 cm (15 x 12 cm)** *Dish 15 cm (15 x 12 cm)* Coppa 15 cm (15 x 12 cm) *Coupe 15 cm (15 x 12 cm)*	1	14269	426387	**25815**	4 012438 593395 14269-426387-25815
	**Schale 18 cm (18 x 18 cm)** *Dish 18 cm (18 x 18 cm)* Coppa 18 cm (18 x 18 cm) *Coupe 18 cm (18 x 18 cm)*	1	14240	426387	**25818**	4 012438 593418 14240-426387-25818
	**Schale 26 cm (26 x 18 cm)** *Dish 26 cm (26 x 18 cm)* Coppa 26 cm (26 x 18 cm) *Coupe 26 cm (26 x 18 cm)*	1	14269	426387	**25826**	4 012438 593401 14269-426387-25826

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	NEU *NEW*
	Flower Farm					
	Flora					
	**Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse* 0,38 l	1	10650	426392	**15505**	4 012438 593593 10650-426392-15505
	**Becher mit Henkel mit Deckel** *Mug with handle and lid* Bicchiere con manico e coperchio *Gobelet avec anse et couvercle* 0,38 l	1	10650	426392	**15482**	4 012438 593586 10650-426392-15482
	Fauna					
	**Becher mit Henkel** *Mug with handle* Bicchiere con manico *Gobelet avec anse* 0,38 l	1	10650	426393	**15505**	4 012438 593623 10650-426393-15505
	**Becher mit Henkel mit Deckel** *Mug with handle and lid* Bicchiere con manico e coperchio *Gobelet avec anse et couvercle* 0,38 l	1	10650	426393	**15482**	4 012438 593616 10650-426393-15482
	**Dose 11,5 cm mit Deckel** *Box 11,5 cm with lid* Scatola 11,5 cm con coperchio *Boîte 11,5 cm avec couvercle*	1	14635	426387	**25197**	4 012438 593432 14635-426387-25197
	**Dose 15 cm mit Deckel** *Box 15 cm with lid* Scatola 15 cm con coperchio *Boîte 15 cm avec couvercle*	1	14635	426387	**25203**	4 012438 593463 14635-426387-25203
	***Motiv 1-4 (Grape, Lemon, Cherry, Orange)*** **Set 4 Untersetzer** *Porcelain coaster 4 pcs.* Set 4 sottobicchieri *Sous verre porcel. 4 pcs.* 9,5 cm	1	14214	426387	**28723**	4 012438 593494 14214-426387-28723

Miniaturvasen

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	
	**Falda** **Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14438	100102	**26010**	4 012438 530819 14438-100102-26010
	**Fast** **Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14271	800001	**26010**	4 012438 474458 14271-800001-26010
	**Hop** **Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14625	100102	**26010** NEU *NEW*	4 012438 584614 14625-100102-26010
	**La Chute** **Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14484	800001	**26010**	4 012438 558356 14484-800001-26010
	**Node** **Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14628	100102	**26010** NEU *NEW*	4 012438 584607 14628-100102-26010
	**Phi City** **Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14605	100102	**26010**	4 012438 558332 14605-100102-26010
	**Skum** **Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14621	100102	**26010**	4 012438 558363 14621-100102-26010
	**Squall** **Vase 11 cm** *Vase 11 cm* Vaso 11 cm *Vase 11 cm*	1	14463	800001	**26011**	4 012438 530833 14463-800001-26011
	**Surface** **Vase 9 cm** *Vase 9 cm* Vaso 9 cm *Vase 9 cm*	1	14270	100102	**26009**	4 012438 474441 14270-100102-26009
	**Tütenvase** **Vase 9 cm** *Vase 9 cm* Vaso 9 cm *Vase 9 cm*	1	13581	800001	**26009**	4 012438 474434 13581-800001-26009
	**Vase of Phases** **Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14255	100102	**26010**	4 012438 474427 14255-100102-26010

Mini vases+

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	
	**Asym** *Midnight*	**Vase 9 cm** *Vase 9 cm* Vaso 9 cm *Vase 9 cm*	1	13577	426326	**26009**
	**Falda** *Midnight*	**Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14438	426326	**26010**
	**Fast** *Fossil*	**Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14271	426324	**26010**
	**Florinda** *Coral*	**Vase 9 cm** *Vase 9 cm* Vaso 9 cm *Vase 9 cm*	1	14102	426329	**26009**
	**Flux** *Mint*	**Vase 9 cm** *Vase 9 cm* Vaso 9 cm *Vase 9 cm*	1	14259	426331	**26009**
	**Node** *Coral*	**Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14628	426329	**26010**
	**Ode** *Lava*	**Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14476	426320	**26010**
	**Phi City** *Abyss*	**Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14605	426328	**26010**

4 012438 574110
13577-426326-26009

4 012438 574035
14438-426326-26010

4 012438 574080
14271-426324-26010

4 012438 574127
14102-426329-26009

4 012438 574103
14259-426331-26009

4 012438 574028
14628-426329-26010

4 012438 574066
14476-426320-26010

4 012438 574073
14605-426328-26010

Mini vases+

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	
	**Plissée** *Lava*	**Vase 8 cm** *Vase 8 cm* Vaso 8 cm *Vase 8 cm*	1	13027	426320	**26008**	4 012438 574097 13027-426320-26008
	**Squall** *Fossil*	**Vase 11 cm** *Vase 11 cm* Vaso 11 cm *Vase 11 cm*	1	14463	426324	**26011**	4 012438 574042 14463-426324-26011
	**Tütenvase** *Mint*	**Vase 9 cm** *Vase 9 cm* Vaso 9 cm *Vase 9 cm*	1	13581	426331	**26009**	4 012438 574011 13581-426331-26009
	**Vase of Phases** *Abyss*	**Vase 10 cm** *Vase 10 cm* Vaso 10 cm *Vase 10 cm*	1	14255	426328	**26010**	4 012438 574059 14255-426328-26010



Midi-Vases

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	
Fast					
Form: Cédric Ragot, FRA					
 **Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14271	800001	**26014**	4 012438 587905 14271-800001-26014
Hop					
Form: Sebastian Herkner, GER					
 **Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14625	100102	**26014**	4 012438 587936 14625-100102-26014
Node					
Form: Martin Hirth, GER					
 **Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14628	100102	**26014**	4 012438 587943 14628-100102-26014
Skum					
Form: BIG Ideas, DEN					
 **Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14621	100102	**26014**	4 012438 587929 14621-100102-26014
Squall					
Form: Cédric Ragot, FRA					
 **Vase 15 cm** *Vase 15 cm* Vaso 15 cm *Vase 15 cm*	1	14463	800001	**26015**	4 012438 587912 14463-800001-26015
Surface					
Form: Achim Haigis, GER					
 **Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14270	100102	**26014**	4 012438 587899 14270-100102-26014

Midi-Vases

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*		VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	NEU *NEW*
	**Fast** *Cameo*	**Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14271	426330	**26014**	4 012438 589541 14271-426330-26014
	**Fast** *Midnight*	**Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14271	426326	**26014**	4 012438 589558 14271-426326-26014
	**Hop** *Fossil*	**Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14625	426324	**26014**	4 012438 589565 14625-426324-26014
	**Hop** *Midnight*	**Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14625	426326	**26014**	4 012438 589572 14625-426326-26014
	**Node** *Lava*	**Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14628	426320	**26014**	4 012438 589589 14628-426320-26014
	**Node** *Sea Salt*	**Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14628	426322	**26014**	4 012438 589596 14628-426322-26014
	**Skum** *Fossil*	**Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14621	426324	**26014**	4 012438 589602 14621-426324-26014
	**Skum** *Mint*	**Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14621	426331	**26014**	4 012438 589619 14621-426331-26014
	**Skum** *Ruby*	**Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14621	426386	**26014**	4 012438 589282 14621-426386-26014
	**Squall** *Lava*	**Vase 15 cm** *Vase 15 cm* Vaso 15 cm *Vase 15 cm*	1	14463	426320	**26015**	4 012438 589626 14463-426320-26015
	**Squall** *Mint*	**Vase 15 cm** *Vase 15 cm* Vaso 15 cm *Vase 15 cm*	1	14463	426331	**26015**	4 012438 589633 14463-426331-26015
	**Surface** *Cameo*	**Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14270	426330	**26014**	4 012438 589657 14270-426330-26014
	**Surface** *Sea Salt*	**Vase 14 cm** *Vase 14 cm* Vaso 14 cm *Vase 14 cm*	1	14270	426322	**26014**	4 012438 589640 14270-426322-26014

Design Vases+



Design Vases+

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	
Asym | *Sea Salt* Form: Claus Josef Riedel, CZE					
 **Vase 30 cm** *Vase 30 cm* Vaso 30 cm *Vase 30 cm*	1	13577	426322	**26030**	4 012434 717849 13577-426322-26030
Fast | *Cameo* Form: Cédric Ragot, FRA					
 **Vase 30 cm** *Vase 30 cm* Vaso 30 cm *Vase 30 cm*	1	14271	426330	**26030**	4 012434 717740 14271-426330-26030
Hop | *Atlantic* Form: Sebastian Herkner, GER					
 **Vase 26 cm** *Vase 26 cm* Vaso 26 cm *Vase 26 cm*	1	14625	426325	**26026**	4 012434 717733 14625-426325-26026
Skum | *Fossil* Form: BIG Ideas, DEN					
 **Vase 26 cm** *Vase 26 cm* Vaso 26 cm *Vase 26 cm*	1	14621	426324	**26026**	4 012434 716323 14621-426324-26026
Squall | *Mint* Form: Cédric Ragot, FRA					
 **Vase 32 cm** *Vase 32 cm* Vaso 32 cm *Vase 32 cm*	1	14463	426331	**26032**	4 012434 717771 14463-426331-26032
Vase of Phases | *Pacific* Form: Studio Dror, ISR					
 **Vase 26 cm** *Vase 26 cm* Vaso 26 cm *Vase 26 cm*	1	14255	426323	**26026**	4 012434 717757 14255-426323-26026

Node

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	**Designer** *Designer* Designer *Designer*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Form-Nr.** *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	**Dekor-Nr.** *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*

Node Form: Martin Hirth, GER

Lava



Vase 25 cm
Vase 25 cm
Vaso 25 cm
Vase 25 cm

1 | 14628 | 426320 | **26025**

4 012434 716804
14628-426320-26025

White



Vase 25 cm
Vase 25 cm
Vaso 25 cm
Vase 25 cm

1 | 14628 | 100102 | **26025**

4 012434 716606
14628-100102-26025

Abyss



Vase 25 cm
Vase 25 cm
Vaso 25 cm
Vase 25 cm

1 | 14628 | 426328 | **26025**

4 012434 716613
14628-426328-26025

Cameo



Vase 25 cm
Vase 25 cm
Vaso 25 cm
Vase 25 cm

1 | 14628 | 426330 | **26025**

4 012434 716620
14628-426330-26025

Node Stripes

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Designer *Designer* Designer *Designer*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*

Node Stripes Form: Martin Hirth, GER

Apple



Vase 12 cm
Vase 12 cm
Vaso 12 cm
Vase 12 cm

1 | 14628 | 426368 | **26012**

4 012434 716811
14628-426368-26012

Blueberry



Vase 12 cm
Vase 12 cm
Vaso 12 cm
Vase 12 cm

1 | 14628 | 426369 | **26012**

4 012434 716828
14628-426369-26012

Mango



Vase 12 cm
Vase 12 cm
Vaso 12 cm
Vase 12 cm

1 | 14628 | 426370 | **26012**

4 012434 716835
14628-426370-26012

Plum



Vase 12 cm
Vase 12 cm
Vaso 12 cm
Vase 12 cm

1 | 14628 | 426371 | **26012**

4 012434 716842
14628-426371-26012

La Chute

Artikel	**Designer**	**VPE**	**Form-Nr.**	**Dekor-Nr.**	**Art.-Nr.**
Article	*Designer*	*PU*	*Shape-No.*	*Decor-No.*	*Art.-No.*
Descrizione articolo	Designer	QC	Cod. forma	Cod. decoro	Cod. Art.
Article	*Designer*	*UE*	*Forme-No.*	*Décor-No.*	*Art.-No.*

La Chute Form: Cédric Ragot, FRA

Weiß glasiert | White glazed | Bianco smaltato | Blanc émaillé



Vase 26 cm 1 14484 800001 **26026**
Vase 26 cm
Vaso 26 cm
Vase 26 cm

4 012434 703583
14484-800001-26026

Gold titanisiert | Gold titanium | Oro titanizzato | Titane doré



Vase 26 cm 1 14484 426157 **26026**
Vase 26 cm
Vaso 26 cm
Vase 26 cm

4 012434 706393
14484-426157-26026

Falda

Artikel	**Designer**	**VPE**	**Form-Nr.**	**Dekor-Nr.**	**Art.-Nr.**
Article	*Designer*	*PU*	*Shape-No.*	*Decor-No.*	*Art.-No.*
Descrizione articolo	Designer	QC	Cod. forma	Cod. decoro	Cod. Art.
Article	*Designer*	*UE*	*Forme-No.*	*Décor-No.*	*Art.-No.*

Falda Form: Sebastian Herkner, GER

interior innovation award 2015 Selection

German Design Award NOMINEE 2015

Weiß glasiert | White glazed | Bianco smaltato | Blanc émaillé



Vase 27 cm 1 14438 800001 **26027**
Vase 27 cm
Vaso 27 cm
Vase 27 cm

4 012434 696311
14438-800001-26027

Gold titanisiert | Gold titanium | Oro titanizzato | Titane doré



Vase 27 cm 1 14438 426157 **26027**
Vase 27 cm
Vaso 27 cm
Vase 27 cm

4 012434 685421
14438-426157-26027

Flux

Artikel	Designer	VPE	Form-Nr.	Dekor-Nr.	Art.-Nr.
Article	*Designer*	*PU*	*Shape-No.*	*Decor-No.*	*Art.-No.*
Descrizione articolo	Designer	QC	Cod. forma	Cod. decoro	Cod. Art.
Article	*Designer*	*UE*	*Forme-No.*	*Décor-No.*	*Art.-No.*

Flux Form: Harry-Paul, NED

Weiß glasiert | White glazed | Bianco smaltato | Blanc émaillé



Vase 14 cm
Vase 14 cm
Vaso 14 cm
Vase 14 cm

1 | 14259 | 800001 | **26014**

4 012434 621283
14259-800001-26014



Vase 20 cm
Vase 20 cm
Vaso 20 cm
Vase 20 cm

1 | 14259 | 800001 | **26020**

4 012434 621290
14259-800001-26020



Vase 26 cm
Vase 26 cm
Vaso 26 cm
Vase 26 cm

1 | 14259 | 800001 | **26026**

4 012434 621306
14259-800001-26026



Skum

Artikel	Designer	VPE	Form-Nr.	Dekor-Nr.	Art.-Nr.
Article	*Designer*	*PU*	*Shape-No.*	*Decor-No.*	*Art.-No.*
Descrizione articolo	Designer	QC	Cod. forma	Cod. decoro	Cod. Art.
Article	*Designer*	*UE*	*Forme-No.*	*Décor-No.*	*Art.-No.*

Skum Form: BIG, DEN

Weiß glasiert | White glazed | Bianco smaltato | Blanc émaillé



Vase 26 cm 1 14621 800001 **26026**
Vase 26 cm
Vaso 26 cm
Vase 26 cm

4 012434 710871
14621-800001-26026

Weiß matt | White mat | Bianco opaco | Blanc mat



Vase 26 cm 1 14621 100102 **26026**
Vase 26 cm
Vaso 26 cm
Vase 26 cm

4 012434 710888
14621-100102-26026

Fast

Artikel	Designer	VPE	Form-Nr.	Dekor-Nr.	Art.-Nr.
Article	*Designer*	*PU*	*Shape-No.*	*Decor-No.*	*Art.-No.*
Descrizione articolo	Designer	QC	Cod. forma	Cod. decoro	Cod. Art.
Article	*Designer*	*UE*	*Forme-No.*	*Décor-No.*	*Art.-No.*

Fast Form: Cédric Ragot, FRA

DESIGNPREIS 2009

GOOD DESIGN
GOOD DESIGN AWARD USA

Weiß glasiert | White glazed | Bianco smaltato | Blanc émaillé



Vase 22 cm 1 14271 800001 **26022**
Vase 22 cm
Vaso 22 cm
Vase 22 cm

4 012434 640123
14271-800001-26022



Vase 27 cm 1 14271 800001 **26027**
Vase 27 cm
Vaso 27 cm
Vase 27 cm

4 012434 640130
14271-800001-26027



Vase 30 cm 1 14271 800001 **26030**
Vase 30 cm
Vaso 30 cm
Vase 30 cm

4 012434 640147
14271-800001-26030

Squall

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Designer *Designer* Designer *Designer*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*

Squall Form: Cédric Ragot, FRA

Weiß glasiert | White glazed | Bianco smaltato | Blanc émaillé



Vase 23 cm
Vase 23 cm
Vaso 23 cm
Vase 23 cm

1 | 14463 | 800001 | **26023**

4 012434 693860
14463-800001-26023



Vase 32 cm
Vase 32 cm
Vaso 32 cm
Vase 32 cm

1 | 14463 | 800001 | **26032**

4 012434 693761
14463-800001-26032



Vase 40 cm
Vase 40 cm
Vaso 40 cm
Vase 40 cm

1 | 14463 | 800001 | **26040**

4 012434 693877
14463-800001-26040

Weiß matt | White mat | Bianco opaco | Blanc mat



Vase 32 cm
Vase 32 cm
Vaso 32 cm
Vase 32 cm

1 | 14463 | 100102 | **26032**

4 012434 698988
14463-100102-26032

Schwarz matt | Black mat | Nero opaco | Noir mat



Vase 32 cm
Vase 32 cm
Vaso 32 cm
Vase 32 cm

1 | 14463 | 105000 | **26032**

4 012434 698995
14463-105000-26032

Gold titanisiert | Gold titanium | Oro titanizzato | Titane doré



Vase 32 cm
Vase 32 cm
Vaso 32 cm
Vase 32 cm

1 | 14463 | 426157 | **26032**

4 012434 699008
14463-426157-26032

Platin titanisiert | Silver titanium | Platino titanizzato | Titane argenté



Vase 32 cm
Vase 32 cm
Vaso 32 cm
Vase 32 cm

1 | 14463 | 426159 | **26032**

4 012434 699022
14463-426159-26032

Vase of Phases

Artikel	Designer	VPE	Form-Nr.	Dekor-Nr.	Art.-Nr.
Article	*Designer*	*PU*	*Shape-No.*	*Decor-No.*	*Art.-No.*
Descrizione articolo	Designer	QC	Cod. forma	Cod. decoro	Cod. Art.
Article	*Designer*	*UE*	*Forme-No.*	*Décor-No.*	*Art.-No.*

Vase of Phases Form: Studio Dror, ISR

DESIGNPREIS 2007 NOMINIERT

product design award 2006

Weiß-matt poliert | White-mat polished | Bianco-opaco lucido | Blanc-mat poli



Vase 21 cm 1 14255 100102 **26021**
Vase 21 cm
Vaso 21 cm
Vase 21 cm

4 012434 620705
14255-100102-26021



Vase 26 cm 1 14255 100102 **26026**
Vase 26 cm
Vaso 26 cm
Vase 26 cm

4 012434 620712
14255-100102-26026



Vase 30 cm 1 14255 100102 **26030**
Vase 30 cm
Vaso 30 cm
Vase 30 cm

4 012434 620729
14255-100102-26030

Vases

Artikel	Designer	VPE	Form-Nr.	Dekor-Nr.	Art.-Nr.
Article	*Designer*	*PU*	*Shape-No.*	*Decor-No.*	*Art.-No.*
Descrizione articolo	Designer	QC	Cod. forma	Cod. decoro	Cod. Art.
Article	*Designer*	*UE*	*Forme-No.*	*Décor-No.*	*Art.-No.*

»Asym« 1976 Claus Josef Riedel, CZE



Vase 30 cm 1 13577 800001 **26030**
Vase 30 cm
Vaso 30 cm
Vase 30 cm

4 012434 673879
13577-800001-26030

»Tütenvase« 1977 Tapio Wirkkala, FIN



Tütenvase 22 cm 1 14146 100102 **29429**
Bag vase 22 cm
Vaso sacchetto 22 cm
Vase sac 22 cm

4 012434 673886
14146-100102-29429

»Arcus« 1983 Marcello Morandini, ITA



Vase 24 cm 1 13719 100102 **26024**
Vase 24 cm
Vaso 24 cm
Vase 24 cm

4 012434 673930
13719-100102-26024

Do not litter 14146

Artikel	Designer	VPE	Form-Nr.	Dekor-Nr.	Art.-Nr.
Article	*Designer*	*PU*	*Shape-No.*	*Decor-No.*	*Art.-No.*
Descrizione articolo	Designer	QC	Cod. forma	Cod. decoro	Cod. Art.
Article	*Designer*	*UE*	*Forme-No.*	*Décor-No.*	*Art.-No.*

Weiß-matt poliert | White-mat polished | Bianco-opaco lucido | Blanc-mat poli



Tütenvase 10 cm
Bag vase 10 cm
Vaso sacchetto 10 cm
Vase sac 10 cm
1 | 14146 | 100102 | **29426**
4 012434 684554
14146-100102-29426



Tütenvase 14 cm
Bag vase 14 cm
Vaso sacchetto 14 cm
Vase sac 14 cm
1 | 14146 | 100102 | **29427**
4 012434 684561
14146-100102-29427



Tütenvase 18 cm
Bag vase 18 cm
Vaso sacchetto 18 cm
Vase sac 18 cm
1 | 14146 | 100102 | **29428**
4 012434 684578
14146-100102-29428



Tütenvase 22 cm
Bag vase 22 cm
Vaso sacchetto 22 cm
Vase sac 22 cm
1 | 14146 | 100102 | **29429**
4 012434 673886
14146-100102-29429

Tütenvase

Artikel	Designer	VPE	Form-Nr.	Dekor-Nr.	Art.-Nr.
Article	*Designer*	*PU*	*Shape-No.*	*Decor-No.*	*Art.-No.*
Descrizione articolo	Designer	QC	Cod. forma	Cod. decoro	Cod. Art.
Article	*Designer*	*UE*	*Forme-No.*	*Décor-No.*	*Art.-No.*

Tütenvase
Bag Vase
Vaso a sacchetto
Vases sac
Form: Tapio Wirkkala, FIN



Vase 10 cm
Vase 10 cm
Vaso 10 cm
Vase 10 cm
1 | 23500 | 203020 | **66010**
4 012434 225726
23500-203020-66010



Vase 14 cm
Vase 14 cm
Vaso 14 cm
Vase 14 cm
1 | 23500 | 203020 | **66014**
4 012434 225733
23500-203020-66014



Vase 18 cm
Vase 18 cm
Vaso 18 cm
Vase 18 cm
1 | 23500 | 203020 | **66018**
4 012434 225740
23500-203020-66018



Vase 28 cm
Vase 28 cm
Vaso 28 cm
Vase 28 cm
1 | 23500 | 203020 | **66028**
4 012434 225764
23500-203020-66028

Balance

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	**VPE** *PU* QC *UE*	**Form-Nr.** *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	**Dekor-Nr.** *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	**Art.-Nr.** *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	
Balance					
Lime					
 **Vase 20 cm** *Vase 20 cm* Vaso 20 cm *Vase 20 cm*	1	69204	321652	**26020**	4 012438 574592 69204-321652-26020
Lila					
 **Vase 20 cm** *Vase 20 cm* Vaso 20 cm *Vase 20 cm*	1	69204	321653	**26020**	4 012438 574608 69204-321653-26020



Glass Objects by Michela Cattai



Glass Objects

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Designer *Designer* Designer *Designer*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	NEU *NEW*

Glass Objects Form: Michela Cattai, ITA

Amber



Vase 13 cm 1 69226 321684 **47013**
Vase 13 cm
Vaso 13 cm
Vase 13 cm

4 012438 592329
69226-321684-47013

Glass Object Limited Form: Michela Cattai, ITA

Stripes Orange



Vase 28 cm * 1 69227 321683 **47028**
*Vase 28 cm **
Vaso 28 cm *
*Vase 28 cm **

4 012438 592343
69227-321683-47028



Schale 30 cm auf Fuß * 1 69225 321683 **45630**
*Bowl on foot 30 cm **
Coppa con piede 30 cm *
*Coupe avec pied 30 cm **

4 012438 592336
69225-321683-45630

** = Limitiert auf 69 Expl. | Limited edition: 69 pcs. | Serie limitata: 69 pz. | Edition limitée 69 exempl.*

Glass Objects Form: Michela Cattai, ITA

Grass



Vase 13 cm 1 69226 321686 **47013**
Vase 13 cm
Vaso 13 cm
Vase 13 cm

4 012438 592350
69226-321686-47013

Glass Object Limited Form: Michela Cattai, ITA

Stripes Grass



Vase 28 cm * 1 69227 321685 **47028**
*Vase 28 cm **
Vaso 28 cm *
*Vase 28 cm **

4 012438 593029
69227-321685-47028



Schale 30 cm auf Fuß * 1 69225 321685 **45630**
*Bowl on foot 30 cm **
Coppa con piede 30 cm *
*Coupe avec pied 30 cm **

4 012438 593012
69225-321685-45630

** = Limitiert auf 69 Expl. | Limited edition: 69 pcs. | Serie limitata: 69 pz. | Edition limitée 69 exempl.*

Anna



Anna

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Designer *Designer* Designer *Designer*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	NEU *NEW*
	Anna						
	Lightgrey						
	**Vase 24 cm** *Vase 24 cm* Vaso 24 cm *Vase 24 cm*		1	69208	321687	**47024**	4 012438 594057 69208-321687-47024
	**Vase 34 cm** *Vase 34 cm* Vaso 34 cm *Vase 34 cm*		1	69208	321687	**47034**	4 012438 594088 69208-321687-47034
	Lightblue						
	**Vase 24 cm** *Vase 24 cm* Vaso 24 cm *Vase 24 cm*		1	69208	321688	**47024**	4 012438 594064 69208-321688-47024
	**Vase 34 cm** *Vase 34 cm* Vaso 34 cm *Vase 34 cm*		1	69208	321688	**47034**	4 012438 594095 69208-321688-47034
	Beige						
	**Vase 24 cm** *Vase 24 cm* Vaso 24 cm *Vase 24 cm*		1	69208	321689	**47024**	4 012438 594071 69208-321689-47024
	**Vase 34 cm** *Vase 34 cm* Vaso 34 cm *Vase 34 cm*		1	69208	321689	**47034**	4 012438 594101 69208-321689-47034

Glass Bowls 69212





Glass Bowls

Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	Designer *Designer* Designer *Designer*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*

Glass Bowls

Bitte von Hand reinigen!
Please clean by hand!
Si prega di lavare a mano!
Nettoyage à la main!

Black



Schale 21 cm
Bowl 21 cm
Coppa 21 cm
Coupe 21 cm

1 | 69212 | 321663 | **45321**

4 012438 584874
69212-321663-45321



Schale 25 cm flach
Dish 25 cm flat
Coppa 25 cm piana
Coupe 25 cm plate

1 | 69212 | 321663 | **45725**

4 012438 584881
69212-321663-45725



Schale 31 cm flach
Dish 31 cm flat
Coppa 31 cm piana
Coupe 31 cm plate

1 | 69212 | 321663 | **45731**

4 012438 584898
69212-321663-45731

Pink



Schale 21 cm
Bowl 21 cm
Coppa 21 cm
Coupe 21 cm

1 | 69212 | 321664 | **45321**

4 012438 584904
69212-321664-45321



Schale 25 cm flach
Dish 25 cm flat
Coppa 25 cm piana
Coupe 25 cm plate

1 | 69212 | 321664 | **45725**

4 012438 584911
69212-321664-45725



Schale 31 cm flach
Dish 31 cm flat
Coppa 31 cm piana
Coupe 31 cm plate

1 | 69212 | 321664 | **45731**

4 012438 584928
69212-321664-45731

Green



Schale 21 cm
Bowl 21 cm
Coppa 21 cm
Coupe 21 cm

1 | 69212 | 321665 | **45321**

4 012438 584935
69212-321665-45321



Schale 25 cm flach
Dish 25 cm flat
Coppa 25 cm piana
Coupe 25 cm plate

1 | 69212 | 321665 | **45725**

4 012438 584942
69212-321665-45725



Schale 31 cm flach
Dish 31 cm flat
Coppa 31 cm piana
Coupe 31 cm plate

1 | 69212 | 321665 | **45731**

4 012438 584959
69212-321665-45731

Triu

Artikel	Designer	VPE	Form-Nr.	Dekor-Nr.	Art.-Nr.
Article	*Designer*	*PU*	*Shape-No.*	*Decor-No.*	*Art.-No.*
Descrizione articolo	Designer	QC	Cod. forma	Cod. decoro	Cod. Art.
Article	*Designer*	*UE*	*Forme-No.*	*Décor-No.*	*Art.-No.*

Triu Form: Jan Padrnos, CZE

WINNER DINEUS 2019

Klar | Clear | Chiaro | Clair



Vase 22 cm 1 69132 110001 **47022**
Vase 22 cm
Vaso 22 cm
Vase 22 cm

4 012434 703521
69132-110001-47022

Gold | Gold | Oro | Or



Vase 22 cm 1 69132 321496 **47022**
Vase 22 cm
Vaso 22 cm
Vase 22 cm

4 012434 703538
69132-321496-47022

Silber | Silver | Argento | Argent



Vase 22 cm 1 69132 321497 **47022**
Vase 22 cm
Vaso 22 cm
Vase 22 cm

4 012434 703545
69132-321497-47022

Kupfer | Copper | Rame | Cuivré



Vase 22 cm 1 69132 321498 **47022**
Vase 22 cm
Vaso 22 cm
Vase 22 cm

4 012434 703569
69132-321498-47022

Engel / *Angels*



Engel

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	
	**Engel mit Breze 6,5 cm** *Angel with pretzel 6,5 cm* Angelo con brezel 6,5 cm *Ange avec bretzel 6,5 cm*	1	69054	000102	**90542** NEU *NEW*	4 012438 590820 69054-000102-90542
	**Engel mit Breze 11 cm** *Angel with pretzel 11 cm* Angelo con brezel 11 cm *Ange avec bretzel 11 cm*	1	69055	000102	**90542** NEU *NEW*	4 012438 590851 69055-000102-90542
	**Engel mit Breze 15 cm** *Angel with pretzel 15 cm* Angelo con brezel 15 cm *Ange avec bretzel 15 cm*	1	69056	000102	**90542** NEU *NEW*	4 012438 590882 69056-000102-90542
	**Engel mit Glücksklee 7 cm** *Angel with lucky clover 7 cm* Angelo quadrifoglio 7 cm *Ange avec trèfle à quatre feuilles 7 cm*	1	69054	000102	**90543** NEU *NEW*	4 012438 590837 69054-000102-90543
	**Engel mit Glücksklee 11 cm** *Angel with lucky clover 11 cm* Angelo quadrifoglio 11 cm *Ange avec trèfle à quatre feuilles 11 cm*	1	69055	000102	**90543** NEU *NEW*	4 012438 590868 69055-000102-90543
	**Engel mit Glücksklee 14,5 cm** *Angel with lucky clover 14,5 cm* Angelo quadrifoglio 14,5 cm *Ange avec trèfle à quatre feuilles 14,5 cm*	1	69056	000102	**90543** NEU *NEW*	4 012438 590899 69056-000102-90543
	**Engel mit Fuchs 6 cm** *Angel with fox 6 cm* Angelo con volpe 6 cm *Ange avec renard 6 cm*	1	69054	000102	**90544** NEU *NEW*	4 012438 590844 69054-000102-90544
	**Engel mit Fuchs 11 cm** *Angel with fox 11 cm* Angelo con volpe 11 cm *Ange avec renard 11 cm*	1	69055	000102	**90544** NEU *NEW*	4 012438 590875 69055-000102-90544
	**Engel mit Fuchs 15 cm** *Angel with fox 15 cm* Angelo con volpe 15 cm *Ange avec renard 15 cm*	1	69056	000102	**90544** NEU *NEW*	4 012438 590905 69056-000102-90544

Engel

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	
	**Engel mit Geschenk 6,5 cm** *Angel with gift 6,5 cm* Angelo con dono 6,5 cm *Ange avec cadeau 6,5 cm*	1	69054	000102	**90539**	4 012438 586328 69054-000102-90539
	**Engel mit Geschenk 11 cm** *Angel with gift 11 cm* Angelo con dono 11 cm *Ange avec cadeau 11 cm*	1	69055	000102	**90539**	4 012438 586359 69055-000102-90539
	**Engel mit Geschenk 15 cm** *Angel with gift 15 cm* Angelo con dono 15 cm *Ange avec cadeau 15 cm*	1	69056	000102	**90539**	4 012438 586380 69056-000102-90539
	**Engel Meditation 7 cm** *Angel meditating 7 cm* Angelo in meditazione 7 cm *Ange méditant 7 cm*	1	69054	000102	**90540**	4 012438 586335 69054-000102-90540
	**Engel Meditation 11 cm** *Angel meditating 11 cm* Angelo in meditazione 11 cm *Ange méditant 11 cm*	1	69055	000102	**90540**	4 012438 586366 69055-000102-90540
	**Engel Meditation 14,5 cm** *Angel meditating 14,5 cm* Angelo in meditazione 14,5 cm *Ange méditant 14,5 cm*	1	69056	000102	**90540**	4 012438 586397 69056-000102-90540
	**Engel mit Kaffeetasse 6 cm** *Angel with coffee cup 6 cm* Angelo con tazza da caffè 6 cm *Ange avec tasse à café 6 cm*	1	69054	000102	**90541**	4 012438 586342 69054-000102-90541
	**Engel mit Kaffeetasse 11 cm** *Angel with coffee cup 11 cm* Angelo con tazza da caffè 11 cm *Ange avec tasse à café 11 cm*	1	69055	000102	**90541**	4 012438 586373 69055-000102-90541
	**Engel mit Kaffeetasse 15 cm** *Angel with coffee cup 15 cm* Angelo con tazza da caffè 15 cm *Ange avec tasse à café 15 cm*	1	69056	000102	**90541**	4 012438 586403 69056-000102-90541

Engel

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	
	**Engel mit Schriftrolle 6,5 cm** *Angel with scroll 6,5 cm* Angelo con pergamena 6,5 cm *Ange avec rouleau 6,5 cm*	1	69054	000102	**90536**	4 012438 574714 69054-000102-90536
	**Engel mit Schriftrolle 10 cm** *Angel with scroll 10 cm* Angelo con pergamena 10 cm *Ange avec rouleau 10 cm*	1	69055	000102	**90536**	4 012438 574745 69055-000102-90536
	**Engel mit Schriftrolle 14 cm** *Angel with scroll 14 cm* Angelo con pergamena 14 cm *Ange avec rouleau 14 cm*	1	69056	000102	**90536**	4 012438 574776 69056-000102-90536
	**Engel mit Geburtstagskuchen 6 cm** *Angel with birthday cake 6 cm* Angelo con torta 6 cm *Ange avec gâteau d´anniversaire 6 cm*	1	69054	000102	**90537**	4 012438 574721 69054-000102-90537
	**Engel mit Geburtstagskuchen 10 cm** *Angel with birthday cake 10 cm* Angelo con torta 10 cm *Ange avec gâteau d´anniversaire 10 cm*	1	69055	000102	**90537**	4 012438 574752 69055-000102-90537
	**Engel mit Geburtstagskuchen 14 cm** *Angel with birthday cake 14 cm* Angelo con torta 14 cm *Ange avec gâteau d´anniversaire 14 cm*	1	69056	000102	**90537**	4 012438 574783 69056-000102-90537
	**Engel mit Blumentopf 6 cm** *Angel with flowerpot 6 cm* Angelo con vaso 6 cm *Ange avec pot de fleurs 6 cm*	1	69054	000102	**90538**	4 012438 574738 69054-000102-90538
	**Engel mit Blumentopf 10 cm** *Angel with flowerpot 10 cm* Angelo con vaso 10 cm *Ange avec pot de fleurs 10 cm*	1	69055	000102	**90538**	4 012438 574769 69055-000102-90538
	**Engel mit Blumentopf 14 cm** *Angel with flowerpot 14 cm* Angelo con vaso 14 cm *Ange avec pot de fleurs 14 cm*	1	69056	000102	**90538**	4 012438 574790 69056-000102-90538

Engel

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	
	**Engel mit Bambi 6 cm** *Angel with bambi 6 cm* Angelo con Bambi 6 cm *Ange avec bambi 6 cm*	1	69054	000102	**90533**	4 012438 568416 69054-000102-90533
	**Engel mit Bambi 10 cm** *Angel with bambi 10 cm* Angelo con Bambi 10 cm *Ange avec bambi 10 cm*	1	69055	000102	**90533**	4 012438 568447 69055-000102-90533
	**Engel mit Bambi 14 cm** *Angel with bambi 14 cm* Angelo con Bambi 14 cm *Ange avec bambi 14 cm*	1	69056	000102	**90533**	4 012438 568478 69056-000102-90533
	**Engel mit Schmetterling 6,5 cm** *Angel with butterfly 6,5 cm* Angelo con farfalla 6,5 cm *Ange avec papillon 6,5 cm*	1	69054	000102	**90525**	4 012438 548630 69054-000102-90525
	**Engel mit Schmetterling 10,5 cm** *Angel with butterfly 10,5 cm* Angelo con farfalla 10,5 cm *Ange avec papillon 10,5 cm*	1	69055	000102	**90525**	4 012438 548661 69055-000102-90525
	**Engel mit Schmetterling 14 cm** *Angel with butterfly 14 cm* Angelo con farfalla 14 cm *Ange avec papillon 14 cm*	1	69056	000102	**90525**	4 012438 548692 69056-000102-90525
	**Engelpaar mit Herz 6,5 cm** *Pair of angels with heart 6,5 cm* Coppia angeli con cuore 6,5 cm *Paire d´anges avec cœur 6,5 cm*	1	69054	000102	**90526**	4 012438 548647 69054-000102-90526
	**Engelpaar mit Herz 11 cm** *Pair of angels with heart 11 cm* Coppia angeli con cuore 11 cm *Paire d´anges avec cœur 11 cm*	1	69055	000102	**90526**	4 012438 548678 69055-000102-90526
	**Engelpaar mit Herz 14,5 cm** *Pair of angels with heart 14,5 cm* Coppia angeli con cuore 14,5 cm *Paire d´anges avec cœur 14,5 cm*	1	69056	000102	**90526**	4 012438 548708 69056-000102-90526

Engel

	Artikel *Article* Descrizione articolo *Article*	VPE *PU* QC *UE*	Form-Nr. *Shape-No.* Cod. forma *Forme-No.*	Dekor-Nr. *Decor-No.* Cod. decoro *Décor-No.*	Art.-Nr. *Art.-No.* Cod. Art. *Art.-No.*	
	**Engel mit Katze 6,5 cm** *Angel with cat 6,5 cm* Angelo con gatto 6,5 cm *Ange avec chat 6,5 cm*	1	69054	000102	**90517**	4 012438 523583 69054-000102-90517
	**Engel mit Katze 10,5 cm** *Angel with cat 10,5 cm* Angelo con gatto 10,5 cm *Ange avec chat 10,5 cm*	1	69055	000102	**90517**	4 012438 523613 69055-000102-90517
	**Engel mit Katze 14 cm** *Angel with cat 14 cm* Angelo con gatto 14 cm *Ange avec chat 14 cm*	1	69056	000102	**90517**	4 012438 523644 69056-000102-90517
	**Engel mit Herz 6,5 cm** *Angel with heart 6,5 cm* Angelo con cuore 6,5 cm *Ange avec cœur 6,5 cm*	1	69054	000102	**90097**	4 012438 515144 69054-000102-90097
	**Engel mit Herz 10 cm** *Angel with heart 10 cm* Angelo con cuore 10 cm *Ange avec cœur 10 cm*	1	69055	000102	**90097**	4 012438 515175 69055-000102-90097
	**Engel mit Herz 14,5 cm** *Angel with heart 14,5 cm* Angelo con cuore 14,5 cm *Ange avec cœur 14,5 cm*	1	69056	000102	**90097**	4 012438 515618 69056-000102-90097
	**Engel sitzend 6 cm** *Angel sitting 6 cm* Angelo seduto 6 cm *Ange assis 6 cm*	1	69054	000102	**90089**	4 012438 499185 69054-000102-90089
	**Engel sitzend 10 cm** *Angel sitting 10 cm* Angelo seduto 10 cm *Ange assis 10 cm*	1	69055	000102	**90089**	4 012438 499253 69055-000102-90089
	**Engel sitzend 14 cm** *Angel sitting 14 cm* Angelo seduto 14 cm *Ange assis 14 cm*	1	69056	000102	**90089**	4 012438 506920 69056-000102-90089
	**Engel Handkuss 6,5 cm** *Angel kissing hand 6,5 cm* Angelo baciamano 6,5 cm *Ange baise-main 6,5 cm*	1	69054	000102	**90084**	4 012438 499208 69054-000102-90084
	**Engel Handkuss 10,5 cm** *Angel kissing hand 10,5 cm* Angelo baciamano 10,5 cm *Ange baise-main 10,5 cm*	1	69055	000102	**90084**	4 012438 499277 69055-000102-90084
	**Engel Handkuss 14 cm** *Angel kissing hand 14 cm* Angelo baciamano 14 cm *Ange baise-main 14 cm*	1	69056	000102	**90084**	4 012438 506944 69056-000102-90084

Rosenthal Limited Art

Kunst als Anspruch
Der Weg zur Kunst begann bei Rosenthal Anfang der 60er Jahre. In Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern entstanden Wandreliefs und Objekte in Porzellan, die zur Zeit der 3. „documenta“ 1964 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Bis heute wurden die Limitierten Kunstreihen kontinuierlich fortgesetzt und ausgebaut.

Informationen zur aktuellen Verfügbarkeit der limitierten Kunstreihen erhalten Sie über das Rosenthal Servicecenter oder über Ihren Vertriebsansprechpartner. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Limited Art at Rosenthal
Rosenthal entered the path to art at the beginning of the 1960s. In collaboration with famous artists wall reliefs and objects of porcelain were created, which were first presented to the public in 1964 during the third „documenta“.

The limited art edition has been continued and extended up to now.

Contact the Rosenthal Service Center or your Sales Partner for information regarding the availability of the limited design series. We look forward to hearing from you.

L’arte come esigenza
Il percorso di Rosenthal verso l’arte è cominciato all’inizio degli Anni 60. Dalla collaborazione con artisti rinomati sono nati decori a rilievo per pareti e oggetti in porcellana, esposti per la prima volta al pubblico nel 1964, in occasione della 3ª edizione di „documenta“. Fino ad oggi, queste serie limitate di oggetti d’arte sono state mantenute e costantemente ampliate.

È possibile ricevere informazioni in merito all’attuale disponibilità di queste serie artistiche limitate presso il centro di assistenza di Rosenthal o tramite i nostri referenti della distribuzione. Saremo lieti di essere contattati.

L’art comme exigence
Chez Rosenthal, la quête artistique a commencé au début des années 60. En collaboration avec des artistes de renom, des reliefs et des objets en porcelaine ont vu le jour et ont été présentés pour la première fois au public à l’occasion de la troisième « documenta » en 1964. Jusqu’à aujourd’hui, les séries artistiques en édition limitée ont toujours été continuées et développées.

Pour obtenir des informations concernant la disponibilité des séries artistiques en édition limitée, contactez le centre de services Rosenthal ou votre représentant commercial. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.



»Himalaja«
by Gilbert Portanier

Porzellanobjekt | ***Porcelain object*** | **Oggetto** | ***Objet porcelaine*** **– 44 x 53 cm**
11161-100102-95329



»I‘Envol«
by Jürgen Waller

Porzellanobjekt | ***Porcelain object*** | **Oggetto** | ***Objet porcelaine*** **– Ø 51 cm**
11165-429012-95329



»Hommage an Philip Rosenthal«
by Otto Herbert Hajek

Porzellanobjekt | ***Porcelain object*** | **Oggetto** | ***Objet porcelaine*** **– 36 x 43 cm**
11157-429007-95329



»Der Pelikan«
by Rainer Fetting

Terrinen-Objekt | *Object »The Pelican«* |
Ogetto zuppiera »Pellicano« | *Objet »Le Pélican«*
11138-405502-95334

ERLÄUTERUNGEN ZUM KATALOG

Der vorliegende Katalog umfasst die Erzeugnisse des Markenbereichs ROSENTHAL. Alle Nutzungsrechte an Formen, Dekoren und Abbildungen liegen bei der Rosenthal GmbH.
Es gelten die beiliegenden Liefer- und Zahlungsbedingungen der Rosenthal GmbH.

Formnamen und -nummern, Dekornamen und -nummern sind am Kopf der jeweiligen Seite angegeben. Den Dekoren sind je nach Spül- und Mikrowelleneignung Symbole zugeordnet. Maß- (cm/mm) und Inhaltsangaben (l/ml/ccm) sind Circa-Angaben.
Alle abgebildeten EAN-Codes wurden auf Scannerlesbarkeit und inhaltliche Richtigkeit geprüft. Dennoch müssen wir uns die Berichtigung etwa enthaltener Datenfehler vorbehalten.
Die Rosenthal GmbH ist Lizenznehmer (Nr. 26376) beim Dualen System Deutschland. Alle unsere Verpackungen werden an das Rücknahmesystem der Fa. Landbell AG gemeldet und gemäß der gesetzlichen Vorgaben abgewickelt.
Zertifizierungen und Verhaltenskodizes der Rosenthal GmbH:
ISO 9001:2015 Zertifikat Qualitätsmanagementsystem
ISO 50001:2018 Zertifikat Energiemanagementsystem
Managementpolitiken
Verhaltenskodex

ERLÄUTERUNGEN ZUR SPÜL- UND MIKROWELLENEIGNUNG

Für umfassende Informationen zum Thema Reinigung und Pflege empfehlen wir Ihnen unsere Internetseite:
www.rosenthal.de ▸ Das Unternehmen ▸ Tipps & Services

Rosenthal GmbH
MARKETING SERVICES
Philip-Rosenthal-Platz 1
95100 Selb
GERMANY
Telefon +49 (0) 92 87 72-0
E-mail info@rosenthal.de

MIKROWELLENGEEIGNET

Das Porzellan kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.

SPÜLMASCHINENFEST

Bei diesem Dekor werden die Farben bei über 1000°C in die Glasur eingeschmolzen. Hierbei erweicht die Glasur und der Dekor sinkt in die Glasur ein. Dadurch wird er unzerstörbar in Farbe und Leuchtkraft, er ist kratz- und abriebfest. Edelmetalldekore sind jedoch durch die natürlichen Materialeigenschaften nicht völlig unempfindlich gegen Verkratzen. Dieser Dekor wurde vom Institut für Werkstofftechnik (IWT) der Rosenthal GmbH geprüft. Er kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.

SPÜLMASCHINENGEEIGNET

Bei diesem Dekor werden die Farben bei mindestens 750°C auf die Glasur gebrannt. Durch die Verwendung widerstandsfähiger Farben wird eine so starke Verbindung mit der Glasur erreicht, dass die Spülmaschine dem Dekor kaum etwas anhaben kann. Spülversuche im Institut für Werkstofftechnik (IWT) der Rosenthal GmbH haben die gute Haltbarkeit des Dekors unter Beweis gestellt. Das Service kann bei Anwendung des Schongangs (55°C) in der Spülmaschine gereinigt werden. Achten Sie auch auf die Hinweise der Hersteller von Spülmaschinen und Spülmitteln über die Schoneigenschaften ihrer Produkte.

HOCHWERTDEKOR

Bei diesem Dekor steht das Erscheinungsbild des Porzellans bzw. seine künstlerische Gestaltung im Vordergrund. Der Gesichtspunkt der Spülmaschinenfestigkeit spielt hier bewusst eine untergeordnete Rolle. Die Verwendung hochwertiger Farben und die subtile Umsetzung fordern den Verzicht auf die Spülmaschine. Dieser Dekor wurde vom Institut für Werkstofftechnik (IWT) der Rosenthal GmbH geprüft. Das Service sollte unbedingt von Hand gereinigt werden.

WICHTIGE HINWEISE UND ADRESSEN

Um den Geschäftsverkehr zwischen Ihrer Firma und der Rosenthal GmbH in Ihrem Sinne abwickeln zu können, möchten wir Sie bitten, Ihre Zuschriften jeweils an die Service-Stelle zu adressieren, die mit der Bearbeitung und Beantwortung des betreffenden Geschäftsvorganges betraut ist.

Bitte geben Sie bei Bestellungen folgende Daten an: Artikelbezeichnung und -größe, Formnummer, Dekornummer, Spezifikation der gewünschten Service, Lieferzeit, Versandart und Versandadresse.

Für alle Bestellungen (soweit nicht durch unseren Außendienst eingeholt), Lieferanfragen, für die Auftragsabwicklung, Terminüberwachung und Versandabwicklung wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Vertriebsleitung bzw. an das Rosenthal Service-Center.
Bei Liefermahnungen bitte angeben: Auftragsdatum, Nummer der Auftragsbestätigung, Bestellnummer, Kommissions-Nr. sowie Form- und Dekornummer(n).
Bei Reklamationen bitte angeben: Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Kommissions-Nr. sowie Form- und Dekornummer(n).

Das für Sie zuständige Team ist im Kopfteil jeder an Sie adressierten Auftragsbestätigung und Rechnung der Rosenthal GmbH genannt.
Die Serviceteams stehen von Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr MEZ zu Ihrer Verfügung:

mehr professional.sambonet.it

Für alle Überweisungen, Regulierungen, alle Fragen die Buchhaltung betreffend wenden Sie sich bitte an:

Rosenthal GmbH – Finanz- und Rechnungswesen
Postfach 15 20 | 95089 Selb | DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 92 87 72-0
Telefax +49 (0) 92 87 72-334

Bitte Rückware immer an die untenstehende Adresse senden, da sonst **Zeitverzögerungen und zusätzliche Porto- bzw. Frachtkosten** nicht zu vermeiden sind:

Rosenthal GmbH – Logistic Service / Retouren
Dresdner Str. 11
95469 Speichersdorf
DEUTSCHLAND

CLARIFICATION OF THE CATALOGUE

This catalogue refers to products of the brandsegment ROSENTHAL. Rosenthal GmbH holds all rights of use for shapes, decors and images. The enclosed delivery and payment conditions of Rosenthal GmbH apply.

Form names and numbers, decor names and numbers are given at the top of the relevant page. The decors carry symbols according to dishwasher and microwave suitability. Dimensions (cm/mm) and volumes (l/ml/ccm) are approximate figures.
All EAN-Codes shown have been tested regarding scanner readability and correct contents. Nevertheless we do reserve the right to correction of possible data errors.
Rosenthal GmbH is licensee (No. 26376) from "Duales System Deutschland". All of our packages are reported to the return system of Landbell AG and handled in accordance with legal requirements.
Certifications and codes of conduct of Rosenthal GmbH:
ISO 9001:2015 Quality management system certificate
ISO 50001:2018 Certificate Energy Management System
Management policies
Code of Conduct

EXPLANATIONS ON DISHWASHER AND MICROWAVE SUITABILITY

For comprehensive information on cleaning and care we recommend our website:
www.rosenthal.de ▸ The Company ▸ Tips & Services

Rosenthal GmbH
MARKETING SERVICES
Philip-Rosenthal-Platz 1
95100 Selb
GERMANY
Telephone +49 (0) 92 87 72-0
E-mail info@rosenthal.de

MICROWAVE SAFE

This porcelain can safely be used in the microwave.

DISHWASHER SAFE

With this decor the colours are melted into the glaze at 1000 degrees C. Here the glaze softens and the decor sinks into it, thus making colour and luminosity indestructible. It is scratch- and wear-resistant. However, precious metal decors are not totally scratch resistant by virtue of their natural material properties. This decor was tested by the Rosenthal GmbH Institute for material technology (IWT). It is dishwasher safe.

DISHWASHER SUITABLE

With this decor the colours are burnt onto the glaze at a minimum temperature of at least 750 degrees C. The use of robust colours achieves such a strong lesion with the glaze that the dishwasher is most unlikely to do any damage to the decor. Dishwasher tests in the Rosenthal GmbH Institute for material technology (IWT) have proved the excellent durability of the decor. The service can be washed in the dishwasher economy cycle (55 degrees C). Please pay particular attention to the instructions of the dishwasher and detergent manufacturers on the suitability of their products.

HIGH QUALITY DECOR

With this decor the appearance of the porcelain or its artistic design are of main concern. The dishwasher safety rules play a deliberately subordinate part here. The use of high quality colours and their subtle application therefore forbid dishwasher cleaning. This decor was tested by the Rosenthal GmbH Institute for material technology (IWT). This porcelain must be washed only by hand.

IMPORTANT RECOMMENDATIONS AND ADDRESSES

In your interest and to expedite communication and response between your company and Rosenthal GmbH, we would ask you to address your communications to the relevant service-centres who are responsible for processing and replying to the particular business in hand.
Please state the following details when ordering: article description and size, form number and decor number. Specification of the required porcelain services, delivery time, type of dispatch and dispatch address.

For all orders (other than those collected by our sales manager), delivery enquiries, for order processing, date supervision and dispatch processing, please contact your responsible sales office.
For delivery information please state: order date, acknowledgement number, order number, commission number(s). For replacements please state: invoice number and date, commission number, as well as form- and decor number(s).

The team responsible incl. telephone number is listed under the heading of every order acknowledgement and invoice from Rosenthal GmbH addressed to you.
The service teams located in Selb, Germany, are available Mondays to Fridays 8 am to 5 pm CET.

more on professional.sambonet.it

For all transfers, regulations, all queries to the accounts department, please contact:

Rosenthal GmbH – Finance and Accounts
Postfach 15 20
95089 Selb
GERMANY
Telephone +49 (0) 92 87 72-0
Telefax +49 (0) 92 87 72-334

Please always send returns to the address shown below as otherwise ***time delays and additional postage/ freight costs*** *will be incurred:*

Rosenthal GmbH – Logistic Service / Retouren
Dresdner Str. 11
95469 Speichersdorf
GERMANY

NOTE ESPLICATIVE SUL CATALOGO

Il presente catalogo comprende i prodotti con il marchio ROSENTHAL. Tutti i diritti di utilizzo di forme, decorazioni e immagini sono di Rosenthal GmbH.
Valgono i termini di consegna e pagamento allegati di Rosenthal GmbH.

Nomi e codici delle forme, così come nomi e codici dei decori sono indicati nell'intestazione della rispettiva pagina. Ai decori sono assegnati i simboli per il lavaggio in lavastoviglie e l'uso nel forno a microonde. I valori indicati per le dimensioni (cm/mm) e capacità/volumi (lt/ml/cm^3) sono da considerare come valori indicativi. È stata verificata la leggibilità allo scanner e la correttezza di tutti i codici EAN raffigurati. Ci riserviamo tuttavia il diritto di rettificare eventuali dati errati. Rosenthal GmbH è licenziataria (no. 26376) di Dualen System Deutschland. Tutte le nostre confezioni vengono segnalate al sistema di ritiro della Ditta Landbel AG e vengono trattate conformemente alle normative vigenti.
Certificazioni e codici di condotta di Rosenthal GmbH:
ISO 9001:2015 Certificato del sistema di gestione della qualità
ISO 50001:2018 Certificato del sistema di gestione dell'energia
Politiche di gestione
Codice di condotta

NOTE ESPLICATIVE SULL'UTILIZZO IN LAVASTOVIGLIE E NEL FORNO A MICROONDE

Per informazioni complete sulla pulizia e la cura consultare nostro sito Internet:
www.rosenthal.de ▸ The Company ▸ Suggerimenti & Servizi

Rosenthal GmbH
MARKETING SERVICES
Philip-Rosenthal-Platz 1
95100 Selb
GERMANY
Telefono +49 (0) 92 87 72-0
E-mail info@rosenthal.de

ADATTO AL MICROONDE

La porcellana può essere utilizzata senza problemi nel forno a microonde.

RESISTENTE AL LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE

I colori di questo decoro vengono fusi nella glassatura a oltre 1000°C. Pertanto la glasatura si ammorbidisce e il decoro affonda al suo interno. Il colore e la luminosità diventano indistruttibili e il decoro è resistente ai graffi e alle abrasioni. I decori in metallo prezioso, a causa delle proprietà naturali del materiale, non sono tuttavia completamente resistenti ai graffi. Questo decoro è stato testato dall'Institut für Werkstofftechnik (Istituto di tecnologia dei materiali, IWT) di Rosenthal GmbH. Può essere quindi lavato senza problemi in lavastoviglie.

ADATTO AL LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE

I colori di questo decoro vengono fusi nella glasatura a temperature superiori a 750°C. Grazie all'utilizzo di colori particolarmente resistenti si ottiene un legame talmente saldo con la glasatura che la lavastoviglie difficilmente potrà danneggiare il decoro. Lavaggi di prova effettuati presso l'Institut für Werkstoff -technik (IWT) di Rosenthal GmbH hanno dimostrato l'ottima resistenza del decoro. Il servizio può essere lavato in lavastoviglie con ciclo di lavaggio delicato (55°C). Osservare le indicazioni del produttore della lavastoviglie e del detersivo in relazione all'idoneità dei loro prodotti.

DECORI PREGIATI

In questo decoro assume particolare importanza l'aspetto della porcellana, ovvero la sua forma artistica. La possibilità di effettuare il lavaggio in lavastoviglie passa in secondo piano. L'utilizzo di colori pregiati e la loro delicata applicazione sconsigliano vivamente il lavaggio in lavastoviglie. Questo decoro è stato testato dall'Institut für Werkstofftechnik (Istituto di tecnologia dei materiali, IWT) di Rosenthal GmbH. Il servizio deve essere lavato esclusivamente a mano.

INDIRIZZI E AVVERTENZE IMPORTANTI

Per qualsiasi comunicazione di natura commerciale tra la vostra ditta e Rosenthal GmbH rivolgersi ai centri di assistenza incaricati di gestire e rispondere alle specifiche esigenze commerciali.
Al momento dell'ordine è necessario fornire i seguenti dati: descrizione e dimensioni dell'articolo, numero della forma, numero del decoro, informazioni specifiche sul servizio richiesto, tempo di consegna, tipo e indirizzo di spedizione.
Per ordini (non effettuati tramite la nostra rete commerciale), domande sulla consegna, svolgimento degli ordini, monitoraggio delle scadenze e svolgimento delle consegne, rivolgersi al proprio responsabile commerciale o al centro di assistenza Rosenthal.
Per informazioni sulla consegna indicare: data dell'ordine, numero della conferma d'ordine, numero d'ordine, n. della commessa, nonché codice (i) della forma e del decoro. In caso di reclamo indicare: n. della fattura, data della fattura, n. della commessa, nonché codice (i) della forma e del decoro.
Gli eventuali referenti sono riportati nell'intestazione di ciascuna conferma d'ordine e fattura di Rosenthal GmbH.
Il servizio clienti è disponibile da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 17:00 CET.

professional.sambonet.it

Per bonifici, regolamenti, domande all'amministrazione rivolgersi a:

Rosenthal GmbH - Finance and Accounts
Postfach 15 20
95089 Selb
GERMANIA
Telefono +49 (0) 92 87 72-0
Telefax +49 (0) 92 87 72-334

Inviare sempre i resi all'indirizzo riportato di seguito, per evitare **ritardi e costi aggiuntivi di affrancatura/trasporto**:

Rosenthal GmbH
Logistic Service / Retouren
Dresdner Str. 11
95469 Speichersdorf
GERMANIA

EXPLICATIONS CONCERNANT LE CATALOGUE

Ce catalogue comprend les produits de la marque ROSENTHAL.
Tous les droits d'utilisation relatifs aux formes, motifs et illustrations appartiennent à Rosenthal GmbH.
Les conditions de livraison et de paiement ci-jointes de Rosenthal GmbH sont applicables.

Les noms et numéros de formes, noms et numéros de décors sont mentionnés en haut de la page concernée. Chaque décor est assorti d'un symbole indiquant s'il est adapté au lave-vaisselle et micro-ondes.
Toutes les dimensions (cm/mm) et mesures de volume (l/ml/ccm) sont approximatives.
La lisibilité par scanner et le contenu des codes EAN représentés ont été contrôlés. Nous nous réservons toutefois le droit de corriger d'éventuelles erreurs des données.
Rosenthal GmbH détient une licence (n° 26376) "Duales System Deutschland". Tous nos emballages sont signalés au système de retour de Landbell AG et manipulés conformément aux exigences légales.
Certifications et codes de conduite de Rosenthal GmbH :
ISO 9001:2015 Certificat de système de gestion de la qualité
ISO 50001:2018 Certificat de système de gestion de l'énergie
Politiques de gestion
Code de conduite

EXPLICATIONS CONCERNANT L'ADAPTATION AU LAVE-VAISSELLE ET MICRO-ONDES

Pour des informations complètes en matière de lavage et d'entretien, nous vous recommandons notre site Internet:
www.rosenthal.de ▸ L'entreprise ▸ Conseils & Services

Rosenthal GmbH
MARKETING SERVICES
Philip-Rosenthal-Platz 1
95100 Selb
Allemagne
Téléphone +49 (0) 92 87 72-0
E-mail info@rosenthal.de

MICRO-ONDABLE

La porcelaine s'utilise sans problème au micro-ondes.

RÉSISTANCE AU LAVE-VAISSELLE

Les couleurs de ce décor sont fusionnées dans la glaçure à une température supérieure à 1000°C. La glaçure ramollit et le décor s'enfonce. Sa couleur et sa luminosité deviennent de ce fait indestructibles, il résiste aux rayures et à l'abrasion. Du fait des caractéristiques naturelles de la matière, les décors en métaux précieux ne sont toutefois pas entièrement résistant aux rayures. Ce décor a été contrôlé par l'Institut de la technologie des matériaux (IWT) de Rosenthal GmbH. Il résiste sans problème au lave-vaisselle.

ADAPTATION AU LAVE-VAISSELLE

Les couleurs de ce décor sont imprimées sur la glaçure à une température de cuisson d'au moins 750°C. L'utilisation de couleurs résistantes permet d'obtenir une forte liaison avec la glaçure et le lave-vaisselle ne risque guère d'endommager le décor. Les tests de lavage réalisés par l'Institut de la technologie des matériaux (IWT) de Rosenthal GmbH ont prouvé la bonne tenue du décor. Le service peut être lavé dans le lave-vaisselle en utilisant le cycle économique (55°C). Tenez également compte des indications des fabricants de lave-vaisselle et de détergents quant à l'adéquation de leurs produits.

DÉCOR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Pour ce décor, une importance primordiale est accordée à l'apparence de la porcelaine et à l'aspect artistique. La résistance au lave-vaisselle est délibérément placée au second plan. La qualité supérieure et l'utilisation particulièrement subtile des couleurs nécessitent de renoncer au lave-vaisselle. Ce décor a été contrôlé par l'Institut de la technologie des matériaux (IWT) de Rosenthal GmbH. Le service doit impérativement être lavé à la main.

INFORMATIONS IMPORTANTES ET ADRESSES

Pour une communication optimale entre votre société et Rosenthal GmbH, nous vous prions de bien vouloir adresser vos courriers au centre de service clients chargé du traitement et de la réponse à vos courriers.
Lors de vos commandes, veuillez mentionner les données suivantes: désignation et taille de l'article, numéro de forme, numéro de décor, spécification du service souhaité, délai de livraison, type d'expédition et adresse d'expédition.
Pour l'ensemble des commandes (dans la mesure où elles n'ont pas été collectées par notre service commercial externe), demandes de livraison, le traitement de commandes, la surveillance des délais et le traitement des expéditions, veuillez vous adresser à votre service commercial ou au centre de service clients Rosenthal:
Pour les relances de livraison, merci d'indiquer les éléments suivants: date de commande, numéro de confirmation de commande, numéro de commande, numéro de commission, numéro(s) de forme et de décor. En cas de réclamations, merci d'indiquer les éléments suivants: numéro de facture, date de facture, numéro de commission, numéro(s) de forme et de décor.
L'équipe compétente est mentionnée dans l'en-tête de chaque confirmation de commande et facture de Rosenthal GmbH qui vous a été adressée.
Les équipes de service clients sont à votre disposition du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h TUC.

professional.sambonet.it

Pour l'ensemble des virements, paiements et l'ensemble des questions de comptabilité, veuillez vous adresser à:

Rosenthal GmbH - Finance and Accounts
Postfach 15 20
95089 Selb
ALLEMAGNE
Téléphone +49 (0) 92 87 72-0
Téléfax +49 (0) 92 87 72-334

Veuillez dans tous les cas envoyer les marchandises retournées à l'adresse ci-dessous, faute de quoi des ***retards et frais supplémentaires de port et de fret*** *ne pourront pas être évités:*

Rosenthal GmbH
Logistic Service / Retouren
Dresdner Str. 11
95469 Speichersdorf
ALLEMAGNE

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DER ROSENTHAL GMBH – GÜLTIG SEIT 1. JANUAR 2026

1.) Angebote sind freibleibend, d.h. Rosenthal behält sich die Auftragsannahme vor.

2.) Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders ausgewiesen, zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

3.) Es gelten die in der Auftragsbestätigung genannten Zahlungsbedingungen.

4.) Bei Rücktritt von einem Auftrag aus von Rosenthal nicht zu vertretendem Grund nach mehr als sieben Tagen nach Auftragsbestätigung wird eine Stornogebühr in Höhe von 30% des Auftragswertes fällig; bei Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch beträgt die Stornogebühr 100%.

5.) Bei Bestellungen unter € 250,-- fällt ein Mindermengenzuschlag in Höhe von € 20,-- an.

6.) Die Preise für die Standard-Verpackung werden so niedrig wie möglich gehalten.

7.) Die Höhe der Bruchversicherung ist abhängig von dem Land des Warenempfängers und der Produktgruppe.

8.) Rosenthal behält sich das Eigentum an allen gelieferten Waren bis zur Bezahlung aller Forderungen vor. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, ist Rosenthal zur Rücknahme der Ware berechtigt – ohne Rücktritt vom Vertrag. Der Kunde darf die Waren im regulären Geschäftsverkehr weiterveräußern, tritt jedoch die ihm daraus gegen seine Abnehmer zustehenden Forderungen sicherungshalber an Rosenthal ab.

9.) Bei Zahlungsverzug – auch nur mit einer Rechnung – wird die Gesamtschuld aus der Geschäftsbeziehung sofort fällig. Bei Zahlungsverzug an dem ein Verbraucher nicht beteiligt ist, fallen gem. § 288 Abs. 2 BGB für das Jahr Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz an. Zusätzlich erheben wir eine Pauschale in Höhe von € 40,-- gem. § 288 Abs. 5 Satz 1 BGB. Das Verlangen höherer Zinsen aus einem anderen Rechtsgrund gem. § 288 Abs. 3 und die Geltendmachung eines weiteren Schadens gem. § 288 Abs. 4 BGB bleiben vorbehalten.

10.) Beanstandungen aller Art sind innerhalb von acht Tagen nach Empfang geltend zu machen.

11.) Eventuelle Rücksendungen der gelieferten Ware sind nur mit schriftlichem Einverständnis von Rosenthal und zu den nachfolgenden Bedingungen möglich:

a) Rücksendung muss in Originalverpackung erfolgen.

b) Rücksendungen sind auf Gefahr und Kosten des Kunden frei Haus unserem Lager in Speichersdorf vorzunehmen.

c) Bei begründeten Mängeln wird dem Kunden die Ware kostenlos ersetzt.

d) Bei Rücknahme von Waren haftet der Käufer für jede Verschlechterung. Für den Rücknahmeaufwand (Auspacken, Überprüfung, Neuverpackung usw.) werden pauschal 20 % des Warenwertes gekürzt.

12.) Erfüllungsort ist Selb/Bayern; Gerichtsstand ist Selb. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sofern einzelne Bestimmungen unwirksam sind, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen nicht berührt.

Lieferbedingungen in Deutschland:
1. Bei Nettoauftragswert unter € 500,-- erfolgt Lieferung ab Werk.
2. Bei einem Nettoauftragswert über € 500,-- erfolgt die Lieferung frei Haus.

Lieferbedingungen außerhalb Deutschlands:
1. Die Lieferungen erfolgen immer ab Werk.

CONDITIONS OF DELIVERY AND PAYMENT OF ROSENTHAL GMBH – VALID SINCE JANUARY 01, 2026

1.) *Offers are not binding; Rosenthal reserves the right to accept an order.*

2.) *All prices are, unless stated otherwise, exclusive of VAT.*

3.) *Payments are effective according to the order confirmation.*

4.) *In case of withdrawal from an order contract for which Rosenthal cannot be made responsible, a cancellation fee of 30% of the order value will be charged if the withdrawal is made more than seven days after order confirmation; for customised products the cancellation fee is 100%.*

5.) *For orders with a net value less than € 250,-- we demand € 20,-- mark-up for small-volume purchase.*

6.) *Standard packaging will be charged at the minimum costs.*

7.) *The amount of breakage insurance depends on the country of the consignee and the product group.*

8.) *Rosenthal retains ownership of all goods supplied up to and until payment of all dues payable to Rosenthal has been received. In case of late payment Rosenthal is entitled to take the goods back – without withdrawal from the contract. The client may continue to sell the goods in the normal course of business, but in such circumstances he assigned his claims against the purchaser by way of security to Rosenthal.*

9.) *In case of default in payment – even for just one invoice – the total amount owed from the business relationship becomes due immediately. In case of default in payment which does not involve a consumer, default interest is incurred according to Section 288 (2) of the German Civil Code (BGB) at an annual rate of nine percentage points above the base interest rate. In addition, we charge a flat rate of € 40,-- according to Section 288 (5) sentence 1 BGB. The right to demand higher interest owing to other legal grounds according to Section 288 (3) and the assertion of more extensive damages according to Section 288 (4) BGB remain reserved.*

10.) *Any complaints must be notified in writing within 8 days after receipt of goods.*

11.) *Any return of delivered goods is subject to written agreement and according to the following conditions:*

a) Returns must be made in the original packaging.

b) Returns have to be sent to our premises in Speichersdorf at the risk and cost of the customer.

c) In case of reasonable defects Rosenthal is obliged to deliver a complete replacement.

d) In case of return of goods the customer is liable for any deterioration. Any expense incurred by returns (unpacking, inspection, re-packaging etc.) will incur a charge corresponding to 20 % of the value of the goods.

12.) *Place of venue and jurisdiction is Selb/Bavaria. The contract is subject only to the Law of the Federal Republic of Germany. The invalidity of any provision of these terms does not affect the validity of the other provisions.*

Deliveries outside Germany
1. Goods are delivered ex works.

TERMINI DI CONSEGNA E PAGAMENTO DI ROSENTHAL GMBH – VALIDI DAL 1° GENNAIO 2026

1.) Le offerte non sono vincolanti. Rosenthal si riserva di non accettare una proposta di ordine.

2.) Se non diversamente specificato, i prezzi si intendono IVA esclusa.

3.) I termini di pagamento sono quelli risultanti dalla conferma d'ordine.

4.) In caso di revoca di un ordine per motivi non attribuibili a Rosenthal dopo oltre sette giorni dalla conferma d'ordine, si applica una penale di disdetta pari al 30% del valore dell'ordine; in caso di realizzazioni speciali secondo le richieste del cliente, la penale di disdetta è pari al 100%.

5.) Per ordini con un valore inferiore a € 250,– verranno addebitati € 20,– per spese di gestione.

6.) L'imballo standard sarà addebitato al costo minimo.

7.) La spesa di copertura assicurativa verso rotture e/o danneggiamenti dipende dal Paese in cui si trova il destinatario della merce e dalla categoria merceologica.

8.) Rosenthal GmbH conserva la proprietà dei beni consegnati fino al pagamento totale a saldo della fornitura.

9.) IIn caso di ritardo di pagamento – anche di una sola fattura – il debito complessivo derivante dal rapporto commerciale diventa immediatamente esigibile. In caso di ritardo di pagamento che non coinvolge un consumatore, ai sensi dell'art. 288, comma 2, del Codice civile tedesco (BGB), si applicano interessi di mora annui pari a nove punti percentuali oltre il tasso di base. Inoltre viene addebitato un importo forfettario ammontante a € 40,– ai sensi dell'art. 288, comma 5, frase 1 del Codice civile tedesco (BGB). Resta salva la possibilità di richiedere interessi superiori sulla base di un altro fondamento giuridico di cui all'art. 288, comma 3, o di far valere il diritto a un ulteriore risarcimento ai sensi dell'art. 288, comma 4, del Codice civile tedesco (BGB).

10.) Si accettano reclami solo in forma scritta ed entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

11.) Eventuali ritorni di merce saranno accettati solo previa nostra autorizzazione ed alle seguenti condizioni:

a) la merce deve essere resa nell'imballo originale;

b) la merce deve essere spedita franco nostro stabilimento di Speichersdorf;

c) in caso di nostra responsabilità, Rosenthal GmbH si obbliga a sostituire la merce difettosa;

d) in caso di ritorno della merce, il cliente è responsabile per ogni deterioramento. Le spese relative al ritorno della merce (costi di gestione reso, disimballo, ispezione, reimballo e stoccaggio) Rosenthal GmbH provvederà all'addebito del 20 % del valore netto della merce.

12.) Per ogni contestazione o controversia il foro competente è quello di Selb, Baviera, Germania. Il contratto è soggetto alla legge della Repubblica Federale Tedesca.

Consegne fuori dalla Germania

1. La merce è consegnata franco nostro stabilimento.

CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT DE LA ROSENTHAL GMBH – APPLICABLES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2026

1.) *Les offres sont soumises sans engagement de notre part, c'est-à-dire que Rosenthal se réserve le droit d'accepter la commande.*

2.) *Les prix s'entendent hors TVA légale sauf indication contraire.*

3.) *Les conditions de paiement indiquées dans la confirmation de commande sont applicables.*

4.) *En cas d'annulation d'une commande pour une raison non imputable à Rosenthal plus de sept jours suivant sa confirmation, des frais d'annulation de l'ordre de 30 % du montant de la commande seront dus ; en cas de fabrication spéciale selon les souhaits du client, ces frais seront de 100 %.*

5.) *Pour les commandes inférieures à 250,– €, un supplément pour petites quantités d'un montant de 20,– € sera facturé.*

6.) *Les prix pour l'emballage standard seront tenus le plus bas possible.*

7.) *L'amont d'insurance à la casse dépendant du pays du destinataire et du groupe de produits.*

8.) *Rosenthal se réserve la propriété de toutes les marchandises livrées jusqu'au paiement de toutes les créances. Si le client est constitué en demeure pour un paiement, Rosenthal est alors en droit de reprendre la marchandise – sans résiliation du contrat. Le client a le droit de revendre les marchandises dans les relations commerciales régulières, mais il cède à Rosenthal les créances lui revenant de ce fait à l'égard de ses acheteurs à titre de sûreté.*

9.) *En cas de retard de paiement – ne serait-ce que pour une seule facture – l'intégralité de la dette résultant de la relation commerciale devient immédiatement exigible. En cas de retard de paiement auquel aucun consommateur n'est impliqué, des intérêts moratoires sont dus, conformément au § 288, alinéa 2 du BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, code civil allemand), à un taux annuel de neuf points de pourcentage au-dessus du taux de base. De plus, nous facturons une indemnité forfaitaire de 40,– € conformément au § 288, alinéa 5, phrase 1 du BGB. Les droits de réclamer des intérêts plus élevés sur un autre fondement juridique conformément au § 288, alinéa 3 du BGB, ainsi que de faire valoir un dommage supplémentaire conformément au § 288, alinéa 4 du BGB, demeurent réservés.*

10.) *Il faut faire valoir les réclamations de toutes sortes dans un délai de huit jours à compter de la réception.*

11.) *Des retours éventuels de la marchandise livrée ne sont possibles qu'avec le consentement écrit de Rosenthal et aux conditions suivantes :*

a) le renvoi doit être effectué dans l'emballage original;

b) les renvois doivent être effectués aux risques et périls du client franco domicile à notre entrepôt à Speichersdorf;

c) en cas de vices justifiés, la marchandise sera remplacée gratuitement au client.

d) En cas de reprise de marchandises, l'acheteur répond de toute dégradation. Pour les frais de reprise (déballage, vérification, nouvel emballage), un forfait de 20 % de la valeur de la marchandise sera déduit.

12.) *Le lieu d'exécution est Selb/Bavière. Le droit de la République fédérale d'Allemagne est exclusivement applicable. Si, pour une raison quelconque, des dispositions individuelles sont frappées de nullité, la validité des autres clauses n'en sera pas affectée.*

Livraisons hors d'Allemagne

1. Les marchandises sont livrées départ usine.

ROSENTHAL GMBH
Philip-Rosenthal-Platz 1 | D-95100 Selb / Germany
Telefon +49 (0) 9287 72-0
info@rosenthal.de | *www.rosenthal.de*

ROSENTHAL SAMBONET USA LTD. / USA & Canada
685 Route 10 | Randolph, NJ 07869-2054 / USA
Phone +1 201 804 8000
info@rosenthalusa.com | *www.rosenthalusa-shop.com*

SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A. / Italia
Via Giovanni Coppo 1C | 28060 Orfengo (NO) / Italy
Phone +39 0321-1916 711 (toll free in Italy 800.029.707)
info@sambonet.it | *www.sambonet.it*

ROSENTHAL LIFESTYLE TRADING SHANGHAI CO., Ltd / China
Unit B5-301, No. 800 ChangDe Road,
Jing'an District | 200040 Shanghai / China
Phone +86(0)21 5080 9964
info@rosenthal.cn | *www.rosenthal.de*




Rosenthal

Rosenthal



ARCTURUS GROUP

Rosenthal GmbH
Philip-Rosenthal-Platz 1
95100 Selb | Germany
www.rosenthal.de | info@rosenthal.de

4 012438 595375
W0044-W00883-W0224